

Preparazione

In questo documento è descritta la procedura di aggiornamento del PMW-50/RX50 alla versione più recente. Innanzi tutto salvare i dati per l'aggiornamento su una scheda di memoria SxS, quindi utilizzare il menu per realizzare l'aggiornamento.

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del PMW-50/RX50, fare riferimento al Manuale di istruzioni.

Verifica della versione attuale

È possibile utilizzare i dati di aggiornamento per effettuare l'aggiornamento alla versione più recente.

Per verificare la versione dell'unità di PMW-50/RX50

Selezionare "Version" dal menu OTHERS.

Note sulla realizzazione dell'aggiornamento

- Usare una fonte di alimentazione AC. Oppure, il gruppo batterie deve essere caricato completamente e montato. Per l'alimentazione CA, utilizzare un adattatore BC-U1/U2 (utilizzabile come adattatore CA).
- Utilizzare una scheda di memoria SxS Pro o SxS-1. Non si garantisce la buona riuscita delle operazioni con schede di memoria diverse da SxS PRO e SxS-1.
- Se si esegue l'aggiornamento dalla versione 1.1 o precedente, potrebbe comparire momentaneamente un messaggio di errore se si lascia l'alimentazione accesa dopo l'aggiornamento. Questo tuttavia non indica un problema con l'aggiornamento. Riavviare il registratore e verificare che la versione sia la più recente.

Salvataggio dei dati di aggiornamento su una scheda di memoria SxS

- 1 Utilizzare uno dei seguenti metodi per abilitare il salvataggio dei dati dal computer alla scheda di memoria SxS.
 - Utilizzare un computer con uno slot per schede di memoria SxS.

- Collegare il dispositivo USB SBAC-US20 di lettura/scrittura di schede di memoria SxS (non in dotazione) al computer.
- Collegare il registratore al computer utilizzando il cavo USB.

- 2 Formattare (inizializzare) la scheda di memoria SxS utilizzando il registratore.

Nota

Assicurarsi di formattare sempre la scheda di memoria SxS sul registratore che deve essere aggiornato.

- 3 Inserire la scheda di memoria SxS formattata al punto 2 nello slot per schede di memoria SxS del computer, dello SBAC-US20 (non in dotazione) o del registratore.

- 4 Scaricare il file zip contenente i dati di aggiornamento (nome del modello_Y.YY_XXXX-SxS.zip) dal sito per il download dei dati di aggiornamento, e salvarlo nella posizione desiderata nel computer (Y.YY: numero della versione più recente).

Nota

Verificare il nome del modello e il numero di versione del file zip, quindi scaricare il file corrispondente al proprio registratore.

- 5 Espandere il file zip e salvare il file dei dati di aggiornamento (nome modello_Y.YY_XXXX-SxS.f.bin) nella posizione della scheda di memoria SxS inserita al punto 3, come indicato di seguito:

- Per FAT o UDF: direttamente nella directory principale
- Per exFAT: direttamente nella directory XDROOT

Nota

Sulla scheda di memoria SxS non salvare file che non siano i dati di aggiornamento.

Realizzazione dell'aggiornamento

Nota

Azioni da evitare durante l'aggiornamento: Così facendo si potrebbe interrompere il processo di aggiornamento, e causare malfunzionamenti.

- Espellere o inserire una scheda di memoria SxS
- Spegnerne l'unità

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del PMW-50/RX50, fare riferimento al Manuale di istruzioni.

- 1 Inserire nel registratore la scheda di memoria SxS che contiene i dati di aggiornamento.

Nota

Non inserire un'altra scheda di memoria SxS nell'altro slot.

- 2 Selezionare "Version Up" nel menu OTHERS, quindi selezionare "Execute".

Viene visualizzato il messaggio seguente: "Connect DC Power to DC IN Upgrade Version?"

- 3 Selezionare "Execute".

Appare il messaggio "Searching Package File" e il registratore inizia la ricerca dei dati di aggiornamento.

Quando i dati di aggiornamento vengono localizzati, appare il messaggio "Version VX.XX > VY.YY Upgrade" (X.XX: numero della versione attuale, Y.YY: numero della versione più recente).

Se non fosse possibile trovare i dati di aggiornamento:

Appare il messaggio "Version Upgrade No File".

Le possibili cause sono le seguenti:

- I dati di aggiornamento non vengono salvati nella posizione della scheda di memoria SxS descritta al punto 5 di "Salvataggio dei dati di aggiornamento su una scheda di memoria SxS".
- Sono stati salvati i dati di aggiornamento di un altro modello.
- I dati non possono essere decodificati correttamente.
- L'informazione della testata non è corretta.

Salvare i dati di aggiornamento corretti su una scheda di memoria SxS, e riavviare l'aggiornamento dal punto 1.

- 4 Selezionare "Execute".

L'aggiornamento ha inizio.

Ci sono tre fasi per l'aggiornamento, detti "Phase 1" fino a "Phase 3." In basso sono descritti i messaggi

visualizzati durante ciascuna fase, e il tempo approssimativo che impiegheranno.

Messaggio	Tempo approssimativo	
Version Upgrade Phase1 Executing... xxxx Secs Elapsed	PMW-50	5 minuti circa
	PMW-RX50	6 minuti circa
Version Upgrade Phase2 Executing... xxxx Secs Elapsed	PMW-50	4 minuti circa
	PMW-RX50	4 minuti circa
Version Upgrade Phase3 Executing... xxxx Secs Elapsed	PMW-50	11 minuti circa
	PMW-RX50	10 minuti circa

Nota

Nel corso della commutazione tra il completamento di Phase 1 e 2 e l'inizio della Phase 2 e 3, non viene visualizzato alcun messaggio sebbene il processo sia ancora in corso. Non spegnere.

Quando l'aggiornamento è completo, appare il seguente messaggio: "Version Upgrade OK: Turn Power Off."

Se l'aggiornamento è stato interrotto:

Se si è verificato un errore nei dati di aggiornamento, appare il seguente messaggio: "Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off". Riavviare il registratore, salvare i dati di aggiornamento corretti su una scheda di memoria SxS, e riavviare l'aggiornamento dal punto 1.

Se l'aggiornamento non è riuscito:

Appare il messaggio "Version Upgrade Error!!". Verificare nuovamente l'operazione di aggiornamento e riavviare l'aggiornamento dal punto 1.

Se l'aggiornamento continua a non essere eseguito correttamente, la causa potrebbe essere un malfunzionamento del registratore. Contattare il proprio rivenditore o un rappresentante Sony.

- 5 Riavviare il registratore.

- 6 Assicurarsi che la versione visualizzata adesso sia la più recente (vedere "Verifica della versione attuale").

Se la versione non è aggiornata:

Verificare nuovamente l'operazione di aggiornamento e riavviare l'aggiornamento dal punto 1.