

## Vorbereitung

In diesem Dokument werden die Schritte zur Aktualisierung des PMW-50/RX50 auf die neueste Version beschrieben. Speichern Sie zuerst die Aktualisierungsdaten auf eine SxS-Speicherkarte und führen Sie dann die Aktualisierung über das Menü aus.

*Details zur Verwendung des PMW-50/RX50 finden Sie in der Bedienungsanleitung.*

## Überprüfen der aktuellen Version

Sie können die Aktualisierungsdaten zum Aktualisieren auf die neueste Version verwenden.

### Zum Überprüfen der Geräteversion des PMW-50/RX50

Wählen Sie „Version“ im Menü „OTHERS“.

## Hinweise zum Durchführen der Aktualisierung

- Verwenden Sie eine Wechselstromquelle. Oder der Akku sollte vollständig geladen und eingesetzt sein. Verwenden Sie zur Wechselstromversorgung ein Akkuladegerät BC-U1/U2 (als Netzteil verwendbar).
- Verwenden Sie eine SxS Pro- oder SxS-1-Speicherkarte. Werden andere Speicherkarten als SxS PRO und SxS-1 verwendet, kann die korrekte Funktion des Geräts nicht garantiert werden.
- Beim Aktualisieren von Version 1.1 oder einer älteren Version kann kurzzeitig ein Fehler angezeigt werden, wenn Sie nach dem Aktualisieren das Gerät eingeschaltet lassen. Dies stellt allerdings kein Problem mit der Aktualisierung dar. Starten Sie den Recorder neu und prüfen Sie, ob die Version die neueste ist.

## Speichern der Aktualisierungsdaten auf eine SxS-Speicherkarte

- 1 Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Daten von Ihrem Computer auf die SxS-Speicherkarte zu speichern.
  - Verwenden Sie einen Computer mit SxS-Speicherkarteneinschub.
  - Schließen Sie einen SBAC-US20 SxS-Speicherkarten-USB-Leser/Schreiber (nicht mitgeliefert) an Ihren Computer an.

- Schließen Sie den Recorder über das USB-Kabel an den Computer an.

- 2 Formatieren (initialisieren) Sie die SxS-Speicherkarte mit dem Recorder.

### Hinweis

Sie müssen eine SxS-Speicherkarte auf dem Recorder formatieren, der aktualisiert werden soll.

- 3 Legen Sie die SxS-Speicherkarte, die Sie in Schritt 2 formatiert haben, in den SxS-Speicherkarteneinschub auf dem Computer, SBAC-US20 (nicht mitgeliefert) oder Recorder.

- 4 Laden Sie die Zip-Datei mit den Aktualisierungsdaten (Modellname\_Y.YY\_XXXX-SxS.zip) von der Download-Seite mit den Aktualisierungsdaten herunter und speichern Sie sie auf Ihrem Computer. (Y.YY: letzte Versionsnummer).

### Hinweis

Prüfen Sie den Modellnamen und die Versionsnummer der Zip-Datei und laden Sie die Datei herunter, die Ihrem Recorder entspricht.

- 5 Entpacken Sie die zip-Datei und speichern Sie die Aktualisierungsdatendatei (Modellname\_Y.YY\_XXXX-SxS.f.bin) wie folgt unter dem Speicherort auf der SxS-Speicherkarte, die Sie in Schritt 3 eingesetzt haben:

- Für FAT oder UDF: Direkt unterhalb des Stammverzeichnis
- Für exFAT: Direkt unterhalb des XDROOT-Verzeichnisses

### Hinweis

Speichern Sie auf der SxS-Speicherkarte keine anderen Dateien außer den Aktualisierungsdaten.

# Durchführen der Aktualisierung

## Hinweis

Führen Sie keine der folgenden Handlungen aus, während Sie die Aktualisierung durchführen. Dies könnte den Aktualisierungsprozess unterbrechen und zu Fehlfunktionen führen.

- Auswerfen oder Einlegen einer SxS-Speicherkarte.
- Ausschalten des Stroms

*Details zur Verwendung des PMW-50/RX50 finden Sie in der Bedienungsanleitung.*

- 1 Setzen Sie die SxS-Speicherkarte mit den Aktualisierungsdaten in den Recorder ein.

## Hinweis

Legen Sie keine andere SxS-Speicherkarte in den anderen Steckplatz ein.

- 2 Wählen Sie „Version Up“ im Menü OTHERS und wählen Sie dann „Execute“.

Es erscheint folgende Meldung: „Connect DC Power to DC IN Upgrade Version?“

- 3 Wählen Sie „Execute“.

Die Meldung „Searching Package File“ wird eingeblendet, und der Recorder beginnt, die Aktualisierungsdaten zu suchen.

Falls die Aktualisierungsdaten gefunden werden, erscheint die Nachricht „Version VX.XX > VY.YY Upgrade“ (X.XX: aktuelle Versionsnummer, Y.YY: letzte Versionsnummer).

### Falls die Aktualisierungsdaten nicht gefunden werden:

Die Nachricht „Version Upgrade No File“ erscheint. Die möglichen Ursachen sind:

- Die Aktualisierungsdaten wurden nicht unter dem Speicherort auf der SxS-Speicherkarte gespeichert, der unter Schritt 5 von „Speichern der Aktualisierungsdaten auf einer SxS-Speicherkarte“ beschrieben wurde.
- Es wurden die Aktualisierungsdaten für ein anderes Modell gespeichert.
- Die Daten konnten nicht richtig entschlüsselt werden.
- Die Header-Informationen sind falsch.

Speichern Sie die richtigen Aktualisierungsdaten auf eine SxS-Speicherkarte und starten Sie die Aktualisierung erneut ab Schritt 1.

- 4 Wählen Sie „Execute“.

Die Aktualisierung beginnt.

Die Aktualisierung besteht aus drei Phasen, die mit „Phase 1“ bis „Phase 3“ bezeichnet werden. Im Folgenden werden die während jeder Phase angezeigten Nachrichten und die jeweilige ungefähre Dauer aufgeführt.

Nachricht	Ungefähre Dauer	
Version Upgrade Phase1 Executing... xxxx Secs Elapsed	PMW-50	Ca. 5 Minuten
	PMW-RX50	Ca. 6 Minuten
Version Upgrade Phase2 Executing... xxxx Secs Elapsed	PMW-50	Ca. 4 Minuten
	PMW-RX50	Ca. 4 Minuten
Version Upgrade Phase3 Executing... xxxx Secs Elapsed	PMW-50	Ca. 11 Minuten
	PMW-RX50	Ca. 10 Minuten

## Hinweis

Während des Wechsels zwischen dem Abschluss von Phase 1 bis 2 und dem Start von Phase 2 bis 3 wird keine Meldung angezeigt; der Vorgang ist jedoch noch im Gange. Schalten Sie das Gerät nicht aus.

Nach Beendigung der Aktualisierung erscheint die folgende Nachricht: „Version Upgrade OK: Turn Power Off.“

### Falls die Aktualisierung unterbrochen wurde:

Falls ein Fehler bei den Aktualisierungsdaten aufgetreten ist, erscheint die folgende Nachricht: „Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off“. Starten Sie den Recorder neu, speichern Sie die richtigen Aktualisierungsdaten auf eine SxS-Speicherkarte und starten Sie die Aktualisierung erneut ab Schritt 1.

### Falls die Aktualisierung fehlgeschlagen ist:

Die Nachricht „Version Upgrade Error!!“ erscheint. Überprüfen Sie den Aktualisierungsvorgang noch einmal und starten Sie die Aktualisierung erneut ab Schritt 1.

Wenn die Aktualisierung nach wie vor nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird, kann eine Funktionsstörung im Recorder vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder eine Sony Kundendienstvertretung.

- 5 Starten Sie den Recorder neu.

- 6 Vergewissern Sie sich, dass die Version jetzt die neueste ist (siehe „Überprüfen der aktuellen Version“).

### Wenn die Version nicht die aktuelle ist:

Überprüfen Sie den Aktualisierungsvorgang noch einmal und starten Sie die Aktualisierung erneut ab Schritt 1.