

预备操作

本文说明将您的 PMW-50/RX50 更新到最新版本的步骤。首先将更新数据保存到 SxS 存储卡上，然后使用菜单进行更新。

有关使用 PMW-50/RX50 的详细说明，请参见使用说明书。

检查当前版本

可使用更新数据更新到最新版本。

检查 PMW-50/RX50 的版本

从其它菜单中选择“版本”。

进行更新的注意事项

- 使用交流电源。或电池组必须充足电并装上。对于交流电源，使用 BC-U1/U2 充电器（可用作交流转接器）。
- 请使用 SxS Pro 或 SxS-1 存储卡。使用除 SxS PRO 和 SxS-1 外的其他存储卡，无法保证操作正常完成。
- 当从版本 1.1 或更早版本进行升级时，如果在升级后未关闭电源，可能会暂时出现错误。但是，这并非升级错误。重新启动录像机并检查版本是否为最新版本。

将更新数据保存到 SxS 存储卡上

- 1 采用下述方法之一，可将数据从您的计算机保存到 SxS 存储卡上。

- 使用带 SxS 存储卡插槽的计算机。
- 将 SBAC-US20 SxS 存储卡 USB 读写器（未附带）连接到计算机。
- 使用 USB 电缆将录像机连接到计算机。

- 2 利用录像机格式化（初始化）SxS 存储卡。

注意

确保在待更新的录像机上格式化 SxS 存储卡。

- 3 将在步骤 2 中格式化的 SxS 存储卡插入计算机的 SxS 存储卡插槽、SBAC-US20（另售）或录像机。

- 4 自更新数据下载网站下载更新数据（型号名称 _Y.YY_XXXX-SxS.zip），并将它保存在计算机的某一位置（Y.YY：最新版本编号）。

注意

检查 zip 文件的型号名称和版本编号，并下载与录像机相匹配的文件。

- 5 对 zip 文件进行解压，并保存更新数据文件（型号名称 _Y.YY_XXXX-SxS.f.bin）至您在步骤 3 中所插入的 SxS 存储卡的位置。

- FAT 或 UDF 文件系统：直接在根目录下
- exFAT 文件系统：直接在 XDROOT 目录下

注意

除更新数据外，不要在该 SxS 存储卡上保存任何其他文件。

进行更新

注意

进行更新时，禁止如下操作。否则会中断更新过程，从而导致故障。

- 弹出或插入 SxS 存储卡
- 关闭电源

有关使用 PMW-50/RX50 的详细说明，请参见使用说明书。

1 将包含更新数据的 SxS 存储卡插入录像机。

注意

不要将 SxS 内存卡插入另一插槽。

2 选择其它菜单的“版本升级”，然后选择“是”。

此时出现如下消息：“Connect DC Power to DC IN Upgrade Version?”

3 选择“Execute”。

此时出现消息“Searching Package File”，录像机开始搜索更新数据。

发现更新数据后，显示消息“Version VX.XX > VY.YY Upgrade”（X.XX：当前版本编号，Y.YY：最新版本编号）。

如果没找到更新数据：

出现“Version Upgrade No File”（无文件版本升级）消息。
以下为可能的原因。

- 更新数据未保存至步骤**5**“将更新数据保存到 SxS 存储卡上。”所描述的 SxS 存储卡位置。
- 保存了不同机型的更新数据。
- 数据无法正确解码。
- 标题信息错误。

将正确的更新数据保存到 SxS 存储卡上，然后从步骤**1**开始重新更新。

4 选择“Execute”。

开始更新。

更新分三个阶段进行，按“Phase 1”到“Phase 3”标记。下面说明各阶段所显示的消息以及所持续的大致时间。

消息	大致时间	
Version Upgrade Phase1 Executing... xxxx Secs Elapsed	PMW-50	大约 5 分钟
	PMW-RX50	大约 6 分钟
Version Upgrade Phase2 Executing... xxxx Secs Elapsed	PMW-50	大约 4 分钟
	PMW-RX50	大约 4 分钟
Version Upgrade Phase3 Executing... xxxx Secs Elapsed	PMW-50	大约 11 分钟
	PMW-RX50	大约 10 分钟

注意

完成 Phase 1 到 2 并开始 Phase 2 到 3 之间的转换过程中，尽管过程仍在继续，但不会显示任何消息。不要关闭电源。

更新完成后，出现如下消息：“Version Upgrade OK: Turn Power Off”。

如果更新被中断：

如果更新数据有错误，会出现如下消息：“Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off”。
重启录像机，将正确的更新数据保存到 SxS 存储卡上，然后从步骤**1**开始重新更新。

如果更新失败：

此时将显示消息“Version Upgrade Error!!”。重新检查更新程序，并从步骤**1**开始重新更新。
如果更新仍然不能正确进行，则录像机可能有故障。
请联系您的经销商或 Sony 服务代表。

5 重启录像机。

6 确保此时版本为最新版本（请参见“检查当前版本”）。

如果版本非最新：

重新检查更新程序，并从步骤**1**开始重新更新。