

Preparazione

In questo documento è descritta la procedura di aggiornamento del PMW-500/350/320/EX350/EX330/EX1R/F3 alla versione più recente. Innanzi tutto salvare i dati per l'aggiornamento su una scheda di memoria SxS, quindi utilizzare il menu per realizzare l'aggiornamento.

Per dettagli sull'uso di ciascun camcorder, fare riferimento al Manuale di istruzioni del camcorder.

Verifica della versione attuale

Se la versione attuale è 1.00 o più, è possibile utilizzare i dati di aggiornamento per eseguire l'aggiornamento alla versione più recente.

Verifica della versione del PMW-EX1R/F3

Selezionare "Version" dal menu OTHERS.

Verifica della versione del PMW-500/350/320/EX350/EX330

Selezionare "Version" > "Version" dal menu MAINTENANCE.

Note sulla realizzazione dell'aggiornamento

- Usare una fonte di alimentazione AC. È possibile installare il pacco batteria nello stesso momento al fine di evitare eventuali problemi causati da un'interruzione dell'alimentazione CA.
Per il PMW-EX1R: usare un caricabatterie BC-U1/U2 (utilizzabile come un adattatore AC).
Per il PMW-500/350/320/EX350/EX330/F3: usare un adattatore AC AC-DN10 o AC-DN2B.
- Utilizzare una scheda di memoria SxS Pro o SxS-1. Non si garantisce la buona riuscita delle operazioni con schede di memoria diverse da SxS PRO e SxS-1.

Salvataggio dei dati di aggiornamento su una scheda di memoria SxS

- 1 Utilizzare uno dei seguenti metodi per abilitare il salvataggio dei dati dal computer alla scheda di memoria SxS.
 - Utilizzare un computer con uno slot per schede di memoria SxS.
 - Collegare il dispositivo USB SBAC-US10 di lettura/scrittura di schede di memoria SxS (non in dotazione) al computer.
 - Collegare il camcorder al computer utilizzando il cavo USB.
 - 2 Formattare (inizializzare) la scheda di memoria SxS utilizzando il camcorder.
- Nota**
- Assicurarsi di formattare una scheda di memoria SxS con il camcorder da aggiornare.
- 3 Inserire la scheda di memoria SxS formattata al punto 2 nello slot della scheda di memoria SxS sul computer, lo SBAC-US10 (non in dotazione), o il camcorder.

- 4 Scaricare il file zip contenente i dati di aggiornamento (nome del modello_Y.YY_XXXX-SxS.zip) dal sito per il download dei dati di aggiornamento, e salvarlo nella posizione desiderata nel computer (Y.YY: numero della versione più recente).

Nota

Verificare il nome del modello e il numero della versione del file zip, e scaricare il file corrispondente al proprio camcorder.

- 5 Espandere il file zip, e salvare i file con i dati di aggiornamento (nome del modello_Y.YY_XXXX-SxS.f.bin) direttamente nella directory principale della scheda di memoria SxS inserita al punto 3.

Nota

Sulla scheda di memoria SxS non salvare file che non siano i dati di aggiornamento.

Realizzazione dell'aggiornamento

Nota

Azioni da evitare durante l'aggiornamento: Così facendo si potrebbe interrompere il processo di aggiornamento, e causare malfunzionamenti.

- Espellere o inserire una scheda di memoria SxS
- Spegnerne l'unità

Per dettagli sull'uso di ciascun camcorder, fare riferimento al Manuale di istruzioni del camcorder.

- 1** Inserire la scheda di memoria SxS che contiene i dati di aggiornamento nel camcorder.

Nota

Non inserire un'altra scheda di memoria SxS nell'altro slot.

- 2** Per aggiornare il PMW-EX1R/F3: Selezionare "Version Up" nel menu OTHERS, quindi selezionare "Execute".

Nota

Non ruotare il monitor LCD del camcorder verso l'obiettivo durante il processo di aggiornamento. (Il riavvolgimento è disabilitato durante il processo di aggiornamento.)

Per aggiornare il PMW-500/350/320/EX350/EX330: selezionare "Version" > "Version Up" dal menu MAINTENANCE, quindi selezionare "Execute".

Nota

Durante il processo di aggiornamento, lasciare l'oculare del mirino del camcorder in posizione capovolta. (Il riavvolgimento è disabilitato durante il processo di aggiornamento.)

Viene visualizzato il messaggio seguente: "Connect DC Power to DC IN Upgrade Version?"

- 3** Selezionare "Execute".

Appare il messaggio "Searching Package File" e il camcorder inizia la ricerca dei dati di aggiornamento.

Quando i dati di aggiornamento vengono localizzati, appare il messaggio "Version VX.XX > VY.YY Upgrade" (X.XX: numero della versione attuale, Y.YY: numero della versione più recente).

Se non fosse possibile trovare i dati di aggiornamento:

Appare il messaggio "Version Upgrade No File".

Le possibili cause sono le seguenti:

- I dati di aggiornamento non vengono salvati nella directory principale della scheda di memoria SxS.
- Sono stati salvati i dati di aggiornamento di un altro modello.
- I dati non possono essere decodificati correttamente.
- L'informazione della testata non è corretta.

Salvare i dati di aggiornamento corretti su una scheda di memoria SxS, e riavviare l'aggiornamento dal punto **1**.

- 4** Selezionare "Execute".

L'aggiornamento ha inizio.

Ci sono tre fasi per l'aggiornamento, detti "Phase 1" fino a "Phase 3". In basso sono descritti i messaggi visualizzati durante ciascuna fase, e il tempo approssimativo che impiegheranno.

Messaggio	Tempo approssimativo	
Version Upgrade Phase1 Executing... xxxx Secs Elapsed	PMW-500	6 minuti circa
	PMW-350/ 320/EX350/ EX330	5 minuti circa
	PMW-EX1R	3 minuti circa
	PMW-F3	5 minuti circa
Nessuno	PMW-500	12 minuti circa
	PMW-350/ 320/EX350/ EX330	4 minuti circa
	PMW-EX1R	2 minuti circa
	PMW-F3	9 minuti circa
Version Upgrade Phase3 Executing... xxxx Secs Elapsed	PMW-500	14 minuti circa
	PMW-350/ 320/EX350/ EX330	12 minuti circa
	PMW-EX1R	11 minuti circa
	PMW-F3	10 minuti circa

Nota

Non apparirà alcun messaggio durante la Phase 2 dell'aggiornamento, ma l'aggiornamento è ancora in corso. Non spegnere.

Quando l'aggiornamento è completo, appare il seguente messaggio: "Version Upgrade OK: Turn Power Off".

Se l'aggiornamento è stato interrotto:

Se si è verificato un errore nei dati di aggiornamento, appare il seguente messaggio: "Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off". Riavviare il camcorder, salvare i dati di aggiornamento corretti su una scheda di memoria SxS, e riavviare l'aggiornamento dal punto **1**.

Se l'aggiornamento non è riuscito:

Appare il messaggio “Version Upgrade Error!!”.

Verificare nuovamente l'operazione di aggiornamento e riavviare l'aggiornamento dal punto **1**.

Se l'aggiornamento continua a non essere eseguito correttamente, la causa potrebbe essere un malfunzionamento nel camcorder. Contattare il proprio rivenditore o un rappresentante Sony.

- 5** Riavviare il camcorder.
- 6** Assicurarsi che la versione visualizzata adesso sia la più recente (vedere “Verifica della versione attuale”).