SONY.

デジタルペーパー



ソフトウェアバージョン1.5

はじめに、同梱(紙)の「ご使用になる前に」を必ずお読みください。 基本操作ガイド(本機に収録)は、基本的な使いかたを説明しています。 この取扱説明書には、「デジタルペーパー」の操作方法や機能、 ドキュメントの転送方法などが記載されています。 本機を使用する前に、本書(取扱説明書)をよくお読みください。



DPT-S1

目次

はじめに

バー	-ジョンアップの履歴と詳細	5
	Ver.1.5で追加された主な機能	5
	Ver.1.5で追加された主な機能の改善	5
	Ver.1.4で追加された主な機能	5
	Ver.1.4で追加された主な機能の改善	5
	Ver.1.3で追加された主な機能	6
	Ver.1.3で追加された主な機能の改善	7
本彬	幾を使用する前に	7
	本機の特長	7
	取扱説明書(本書)について	8
充電	雹方法	8
	充電する	8
	ACアダプターで充電する	8
	コンピューターに接続して充電する	9
	電池の残量を確認する	9
	電池を長持ちさせる	10
電派	京	10
	電源を入れる/電源を切る(シャットダウン)	10
	スリープモード	11
	省電力機能	11
各音	『の説明	12
	全体図	12
	付属品について	13
	本機のボタンについて	13
	専用のスタイラスペンについて	13
	microSDメモリーカードスロットについて	14
	本機のセキュリティについて	14
	本機にロックをかける	14
	内蔵メモリーを暗号化する	15

基本操作

タッチパネルの操作	16
タップ	16
タップ&ホールド	16
スワイプ	16
スワイプ&ホールド	16
ピンチ	17
ドラッグ	17
ホームメニュー	17
ホームメニューとアプリケーション	17
ステータスバー	18
時刻表示	19
スクリーンキーボード	20

ドキュメント(PDF)の転送	
コンピューターからドキュメント(PDF)を 転送する	22
コンピューターヘドキュメント(PDF)を	
転送する	23

ドキュメント一覧の操作	
ドキュメント一覧	24
ドキュメント一覧を操作する	24
ドキュメント一覧のツールアイコン	25
一覧の表示を切り替える	25
ドキュメントのサムネイルを表示する	25
キーワードでドキュメント名を検索する	25
ドキュメント一覧のオプションメニュー	26
ネットワークドライブにドキュメントを	
送信する	26
複数のドキュメントをまとめて開く	28
複数のドキュメントをまとめて削除する	29
フォルダーを新規作成する	29
選択したドキュメントやフォルダーのオプショ	ョン

メニュー 30

読む

ドキュメントを読む	31
ドキュメントを選択して開く	31
ページを1ページめくる	31
ページを連続でめくる	31
ページめくりの方向を変更する	32
ページを操作する	32
ページコントロールボックスを使用する	33
サムネイル表示にする	34
表示を拡大/縮小する	35
タブを操作する	36
ブックマーク(しおり)のオン・オフ	37
キーワードで文字列を検索する	38
メニューを使用する	38
ワークスペースを活用する	39
新規にワークスペースを保存する	39
ワークスペースを開く	40
ワークスペースの保存	40
ワークスペースの削除/名前変更	41

書く

ドキュメントに手書きする/注釈を付ける	42
ツールバーを使用する	42
ツールバーの表示位置を右に変更する	43
ツールバーを非表示にする	43
ページに直接手書きをする	43
移動/コピー/貼り付け/切り取りをする	44
ハイライトを付ける	45
消しゴムを使う	46
直前の操作の取り消し/やり直しをする	47
ジェスチャーを無効にする	47
手書き付箋メモを付ける	48
テキスト付箋メモを付ける	49
注釈の一覧表示	49

注釈に関する設定	52
注釈の編集制限	52
ペンのボタン機能を設定する	52
ペンの持ちかたを設定する	52
ペン先の位置を調整する	53
PDFフォームを利用する	54
ノートを活用する	55
ノートを新規に作成する	55
ノートのファイル名を変更する	56
ノートの最終ページにページを追加する	56
ノートの途中にページを挿入する	56
ノートのページを削除する	57
ノートのテンプレートを設定する	57
ノートのテンプレートを追加する	57
ノートの保存先を選択する	
(サーバーとの同期)	57
画面の外部出力を利用する	58

ネットワーク

Wi-Fiネットワークの設定	59
Wi-Fi機能をオンにする	59
設定方法を選択する	59
ネットワークドライブの利用	65
本機とネットワークドライブの設定をする	65
本機とネットワークドライブを同期する	66
同期ドキュメントを本機で開く	67
同期ドキュメントを削除する	67
メニューを使用する	67
ブラウザー	68
Webページを表示する	68
Webページの表示を拡大する	68
ダウンロードする	68
複数のウィンドウを使用する	69
お気に入りや表示履歴を使用する	70
ブラウザーの設定をする	71
メニューを使用する	71

各種設定

設定変更	72
設定を変更する	72
一般設定	72
ワイヤレスネットワークの設定	72
サーバーの設定	72
アプリケーションの設定	73
日付と時刻の設定	74
システム設定	74
リセット	75
本体情報	75
シャットダウン	75

その他

困ったときは	76
困ったときは	76
ペンホルダーを再装着する	76
ペン先を交換する	76
本機の症状	77
ネットワークの症状	78
ドキュメントについて	79
コンピューターとの接続に関する症状	80
microSDメモリーカードについて	80
ご使用上の注意	81
同梱のACアダプター使用上の注意	84
商標について	84
主な仕様	85
主な仕様	85
サポートしているファイル形式	86
動作環境	87
保証書とアフターサービス	87
保証書	87
アフターサービス	87

はじめに

バージョンアップの履歴と詳

細

デジタルペーパーソリューションサーバーと合わせたバー ジョンアップの内容は、デジタルペーパーソリューションの 各ヘルプガイドをご覧ください。

Ver.1.5で追加された主な機能

Ver.1.5では、以下の機能が追加されました。

サムネイル表示の追加

サムネイル表示に2ページの表示を追加しました(34 ページ)。

Ver.1.5で追加された主な機能の改善

PDFフォームのペンの対応

ペンでPDFフォームの入力ができるようになりました (54ページ)。

プロキシーサーバー設定 無線LANルーターごとにプロキシーサーバーを設定でき るようになりました(63ページ)。

日時を合わせるサーバー(NTPサーバー)の対応 日時を合わせるサーバーを設定できるようになりました (74ページ)。

Ver.1.4で追加された主な機能

Ver.1.4では、以下の機能が追加されました。

ペンの太線を追加

手書きのペンでより太い線幅を追加しました(43ペー ジ)。 **消しゴムのサイズ調整** 消しゴムのサイズを調整できるようになりました(46 ページ)。

拡大時のページ送り 拡大している状態でページの移動ができるようになりま した(35ページ)。

手書き注釈の移動/コピー/貼り付け/切り取り

ペンを利用した、手書き注釈の移動/コピー/貼り付 け/切り取りができるようになりました(44ページ)。

ドキュメント・ノートのファイル名変更

開いているドキュメントやノートのファイル名を変更でき るようになりました(38、56ページ)。

ノートの保存先選択

ネットワークドライブまたはデジタルペーパーソリューショ ンをご利用の場合、新規に作成するノートの保存先として ネットワークドライブまたはソリューションサーバーのフォ ルダーを指定できるようになりました(73ページ)。

ノート作成時のテンプレート選択

ノート作成時にテンプレートの選択ができるようになりま した。テンプレートを固定にした場合には、すばやくノート を作成することができるようになりました (55ページ)。

Ver.1.4で追加された主な機能の改善

ペンの種類表示の改善 ペンの色と種類の選択をわかりやすいメニューに変更し

ました(43ページ)。

ペン先の位置調整

ペン先の位置調整の画面仕様が改善されました(53 ページ)。

ソフトウェアアップデートの制限

デジタルペーパーソリューションをご利用の場合に、ソフト ウェア更新の有効/無効を設定できるようになりました。

 詳しくはデジタルペーパーソリューションのヘルプガイ ドをご覧ください。

手書き中のハードウェアボタンロック

ペンで手書きをしているときは、本機の → (バック)、 ♠ (ホーム)、 ━ (メニュー)、 ((電源)ボタンを押して も無効になります(43ページ)。

固定幅文字の表示改善

MS明朝・MSゴシック相当(同じ書体デザイン)であるフォ ントを搭載したため、MS明朝・MSゴシックを埋め込んで いないPDFの表示品位が改善されました。

Ver.1.3で追加された主な機能

Ver.1.3では、以下の機能が追加されました。

ツールバー

ツールバーをドキュメントの外側に常時表示できるように なりました(32ページ)。

ツールバーの初期設定は[左に表示]ですが、お好みで表 示位置を[右に表示]に変更することができます(73 ページ)。

読むことに集中するための[ツールバー非表示]モード (31ページ)にすることもできます。

ペンのボタンで消しゴム操作が可能

専用のスタイラスペンのボタンを押すだけで消しゴム操作 に切り替えられるようになりました(46ページ)。

画面の拡大状態での書き込み

画面を拡大している状態で書き込みができるようになりました(35ページ)。

取り消し/やり直し機能

ツールバーに取り消し/やり直しアイコンが追加され、手書きや消しゴムを誤って操作した場合も簡単に元に戻せるようになりました(43ページ)。

ジェスチャーの無効化

手書きの記入時に誤って袖や手が触れてページ送りや拡 大などのモードに入らないよう、ジェスチャー機能を無効 にできるようになりました(47ページ)。

ノートの保存先選択

ホームメニューの[ドキュメント]→[フォルダー]タブをタッ プし、ノートを作成したいフォルダーに移動して[このフォ ルダーにノートを新規作成]をタップすると、指定したフォ ルダーにノートを作成することができるようになりました (55ページ)。

ノートのページ挿入/追加/削除

ノートに新規ページの挿入や、現在のページの削除ができるようになりました(56ページ)。

ノートのテンプレート変更

ノートのテンプレートを変更したり、お客様ご自身で準備 されたテンプレートを利用できるようになりました(57 ページ)。

注釈の編集/削除制限

別のユーザーが作成した注釈の編集や削除を制限できる ようになりました(52ページ)。

ファイルの複製

ドキュメントやノートの一覧画面でファイルを複製できる ようになりました(30ページ)。

フォルダーの作成/削除

フォルダーの新規作成や削除ができるようになりました (26ページ)。

タブ一覧 ツールバーのタブ一覧アイコンをタップするだけで、開い

ているドキュメントのタブを一覧で表示できるようになり ました(36ページ)。

本機のロックのパスワード強化 ロックのパスワードとして、1桁から20桁まで使用できるよ うになりました(14ページ)。

内蔵メモリーの暗号化

本機の内蔵メモリーを暗号化し、電源を入れるときにパス ワードの入力が必要になるように設定できるようになりま した(15ページ)。

PDFフォームの利用

本機でPDFフォームを利用したファイルの入力ができるようになりました(54ページ)。

Ver.1.3で追加された主な機能の改善

ページ操作

ページめくりアイコンやページ数表示がツールバーに常時表示され、ページの移動が簡単にできるようになりました(32ページ)。

画面表示の回転

ツールバーの回転アイコンをタップするだけで、画面表示 を簡単に回転できるようになりました(32ページ)。

手書きの赤ペン表示改善

赤ペンで書いた後にすぐにグレー表示ができるようになり ました(43ページ)。

電池残量アラートの追加

電池残量が 🗇 になったときに、充電をすすめるアラート が表示されるようになりました(9ページ)。

本機を使用する前に

本機の特長

- 大型13.3型薄型軽量電子ペーパーを採用 画面はA4サイズ相当で、フレキシブル電子ペーパーを 採用しているため、大型でも軽量です。
- 細かい文字が書ける専用のスタイラスペンを付属
 電磁誘導方式のペンを採用しているため、細かい文字が書けます。
- 指での操作とペンでの書き込みが併用できるハイブ
 リッドタッチパネルを採用

光学式と電磁誘導式タッチパネルにより、指でページを めくったり、メニューを操作したりすることに加え、専用 のスタイラスペンで文字や絵を書くこともできます。

•大容量のドキュメントをらくらく持ち運ぶ

大容量のオリジナルドキュメント (PDFファイル) をコン ピューターから本機に転送して持ち運べます。本機の内 蔵メモリーには約2,800ファイル*を保存できます。最大 32GBのmicroSDメモリーカードに対応しているため、 保存容量を増やせます。

- * 1ファイルを1 MBとした場合のファイル数です。
- 電子ノートの感覚で文字や絵を書く
 手書き文字や絵を専用のスタイラスペンでドキュメント
 に詳細に書けます。ブックマークやハイライト、テキスト
 付箋メモ、手書き付箋メモを付けることもできます。ま
 た新規ノート作成時にフォルダーやテンプレートを自由

に選択することができます。

- 本機のロック 最大20桁の英数字のパスワードで本機にロックをかけ られます。電源を入れてもパスワードを入力しなければ 内部のドキュメントは読めません。
- ページビューを切り替えて視覚による高速検索
 1画面に表示するページを2ページ/4ページ/9ページ
 に切り替え、多くのページを目視で高速検索できます。
 テキスト付箋メモや手書き付箋メモはページ上にアイコンで表示されます。
 また、ページをめくるときに、めくる側に動かした指を離さずに止めておくと、高速でページをめくることができます。

- USB接続で本機⇔コンピューター間で簡単に転送
 USBケーブルで本機とコンピューターを接続し、ドキュメントを転送できます。本機で付けた注釈はPDFファイルの中に埋め込まれるため、コンピューターで読んだり編集したりすることができます。
- Wi-Fiを利用し、ネットワークドライブとの同期が可能
 特定のネットワークドライブにアクセスして本機とネット
 ワークドライブのドキュメントを同期することができます。
- デジタルペーパーソリューションサーバーと合わせての利用

本機をデジタルペーパーソリューションサーバーと組み 合わせて利用することにより、資料のやり取りや管理の 負担を軽減し、ドキュメント管理の効率化を実現できま す。

取扱説明書(本書)について

本機を使用する前に、同梱されている「ご使用になる前 に」や、本機に収録されている「基本操作ガイド」をお読み ください。

本書には、本機の各種機能の説明や操作方法などが記載されています。

ご注意

- 本書に掲載されている本機の画面やイラストは実際の 製品と異なることがあります。
- デジタルペーパーソリューションサーバーと合わせて利用される場合は、操作方法や画面が異なることがあります。詳しくはデジタルペーパーソリューションの各ヘルプガイドをご覧ください。

本書で特定のページを探す

目次から該当のページを表示できます。 本書を表示中に 들 (メニュー) ボタンを押し、[目次] を タップします。

本書内のリンク先に移動する

点線(下線)が付いた本書の項目をタップすると、リンク先 のページに移動できます。 直前のページに戻るには、ページコントロールボックスで [直前のページに戻る]をタップします(33ページ)。

充電方法

充電する

充電状態はステータスバー右側の電池アイコンで確認で きます(9ページ)。

電池の残量が少なくなったときは、次のいずれかの方法 で充電してください。



- Ŷ マイクロUSB端子
- 2 充電ランプ

ACアダプターで充電する

- 1 付属のUSBケーブルを、本機のマイクロUSB端子と 付属のACアダプターに接続する。
- 2 ACアダプターをコンセントにつなぐ。 充電中は電池アイコンが G2 になり、充電ランプが赤 色に点灯します。充電が完了すると電池アイコンが 「こなり、充電ランプが消灯します。



1 ACアダプター

ご注意

推奨温度の範囲内(5℃~35℃)で充電してください。
 推奨温度の範囲外のため充電できないときは、本機からUSBケーブルを取りはずし、推奨温度の範囲内に戻してから、再度USBケーブルを接続して充電してください。

ヒント

- 電池が空の状態から充電完了まで約2.5時間かかります。
- コンピューターに接続して充電する
- 1 お使いのコンピューターの電源を入れる。
- 付属のUSBケーブルで、本機とコンピューターを接続する。

充電中は電池アイコンが 🗭 になり、充電ランプが赤 色に点灯します。充電が完了すると電池アイコンが 🚥 になり、充電ランプが消灯します。

ご注意

- ・ [画面の外部出力]をオフ(74ページ)にした状態では、ファイルの転送モードになり、充電はされますが本機の操作はできません。
- 3 充電が完了したら、本機とコンピューターからUSB ケーブルを取りはずす。

ご注意

- 充電するときは、接続しているコンピューターの電源が入っていることを確認してください。コンピューターの電源が切れていると充電されません。電源が入っていてもスリープモードやスタンバイモード、休止状態のときは充電されません。充電中はコンピューターがスリープモードなどにならないようにしてください。
- コンピューターに接続しているときは、本機の (電源)ボタンは使用できません。

ヒント

- 電池が空の状態から充電完了まで約3.5時間かかります。
- ・「画面の外部出力機能」を利用中はコンピューターから
 充電されます。
- コンピューターで「画面の外部出力機能」専用アプリ

ケーションを立ち上げていない状態でも、[画面の外部 出力]がオンになっていると充電ができますので、本機 の操作をしながら充電することができます。

電池の残量を確認する

電池の残量や充電状態は電池アイコンで確認できます。



番号	説明
1	アイコンのバーが4本のときはフル充電、または
	フル充電に近い状態です。電池を消費すると
	バーの数が減り、電池の残量がほとんどなくな
	るとバーは0本になります。
2	充電が完了した状態です。
3	充電中です。

ご注意

- ・電池アイコンが □ になると、充電が必要であることを 通知する画面が表示されます。その場合は「OK」をタッ プしてから、充電を開始してください。
- ・電池アイコンが
 ・コ になると、編集中のドキュメントは
 いったん保存された後、読み取り専用となり、編集がで
 きなくなることを通知する画面が表示されます。その場
 合は「OK」をタップしてから、充電を開始してください。

電池を長持ちさせる

- 本機を長時間使用しないときは、電源を切ってください (シャットダウン)(10ページ)。
- 本機を充電せずに長時間放置しないでください。電池の性能が低下する可能性があります。
- ・ 推奨温度の範囲内(5℃~ 35℃)で本機を使用・収納してください。
- ネットワークに接続する必要がないときは、Wi-Fi機能 をオフにしてください(72ページ)。
- 電池を長持ちさせるには[ワイヤレススタンバイ]をオン に設定してください(72ページ)。
- ネットワークドライブと自動同期する必要がないときは [自動同期]をオフにしてください(72ページ)。

次の場合には電池の消費が早くなります

ドキュメント関連

- 頻繁に手書きをする。
- 注釈やキーワード検索を頻繁に使用する。
- 画像が多いドキュメントやWebページを表示する。
- サーバー設定関連
- [自動同期]をオンに設定している。
 Wi-Fi関連
- •Wi-Fi機能でネットワークにアクセスする。
- [Wi-Fi設定] 画面を表示したままにする。
- [ワイヤレススタンバイ]をオフに設定している。
 microSDカード関連
- microSDメモリーカード内のドキュメントを表示する。
- microSDメモリーカードを頻繁に抜き差しする。
- 大量のドキュメントが保存されているmicroSDメモリー カードを読み込む。

電源

電源を入れる/電源を切る(シャットダ ウン)



- 1 (電源)ボタン
- 2 充電ランプ

電源を入れる

1 🕛 (電源)ボタンを押す。

ご注意

① (電源)ボタンを押したときに充電ランプが赤色で3
 回点滅した場合は、電池の残量がない状態です。付属の
 USBケーブルを本機のマイクロUSB端子と付属のACア
 ダプターに接続、または付属のUSBケーブルで本機をコンピューターに接続し、充電してください。

電源を切る(シャットダウン)

- 1 🕛 (電源)ボタンを約3秒長押しする。
- **2** [はい]をタップする。

スリープモードにするより電源を切ったほうが電池の 消費を抑えられます。本機を長期間使用しないとき は、電源を切る(シャットダウンする)ことをおすすめ します。

ヒント

 ● [設定]から電源を切ることもできます。ホームメニューの
 [設定] → [シャットダウン] → [はい]の順にタップします。

スリープモード

スリープモードにすることにより、電池の消費を抑え、意図 せず画面にふれて誤動作するのを防ぎます。 電源が入った状態で (① (電源)ボタンを押すと、スリープ モードになります。スリープモード時はスタンバイ画面が 表示されます。

スリープモード時に (電源)ボタンを押すと、スリープ モードが解除されます。

省電力機能

約1時間操作をしないと、省電力機能により自動的にス リープモードに入ります。さらに3日間操作をしないと、電 源が完全に切れます(シャットダウン)。省電力機能はオフ にできません。

各部の説明

全体図

本機のボタンなどを説明します。



- 1 タッチパネル
- 2 ペンホルダー
- 3 🕤 (バック)ボタン
- 4 🏫 (ホーム)ボタン
- 5 📃 (メニュー)ボタン
- 6 充電ランプ
- 7 (電源)ボタン
- 8 ∛マイクロUSB端子

- 9 RESET(リセット)ボタン
- 10 microSDメモリーカードスロット*
- * ソリューション利用時は、microSDメモリーカードを使 用できません。

付属品について

• ACアダプター×1



● USBケーブル×1



● スタイラスペン×1



• スリーブケース×1



● 替え芯*

芯抜き×1

ヒント

- ペン先は使っていく間にすり減ります。ペン先が1.5 mm
 以下になったときは替え芯の交換をおすすめします。
- 専用アクセサリーについては、デジタルペーパーの製品 ページでご案内していますのでご確認ください。
 http://www.sony.jp/digital-paper/
- * 付属の替え芯の詳しい内容は、「ご使用になる前に」を ご覧ください。

本機のボタンについて

 ● (電源)ボタン

 電源の入/切や、スリープモードにします(10ページ)。

★ (ホーム)ボタン
ホームメニューを表示します。

★ (バック)ボタン
前の画面、またはドキュメント一覧に戻ります。

三 (メニュー)ボタン 各画面で使用可能なオプションメニューを表示します。

専用のスタイラスペンについて

専用のスタイラスペンを使用して、ドキュメントに手書きで メモを書いたり、ハイライトや付箋メモを付けたりするこ とができます。

ペンのボタンを押しながら手書きで書いたメモやハイライ トをなぞると、消しゴムのように線分単位で消すこともで きます。*

* ペンのボタン機能は、本機の設定メニューから変更する ことができます(52ページ)。

ご注意

- 本機に付属の専用のスタイラスペンのみをご使用ください。その他のスタイラスペンでは正しく機能しないことがあります。
- スタイラスペンを使用しないときは、本機のペンホル ダーに入れてください。ペン先が押された状態で保管し た場合、ペン先の感度が悪化する可能性があります。

microSDメモリーカードスロットについ

τ

microSDメモリーカードスロットは本機裏面にあります。 microSDメモリーカードの端子部を下にして、スロット内 に記載されている矢印の向きに合わせて挿入します。本 機がmicroSDメモリーカードにアクセス中は、microSDメ モリーカードアクセスランプがオレンジ色に点灯します。 microSDメモリーカードの使用中はスロットカバーを閉じ てください。

microSDメモリーカードの初期化については、75ページをご覧ください。

ご注意

 microSDメモリーカードアクセスランプが点灯している ときは、microSDメモリーカードを抜かないでください。

microSDメモリーカードを取り出すときは、一度奥に押 した後、指の腹でゆっくりスライドさせてください。



- 1 microSDメモリーカードアクセスランプ
- 2 スロットカバー

本機のセキュリティについて

セキュリティ保護のため、本機にロックをかけたり内蔵メ モリーを暗号化したりすることができます。

ご注意

- 設定したパスワードは忘れないようにしてください。
- 英字と数字を組み合わせた最低6桁以上のパスワード を使用することをおすすめします。
- 第三者が推測しやすいパスワードを付けないでください。また、パスワードは定期的に変更してください。

本機にロックをかける

本機にロックをかけることで、本機内のデータを他人から 見られないように設定できます。

- 1 ♠(ホーム)ボタンを押し、[設定]をタップする。
- 2 [システム設定] → [本機のロック] → [本機のロック]
 → [有効] → [OK]の順にタップする。
- 3 パスワードを入力する。 パスワードは1桁以上20桁までの英数字と記号が入 力可能です。
- **4** 確認用に再度パスワードを入力し、[OK]をタップする。

ロックをオンにすると、本機の起動後やスリープモードか らの復帰時にパスワードの入力画面が表示されます。 ロックを解除するには設定したパスワードを入力し、 [OK]をタップします。

ご注意

- パスワードを忘れてしまったときは、ソニーの相談窓口 にご相談ください。
 ロック解除のために、本機のドキュメントがすべて削除 されることがありますのでご注意ください。
- パスワード入力の際、TabキーとSpaceキーでの入力は 無効です。

内蔵メモリーを暗号化する

本機の内蔵メモリーを暗号化できます。暗号化をオンにす ると、電源を入れるときにパスワードの入力が必要になり ます。

1 ♠(ホーム)ボタンを押し、[設定]をタップする。

 [システム設定] → [内蔵メモリーの暗号化] → [内蔵 メモリーの暗号化] → [有効] → [OK]の順にタップ する。
 本機が再起動します。

- 3 パスワードを入力する。 パスワードは6桁以上20桁までの英数字と記号が入 力可能です。
- **4** 確認用に再度パスワードを入力し、[OK]をタップする。

ご注意

- 暗号化の操作を行うと、それまでに内蔵メモリーに保存 されていたデータがすべて消去されてから、暗号化が有 効になります。また、内蔵メモリー内のユーザーが使用 できる容量が約300MB少なくなります。
- microSDメモリーカードは暗号化できません。
- パスワードを忘れてしまったときは、ソニーの相談窓口 にご相談ください。
 暗号化解除のために、内蔵メモリーのデータはすべて削 除されます。
 また、削除されたデータの復元はできません。
- 暗号化を行うと、内蔵メモリーのデータがすべて削除されますのでご注意ください。
- パスワード入力の際、TabキーとSpaceキーでの入力は 無効です。

ヒント

- 本機のロックと内蔵メモリーの暗号化を両方設定している場合は、電源を入れたときに暗号化のパスワード入力、起動後に本機のロックのパスワード入力が必要です。
- 内蔵メモリーを暗号化する前に、残したいドキュメント はコンピューターにバックアップすることをおすすめしま す。

基本操作

タッチパネルの操作

タッチパネルでは次の操作ができます。指のかわりにペン を使用することもできます。小さな項目や文章内の特定 の部分を選ぶときなど、細かい操作はペンを使用すると 便利です。

タップ(軽くたたく)

画面上のアイコンやメニュー項目などを指またはペンで 軽くたたいて選択したり開いたりします。



タップ&ホールド(長押しする)

タッチした指を画面から離さずに長押しすると、そのとき にできる操作がポップアップで表示されます。



スワイプ(軽くなぞる)

ページをめくります。ドキュメントの表示中は、ドキュメントに対して左右になぞると、前/次のページに移動します。ページをめくる方向は = (メニュー)ボタンを押し、 [ページ方向]をタップしてドキュメントごとに左開き/右 開きを設定できます。

ドキュメント一覧で上下になぞると、前/次のページに移 動します。



スワイプ&ホールド(スワイプして、画面から指 を離さない)

ドキュメントを表示中に、スワイプした指を画面から離さ ずに長押しすると、ページを連続でめくります。指を離す と、ページめくりが止まります(31ページ)。

ピンチ(指を2本使って開いたり閉じたりする)

ドキュメントを標準サイズで表示しているとき、2本の指で 画面にタッチして閉じると(ピンチイン)、サムネイル表示 になります。

ピンチインするごとに、2ページ表示 → 4ページ表示 → 9 ページ表示に切り替わります(34ページ)。2本の指で 画面にタッチして開くと(ピンチアウト)、ひとつ前のサイズ に戻ります。

ドキュメントを標準サイズで表示しているとき、2本の指で 画面にタッチして開くと拡大表示となります。再度2本の 指で画面をタッチして閉じる、または **つ** (バック)ボタン で標準サイズに戻ります(35ページ)。



ヒント

2ページ/4ページ/9ページ表示中に読みたい1つのページをタップすると、1ページ表示に切り替わり、そのページが全画面で表示されます。

ドラッグ(タップした指を離さず動かす)

拡大表示時に指でドラッグすると表示位置の移動ができます(35ページ)。

ご注意

- 画面にペンを置いたままや、ペンが近づいた状態では、
 指でのタッチパネル操作が無効になります。
- 「ジェスチャーを無効にする」に設定すると、スワイプでのページめくりや、ピンチイン/ピンチアウトでのページ表示変更などのタッチ操作が無効になります(47ページ)。

ホームメニュー

ホームメニューとアプリケーション

▲ (ホーム)ボタンを押すと、ホームメニューが表示されます。ホームメニューにはアプリケーションも表示されます。



1 ステータスバー

ステータスのアイコンが表示されます。 ステータスバーをタップすると現在のステータス通知 パネルが画面全体に表示されます。再度タップで1つ 前のリスト画面に戻ります。(18ページ) ユーザー名を設定すると、ステータスバーの下にユー ザー名が表示されます。

- 2 アプリケーション
- ③ 「ドキュメントに戻る」
 ホームに移動する前に開いていたドキュメントに戻ります。
- 4 最近開いたすべてのドキュメントの一覧にドキュメント ト全画面が変わります。
- 5 最近開いたドキュメント(閲覧日時順で6ファイルま で表示)

- ⑥ 最近追加したすべてのドキュメントの一覧にドキュメント全画面が変わります。
- ⑦ 最近追加したドキュメント(追加日時順で6ファイルまで表示)
- 8 最近保存したすべてのワークスペースの一覧へ
- ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

ヒント

- ホームメニューの[最近開いたドキュメント]欄には、直近に開いたドキュメントが表示されます。[ドキュメント に戻る]をタップすると、前回開いていたページを表示します。
- ホームメニューの [最近追加したドキュメント] 欄には、
 直近に追加したドキュメントが表示されます。

アプリケーション

各アイコンをタップすると、次の画面に切り替わります。

アプリケーション	説明
[ホーム]	ホームメニューを表示します。
[ドキュメント]	ドキュメント一覧を表示します(24
	ページ)。
[ノート]	ノートの一覧を表示します(55ペー
	ジ)。
[ワークスペース]	ワークスペースの一覧を表示します
	(39ページ)。
[ブラウザー]	ブラウザーを起動します(68ペー
	ジ)。
[設定]	本機の各種設定の一覧を表示します
	(72ページ)。

ご注意

デジタルペーパーソリューションサーバーと合わせて利用される場合は、ホーム画面や、操作方法が異なることがあります。詳しくはデジタルペーパーソリューションのヘルプガイドをご覧ください。

ステータスバー

Wi-Fi機能の電波状況や電池の残量、ダウンロード状況な どの各種情報がアイコンで表示されます。

ステータスバーのアイコン説明

アイコン	説明
٢	インターネットにアクセス中です。
"	Wi-Fi機能の電波状況が表示されます(59 ページ)。
4722	電池の残量が表示されます(9ページ)。
Ð	本機が新しいソフトウェアアップデート情報を 入手したときに表示されます。
÷	ドキュメントやアップデート用ソフトウェアのダ ウンロード中です。
÷ø	ドキュメントやアップデート用ソフトウェアのダ ウンロードが完了すると表示されます。 ダウンロードに失敗すると、 🔂 が表示されま す。
Ð	本機の情報を更新中です。
€,	本機とネットワークドライブのドキュメントを同 期中です。
€	本機とネットワークドライブの同期が完了する と表示されます。同期に失敗すると、 <mark>働</mark> が表示 されます。

ご注意

お使いの状況によって、同時に複数のアイコンが表示されないことがあります。

ステータスバーの通知パネルを表示する

ステータスバーをタップすると現在のステータス通知パネ ルが画面全体に表示されます。再度ステータスバーをタッ プする、または **〜** (バック)ボタンを押すと、1つ前のリス ト画面に戻ります。

通知パネル表示では、Wi-Fi機能のオン/オフやWi-Fiを 設定したり、通知部分で各種動作の状況を確認したりす ることができます。



番号	説明
1	Wi-Fi機能のオン/オフを切り替えます(59
	ページ)。
2	[Wi-Fi設定]画面を表示します(59ペー
	ジ)。
3	ダウンロード中のドキュメントが表示されます。
	プログレスバーなどで進行状況を確認できま
	す。
4	本機とネットワークドライブのドキュメント同期
	中に表示されます。
5	ダウンロードが完了したドキュメントが表示さ
	れます。タップすると、ダウンロードしたドキュメ
	ントを開けます。
6	本機とネットワークドライブのドキュメント同期
	結果が表示されます。同期の失敗時にはタップ
	してエラーの内容を確認してください。
7	本機が新しいソフトウェアアップデート情報を
	入手したときに表示されます。
8	通知情報があるときのみ[通知を消去]が表示
	されます。[通知を消去]をタップしてステータ
	スバーのアイコン通知を消去してください。

ステータスバーのアイコンを消去する

ステータスバーにアイコンが表示された際、ステータス バーをタップしてステータスバー通知パネルを表示し、[通 知を消去]をタップするとアイコンがすべて消去されます。

ご注意

 本機の使用状況によって、前述以外の項目が通知パネ ルに表示されることがあります。

時刻表示

ホームメニューを表示中に 📻 (メニュー) ボタンを押す と、ステータスバーの左側に現在の時刻が約5秒間表示さ れます。

スクリーンキーボード

テキスト入力をするメニューでは、スクリーンキーボード が自動的に表示されます。

ファイル名の変更や入力、テキスト付箋メモの入力、検索 キーワードの入力、PDFフォームのテキストフィールド入力 などでスクリーンキーボードを使用します。

例)かな/漢字入力モードのレイアウト([ABC])



例)全角英数入力モードのレイアウト([ABC])



例)半角英数入力モードのレイアウト([ABC])



例)数字/記号入力モードのレイアウト([?123])



例)記号入力モードのレイアウト([?123]+[Alt])



日本語入力変換候補・変換候補一覧
 日本語入力の候補が表示されます。▼をタップする
 と、候補一覧がキーボード全体に表示されます。

暑い	1	暑さ	1	暑く	1	青空	1	アイス	1	アイス	しつ	リーム	I	暑そうな
暑ければ		暑そう		暑そうに		暑そうだ		暑がり		暑苦し		暑そうで		アスパラ
アフ	タヌ	ーン		天の川		רםי	いシ	·ヤツ		明日		あの		ある
朝		あなた		あるいは		あまり		雨		あれ		あと		あまりに
相手		頭		後		ありがと	đ	ありがと-	-	ああ		味		新しい
前ページ	次/	×-9												キャンセル

- [前ページ] / [次ページ] で変換候補のページを送ることができます。
- 変換候補の語句をタップするとテキスト入力画面
 に選択した語句が入ります。
- 候補一覧表示をキャンセルする場合は右下に表示 される[キャンセル]をタップしてください。
- **2** [ABC] / [?123] ≠−
- 3 [Alt]+-
- [4] [あ]・[A]・[A_]キー
 下記の入力に切り替えます。
 - [あ]:かな/漢字入力
 - [A]:全角英数入力
 - [A_]:半角英数入力
- 5 [全候補]/[Space]キー
- 6 削除キー

カーソルがある1文字前を削除します。

- 7 Enter+-
- 8 大文字/小文字の切り替えキー

やりたいこと	方法
文字の入力	文字入力エリアをタップしてからスク リーンキーボードで入力します。
入力モードの切り替 え	かな漢字または全角英数、半角英数 モードに切り替えるには、スクリーン キーボード最下段の[あ]または[A]、 [A_]をタップします。
かな漢字変換	かな漢字モードのとき、入力した文字か ら始まる変換候補が表示されます。変 換候補に目的の候補がないときは▼ または[全候補]をタップし、変換候補一 覧を表示して探します。
入力文字の削除	◆★ をタップします。
確定または改行	 をタップします。文字入力エリア が複数行に対応しているときのみ有効 です。 ひらがな入力した文字を変換しないと きは をタップします。
数字/記号	[ABC] / [?123] キーをタップします。他 の記号を入力するには[ABC] / [?123] キーをタップしてから[Alt] キー をタップします。かな漢字/英数入力 モードに戻すには再度[ABC] / [?123] キーをタップします。
大文字/小文字	英数入力モードで 介 / 全 をタップします。
文字入力エリアの カーソルの移動	移動したい位置をタップするか、◀ また は ▶ をタップします。

ご注意

 大文字変換で使用する
 へ キーは、1文字入力するたび に解除されます。

ヒント

- 入力履歴や変換学習結果を削除するには ↑ (ホーム)
 ボタンを押し、[設定] → [リセット] → [キーボード入力
 履歴] → [はい]をタップします。
- 選択モードが複数ある場合は、濃い線で表示される キーが現在選択されています。

ドキュメント(PDF)の転送

コンピューターからドキュメン

ト(PDF)を転送する

お使いのコンピューターから本機にドラッグ&ドロップで ドキュメントを転送します。

ご注意

 ホームメニューの[設定] → [システム設定] → [画面の 外部出力]がオフに設定されているか確認してください (74ページ)。

オンに設定されていると、コンピューターが本機を認識 できずドキュメントの転送ができません。

- PDF以外のファイルも転送できますが、本機で表示できるのはPDFファイル(.pdf)のみです。
- •1ファイルあたり転送できる容量は1GBまでです。
- 付属のUSBケーブルで、本機とコンピューターを接続する。

本機の画面に[コンピューターが本機を正しく認識しました。]と表示され、コンピューターの画面に本機の「DPT-S1」ドライブが外部機器として表示されます。



2 コンピューターから本機にドキュメントを追加する。 Windowsユーザーの場合: 「スタート」メニューから「コンピューター」または「コ

ンピュータ」をクリック(Windows 8/8.1の場合はエ クスプローラーを起動) ◆「DPT-S1」ドライブをダブ ルクリック ◆ 転送したいドキュメントをドラッグし、 フォルダーにドロップしてください。 Macintoshユーザーの場合: デスクトップに表示されている「DPT-S1」をダブルク リック ◆ 転送したいドキュメントをドラッグし、フォル ダーにドロップしてください。

コンピューターから本機にフォルダーを作成すると、 本機のドキュメント一覧の[フォルダー]に表示されま す。ドキュメントをお好みのフォルダーごとに整理し たい場合に便利です。

 転送が完了したらコンピューターで接続を解除した 後、USBケーブルを本機とコンピューターから取り はずす。

転送したドキュメントはホームメニューの[ドキュメント]で表示できます。

コンピューターヘドキュメント (PDF)を転送する

付属のUSBケーブルで、本機とコンピューターを接続する。
 本機の画面に[コンピューターが本機を正しく認識しました。]と表示され、コンピューターの画面に本機の

「DPT-S1」ドライブが外部機器として表示されます。

- 「コンピューターからドキュメント(PDF)を転送する」
 (22ページ)の手順2と同様に、「DPT-S1」ドライブ
 (または「DPT-S1」)をダブルクリックする。
- 3 本機からコンピューターに転送したいドキュメントを ドラッグし、コンピューター側のフォルダーにドロップ して転送する。
- 4 転送が完了したらコンピューターで接続を解除した 後、USBケーブルを本機とコンピューターから取り はずす。

ご注意

転送時のご注意

 ドキュメント転送中にUSBケーブルを抜くと、データが 破損する恐れがあります。本機をコンピューターから取 りはずすときは、以下の手順で行ってください。

Windowsユーザーの場合:

- 「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってからUSBケー ブルを抜いてください。
- Macintoshユーザーの場合:
- イジェクトアイコンをクリックして、取りはずしを完了して からUSBケーブルを抜いてください。

削除時のご注意

 「DPT-S1」ドライブ内の「database」、「.dps_device_ system」、「note_template」のフォルダーは削除しな いでください。また、microSDメモリーカードをご利用 の場合は、microSDメモリーカード内にある 「PRIVATE/SONY/Digital_Paper」フォルダーを削除 しないでください。 ソリューションサーバーをご利用の場合は、「DPT-S1」の 内蔵メモリー内に、サーバーのドメイン名のフォルダー が作成されます。そのフォルダーは削除しないでください。

特に、そのフォルダーの下に作成されている[.activity] のフォルダーおよび、[.activity]フォルダーにあるファイ ルを削除すると、ソリューションサーバーとの同期に影 響が出ますのでご注意ください。

初期化時のご注意

本機やmicroSDメモリーカードをコンピューター上の操作で初期化をしないでください。本機のドキュメントリストでドキュメントが表示されないことがあります。必ず、本機の[メモリーの初期化]で初期化してください(75ページ)。

その他のご注意

- 一部の特殊文字をフォルダー名またはファイル名に使用 すると、正しく表示できないことがあります。
- ファイル名の文字数制限は、全角文字で84文字まで、半 角英数字で249文字までです。
- 万一の誤操作による誤消去や破損に備え、コンピュー ターにドキュメントをバックアップすることをおすすめし ます。
- 重要なドキュメントを本機に転送する際は、文書を開く ときのパスワードを設定してください。本機でパスワー ドを入力すると閲覧が可能になります。
- 本機およびコンピューターの不具合により、ドキュメントのダウンロードや転送ができなかった場合、およびドキュメントや付箋メモのデータが破損または消去された場合、データの内容の補償についてはご容赦ください。

ヒント

- 本機に転送できるファイルについては、86ページを ご覧ください。
- microSDメモリーカードを使用して、ドキュメントを転送することもできます。
- コンピューターからmicroSDメモリーカードにドキュメントを転送するときは、microSDメモリーカードを本機に挿入してからコンピューターに接続し、microSDメモリーカードにドキュメントをドラッグ&ドロップしてください。

ドキュメント一覧の操作

ドキュメント一覧

本機で読み書きができるファイルをドキュメントと呼んで います。

ホームメニューの[ドキュメント]をタップし、本機のドキュ メントー覧表示から開きたいドキュメントをタップすると 「ドキュメント表示画面」が表示されます。ドキュメントー 覧には、本機で作成されたノートも含まれます。

ドキュメント一覧を操作する

[ドキュメント]では本機に収録されているドキュメントを 一覧で表示し、ドキュメントの並べ換えや検索ができま す。



1 表示切り替え

[一覧]と[フォルダー]表示の選択ができます。

2 ツールアイコン

- フォルダーのパス表示
 現在のフォルダーのパスを表示しています。タップして他のフォルダーに移動することができます。
- [このフォルダーにノートを新規作成]
 [フォルダー]表示のときは、フォルダーを選んでその中にノートを新規作成することができます。
 [一覧]表示のときは、メニュー名が[ノートを新規作成]となり、フォルダーを選ばずにノートを新規作成します。作成したノートは[note]フォルダーに格納されます。
- 5 ステータスアイコン
- 6 ページめくりアイコン
- 7 ページ数表示

ステータスアイコン

アイコン	説明
News	未読のドキュメントです。
	microSDメモリーカードに保存されているド キュメントです。
EDAN	ネットワークドライブと同期するドキュメントで す(65ページ)。
	ソリューションサーバーと同期するドキュメント です。詳しくは、デジタルペーパーソリューショ ンの各ヘルプガイドをご覧ください。

ドキュメント一覧でのページ操作

ドキュメント一覧では、上下にスワイプしてページをめく ることができます。

表示	説明
ページ数表示	現在のページが表示されます。
∧ (ページめくり	前ページを表示します。
アイコン)	
✔ (ページめくり	次ページを表示します。
アイコン)	

ヒント

ページめくりアイコンをタップ&ホールドすると、10ページずつ連続でめくります。

ドキュメント一覧のツールアイコン

[ドキュメント]の一覧では次のツールアイコンが使用できます。



番号	アイコン	説明
1	€0*	本機とネットワークドライブを同期します
		(66ページ)。
2	Q	キーワードでドキュメント名を検索します
		(25ページ)。
3		アイコンとファイル名を1行で表示します
		(25ページ)。
4		サムネイルなどドキュメントの詳細を表示
		します(25ページ)。
5	1≡	ファイル名や作成者、追加日などで一覧の
		並び順を変更します。

* ネットワークドライブのドキュメントをフォルダー形式で 表示している場合のみ表示されます。

一覧の表示を切り替える

リスト形式またはフォルダー形式でドキュメントを表示で きます。

- ↑ (ホーム)ボタンを押し、[ドキュメント]をタップする。
- 2 表示したい形式をタップする。
 - [一覧]:リスト形式に切り替えます。
 - [フォルダー]:フォルダー形式に切り替えます。

ドキュメントのサムネイルを表示する

ドキュメントのサムネイルを表示できます。

↑ (ホーム)ボタンを押し、[ドキュメント]をタップする。

2 または まをタップする。 Eをタップするとファイル形式を示すアイコンが表示され、まこをタップするとドキュメントのサムネイルが表示されます。

ヒント

● ■ をタップすると、ドキュメントのタイトルと作成者名が表示されます。

キーワードでドキュメント名を検索する

キーワードを入力して一覧からドキュメントを検索します。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押し、[ドキュメント]をタップする。
- Q をタップする。
 キーワード入力エリアとスクリーンキーボードが表示 されます。

検索を終了するには画面上部の 🗙 (閉じる)をタップす るか、 🛨 (バック) ボタンを押します。

ヒント

 フォルダー形式で画面表示しているときは、表示中の フォルダーおよびサブフォルダー内のドキュメントのみ 検索されます。

ドキュメント一覧のオプションメ

ニュー

[ドキュメント] → [一覧]をタップして 三 (メニュー)ボタ ンを押すと、[開く]・[削除]が表示されます。



[ドキュメント] → [フォルダー]をタップして 📻 (メ ニュー)ボタンを押すと、[送信]・[開く]・[削除]・[フォル ダーを新規作成]が表示されます。



[ノート]をタップして 🔁 (メニュー)ボタンを押すと、[削 除]が表示されます。

		≡ :≡
	ノート	
	● ノートを新規作成	
ار لا ت	Note_20150614_153129.pdf xEy/mailx xEy/mailx xEy_	2015/6/14 20:00
6	Note_20150614_153102.pdf メモリー/mill メモリー/mill × EU/J -/mill × EU/J -/	2015/6/14 15:31
/−ト	Note_20150614_153032.pdf	2015/6/1415:30
illi	Note_20150614_153008.pdf メモリー/M#メモリー/note/Note_20150614_153008.pdf	2015/6/14 15:30
ワークスペース	Note_20150614_152927.pdf メモリー/http://http://bite_20150614_152927.pdf	2015/6/14 15:29
	Stup-n/Allx X=U-n/note/Note_20150614_152900.pdf	2015/6/14 15:29
	Note_20150614_152839.pdf メモリー/例紙メモリー/note/Note_20150614_152839.pdf	2015/6/14 15:28
設定	Note_20150614_152813.pdf エジー/ウậメモリー/note/Note_20150614_152813.pdf	2015/6/14 15:28
	(A) 無地(縦)_20150614_152735.pdf メモリー//maxモリー/maxモリー/maxモリー/maxモリー/maxモリー/maxモリー/maxモリー/maxモリー/maxモリー/maxモリー/maxモリー/maxモリロー/maxモリー/maxモリロー/max	2015/6/14 15:27
	☆ 無地(横)_20150614_152707.pdf メモリー//R基エモリー/notor/集戦戦)_20150614_152707.pdf	2015/6/1415:27
	→ 田野 つれてのと14 15つと1つ ⇒ 46	
	ŵ	
	词顺	

ご注意

 ネットワークサーバーを設定済みで、対象のフォルダー を表示している場合のみ[送信]が表示されます。

ヒント

ドキュメント一覧には本機で作成したノートも含まれます。

ネットワークドライブにドキュメントを送 信する

本機からネットワークドライブの他のユーザーフォルダーを [送信先]で選択し、送信することができます。 送信後のドキュメント名は「元のドキュメント名_from_同 期フォルダー名_日付_時間.pdf」になります。

- 1 Wi-Fiネットワークに接続する。
- 2 ♠ (ホーム)ボタンを押し、[ドキュメント]をタップする。
- 3 [一覧]または[フォルダー]をタップする。

- 4 送信したいドキュメントをタップ&ホールドし、オプションメニューで[送信]をタップする。
 送信先の選択画面が表示されます。
- 5 送信先をタップしてチェックボックスをオンにする。 すべての送信先を選択するには[すべて]をタップし ます。
- [OK]をタップする。
 確認画面が表示されます。
- 7 [はい]をタップする。
 [送信先]を指定した送信先フォルダーのすぐ下の階 層にドキュメントが送信されます。

ご注意

• 送信先に同名のドキュメントがあると、上書きされます。

ヒント

複数の同期ドキュメントをまとめて送信する

- 1 Wi-Fiネットワークに接続する。
- ↑ (ホーム)ボタンを押し、[ドキュメント]をタップする。
- 3 [フォルダー]をタップし、フォルダーのパス表示で[メ モリー] → ネットワークを選択し、送信したいフォル ダーをタップする。

4 ☰ (メニュー)ボタンを押し、[送信]をタップする。

ドキュメントの左側にチェックボックスが表示されま す。

	•	ドキュメントを 1ファイル選択		すべて 実行 (キャン
	*-4	(x=y-)□)	· xxxxxxxxxxxxxx → 個人資料	
]—			活動レポート.pdf y=-#std:H/Annual Report	@a 2014/9/5 11:11
2]—			講義アンケート.pdf	0000 2014/9/5 11:02
	/-h		研修成果報告.pdf	2014/9/511:0
			準備,pdf ソニー様式会社/エンタテインメント事業 義記信号	2 014/9/5 11:0
	ワークスペース		議事録.pdf	2014/9/5 11:0
	www		報告_arai.pdf	2014/9/5 10:5
			プロセス.pdf SonyCorporation	2014/9/5 10:5
			プレゼン.pdf Sony Corporation/Consolidated Financial Statements	2014/9/510:
			報告_onishi.pdf	2014/9/115::
			報告_okuda.pdf	2014/9/1 15:5
			報告_nakata.pdf	2014/9/115:3

- 1 チェックボックス オフ
- 2 チェックボックス オン(送信対象)
- 3 フォルダーのパス表示
- 4 [すべて]
- 5 [実行]
- 6 [キャンセル]
- 5 送信したいドキュメントをタップしてチェックボック スをオンにする。

すべてのチェックボックスをオンにしたいときは、[す べて]をタップします。

- [実行]をタップする。
 送信先の選択画面が表示されます。
- 7 送信先をタップしてチェックボックスをオンにする。 すべての送信先を選択するには[すべて]をタップし ます。

- [OK]をタップする。
 確認画面が表示されます。
- **9** [はい]をタップする。

ドキュメントを返信する

本機がドキュメント名から送信者を判別できるときは、ド キュメントを返信できます(26ページ)。返信したドキュ メントはネットワークドライブに保存され、相手がネット ワークドライブと同期したときに返信されます。

- 1 Wi-Fiネットワークに接続する。
- 2 ♠ (ホーム)ボタンを押し、[ドキュメント]をタップする。
- 3 [一覧]または[フォルダー]をタップする。
- 4 返信したいドキュメントをタップ&ホールドし、オプ ションメニューで[返信]をタップする。 確認画面が表示されます。
- **5** [はい]をタップする。

ヒント

複数のドキュメントをまとめて開く

ドキュメントをまとめて開くと、今まで開いていたドキュメ ント(タブ)をすべて閉じて、これからまとめて開くファイル のみを開くことになりますのでご注意ください。 色々なフォルダーに存在しているドキュメントをまとめて 開きたい場合は、ワークスペースとして名前を付けて保存 する方法が便利です。

- ↑ (ホーム)ボタンを押し、[ドキュメント]をタップする。
- 2 三 (メニュー)ボタンを押す。

3 [開く]をタップする。

確認画面に[現在開いているタブをすべて閉じてか ら、ドキュメントを開きます。続けますか?]と表示さ れます。

4 [はい]をタップする。

ドキュメントの左側にチェックボックスが表示されます。

		3	4 5
		ドキュメントを開く 17ァイル潮沢	実行 実行
	*-4	× ノートを新規作成	
	K#14×>+	□ [●] Lo [●] 報告_nakata.pdf	2014/9/5 11:16
		参考資料.pdf ソニー#式会社/エンタテインメント事業 親足情報	2014/9/5 11:05
	æ r	□ ↓ :::::::::::::::::::::::::::::::::::	2014/9/511:05
		□ 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」	2014/9/511:05
1	<u></u> <u></u> <u></u>		2014/9/5 11:05
2	 WWW ブラウザー	● 「「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」	2014/9/511:05
		□ 「 「	2014/9/5 10:56
		プロセス.pdf SonyCorporation	2014/9/5 10:56
		ー デルゼン.pdf SonyCorporation/Consolidated Financial Statements	2014/9/510:56
		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	2014/9/1 15:52
		□	2014/9/115:52
		□ 達成率.pdf y=-#stelt	2014/9/115:52
		^ 1/3 v	

- 1 チェックボックス オフ
- 2 チェックボックス オン(開く対象)
- 3 [すべて]
- 4 [実行]
- 5 [キャンセル]
- **5** 開きたいドキュメントをタップしてチェックボックス をオンにする。

すべてのチェックボックスをオンにしたいときは、[す べて]をタップします。

6 [実行]をタップする。

選択したドキュメントが開き、タブに表示されます。

ドキュメント一覧に戻るには 🁈 (バック)ボタンを押します。

複数のドキュメントをまとめて削除する

本機の空き容量を増やしたいときに便利です。 ここでは[ドキュメント]を例に説明します。 ドキュメント一覧の中にはノートも含まれます。

- ↑ (ホーム)ボタンを押し、[ドキュメント]をタップする。
- 2 三 (メニュー)ボタンを押す。
- 3 [削除]をタップする。

ドキュメントの左側にチェックボックスが表示されま す。



- 1 チェックボックス オフ
- 2 チェックボックス オン(削除対象)
- 3 [すべて]
- 4 [実行]
- 5 [キャンセル]

- 4 削除したいドキュメントをタップしてチェックボック スをオンにする。 すべてのチェックボックスをオンにしたいときは、[す べて]をタップします。
- [実行]をタップする。
 確認画面が表示されます。
- 6 [はい]をタップする。
 選択したドキュメントが本機から削除されます。

ご注意

本機から直接ドキュメントを削除する前に、残したいドキュメントはコンピューターにバックアップしてください。本機で削除したフォルダーやドキュメントの復元はできません。

フォルダーを新規作成する

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押し、[ドキュメント]をタップする。
- フォルダー]をタップする。
 フォルダーのパスが画面上部に表示されます。
- 3 フォルダーを作成したいパスへ移動する。
- **5** フォルダー名を入力して[OK]をタップする。

選択したドキュメントやフォルダーのオ プションメニュー

ドキュメント一覧やノート一覧でオプションメニューを表示して、ドキュメント、フォルダーの開きかたや名前の変更、削除などの操作ができます。

- ↑ (ホーム)ボタンを押し、[ドキュメント]または [ノート]をタップする。
- 2 編集したいドキュメントをタップ&ホールドする。
 オプションメニューが表示されます。

オプション
新しいタブで開く
現在のタブで開く
他のタブを閉じて開く
削除
名前変更
複製
キャンセル

ノート・ドキュメントのオプションメニュー

項目	説明
[新しいタブで開く]	新しいタブにドキュメントやノートを開
	きます。
[現在のタブで開く]	現在のタブにドキュメントやノートを開
	きます。
[他のタブを閉じて	他のすべてのタブを閉じてからドキュメ
開<]	ントやノートを開きます。
[削除]	ドキュメントやノートを削除します。
[名前変更]	ドキュメントやノートの名前を変更しま
	す。
[複製]	ドキュメントやノートを複製します。
[送信]	本機からネットワークドライブにドキュ
	メントやノートを選択して送信します
	(26ページ)。この項目は[ネットワー
	クドライブの設定]を完了しているとき
	のみ表示されます。

項目	説明
[返信]	送信者にドキュメントを返信します
	(28ページ)。この項目は[ネットワー
	クドライブの設定]を完了していて、本
	機がドキュメント名から送信者を判別
	できるときのみ表示されます。

フォルダーのオプションメニュー

項目	説明
[削除]	フォルダーを削除します。

ご注意

本機から直接削除する前に、残したいドキュメントはコンピューターにバックアップすることをおすすめします。

ドキュメントを読む

ドキュメントを選択して開く

- ↑ (ホーム)ボタンを押し、[ドキュメント]をタップする。
 ドキュメント一覧が表示されます(24ページ)。
- **2** 読みたいドキュメントをタップする。
 - ドキュメントが開きます。

ドキュメントをタップ&ホールドして開くこともできま す。 ページ操作について詳しくは、32ページをご覧く

ださい。

ヒント

- ドキュメントの表示中に (メニュー) ボタンを押して [ツールバー非表示]をタップすると、ツールバーが非表 示(全画面表示)になり、集中して読むモードにすること ができます。以降、ツールバーの表示/非表示の設定は 変更しないかぎり保持されます。
- ツールバーについては、32ページをご覧ください。
- レターサイズのドキュメントは、ツールバーを非表示にすることで、ページ全体が拡大され読みやすくなります。

ページを1ページめくる

1 ドキュメントを表示中に、指で次のページの方向に スワイプ(指を移動)する。



[ページ方向]を[左開き]に設定している場合 右から左にスワイプします。

[ページ方向]を[右開き]に設定している場合 左から右にスワイプします。

ヒント

- ツールバーでもページをめくることができます。詳しくは 「ページを操作する」(32ページ)をご覧ください。
- ページ方向の変更は、「ページめくりの方向を変更する」
 (32ページ)をご覧ください。

ページを連続でめくる

1 ドキュメントを表示中に、指で次のページの方向に スワイプ(指を移動)し、指を画面から離さずに長押 しする。



ページ数の多いドキュメントをパラパラとめくるイ メージで、ページをめくることができます。 止めたいページで指を離すとページめくりが止まり ます。

ご注意

表示を拡大しているときは、位置の移動になるので、連続してページ送りすることはできません。

ページめくりの方向を変更する

ドキュメントを表示中(拡大表示しているときは除
 く)に、
 (メニュー)ボタンを押し、[ページ方向]
 をタップする。

[ページ方向]のポップアップが表示されます。

2 [左開き]または[右開き]をタップする。

ページ方向	
このドキュメントのページ送り方向を変更します。 右から左にスワイプして、次のページに移動するには、"左開き"を選択します。	
●左開き	
○右開き	
キャンセル	

- [左開き]:右から左にスワイプしてページめくり
- [右開き]: 左から右にスワイプしてページめくり



ページ上ではさまざまな操作ができます。



1 ツールバーアイコン表示

✔ をタップするとツールバーアイコンがこのエリアの 下側に縦に表示されます。

ッールバーが表示されるとアイコンが ¥ に変わります。

2 タブパネル表示

このエリアをタップするとタブパネルが表示されま す。

タブパネルを非表示にしたい場合は、 🛠 をタップしてください。

ツールバー/タブパネルの表示画面



- ツールバーアイコンの表示/非表示
 ツールバーアイコンが表示されていないときは / の 表示になっています。このアイコンをタップすると になり、ツールバーアイコンが表示されます。
- 2 ツールバーアイコン(42ページ)
 ドキュメントに注釈を付けたり、ノートにページを追加/削除するためのアイコンです。
- 画面表示の回転
 縦の画面を横の画面に回転します。
- 4 2ページ/4ページ/9ページ表示に切り替え(34 ページ)

5 ページめくりアイコン

[<]または[>]でページを1ページずつめくります。 ツールバーでの操作は[ジェスチャーを無効にする] 設定をしている場合でも、ペンと指で操作ができま す。

- ページ数表示
 タップするとページコントロールボックスを表示します (33ページ)。
- 7 タブパネル(36ページ)

開いているドキュメントのタブを3つまで表示し、タブ の切り替えでドキュメントの表示を変更することがで きます。たくさん開いているドキュメントの中から読 みたいドキュメントを選ぶには、ツールバーのタブ一覧 (36ページ)から直接選ぶことができます。

- 8 このエリアをタップしてブックマークを追加(37 ページ)
 ブックマークのオン/オフはツールバーアイコンでも 切り替えできます。
- ・ ポップアップメニュー(38ページ)
 指で文字列をタップ&ホールドすると、ハイライトや
 検索のポップアップメニューが表示されます。
- 10 指での操作

スワイプ(16ページ) 拡大/縮小(35ページ)

ページのオプションメニュー



- 1 オプションメニュー(38ページ)
- 2 = (メニュー)ボタン(13ページ)

ページコントロールボックスを使用する

ドキュメントを表示中に、ツールバーアイコンのページ数表示をタップする。

ページコントロールボックスが表示されます。



- 直前のページに戻る〕
 ドキュメントのリンクを利用してページ移動したとき などに表示されます。
- 2 ページ番号表示
- 3 数字入力キー
- ④ スライダースライダーを動かして該当ページに移動します。
- ⑤ 総ページ数開いているドキュメントの総ページ数が表示されます。
- 2 数字入力キーをタップしてページ番号を入力する。
- 3 [OK]をタップする。 指定したページへ移動します。

サムネイル表示にする

ページ数が多いドキュメントで探したいページをパラパラ とイメージで探すのに便利なサムネイル表示です。サムネ イル表示のまま、連続でページめくりをすることができます (31ページ)。該当のページが表示されたら、そのペー ジをタップすると1画面で表示されます。

1画面に2ページ/4ページ/9ページのサムネイル表示が できます。表示設定はドキュメントごとに有効になります。

ピンチインで2ページ/4ページ/9ページのサ ムネイル表示にする

 ドキュメントを標準サイズで表示中に、画面をピンチ イン(2本の指で画面にタッチして閉じる)する。

ピンチインするごとに、2ページ → 4ページ → 9ペー ジと表示が切り替わります。



ヒント

- 2ページ/4ページ/9ページ表示中に以下の操作を行う
 - と、標準サイズ表示に戻ります。
 - ピンチアウトをくり返す
 - -画面右下の 🖩 をタップする
 - -どれか1つのページをタップする

ツールバーで2ページ/4ページ/9ページの サムネイル表示にする

- ドキュメントを表示中に、■ (ページ表示切り替え)を タップする。
- **2** 表示したいサムネイル表示のアイコンをタップする。

ドキュメントが縦表示の場合のサムネイルアイコン

アイコン	説明
	1画面に1ページ表示します。
	1画面に2ページ表示します。
	1画面に4ページ表示します。
	1画面に9ページ表示します。

ドキュメントが横表示の場合のサムネイルアイコン

アイコン	説明
	1画面に1ページ表示します。
	1画面に2ページ表示します。
	1画面に4ページ表示します。
	1画面に9ページ表示します。

ヒント

 サムネイル表示で、ツールバーの 一 (画面の回転)をタッ プすると、画面を縦横に回転できます。

例)2ページのサムネイル表示

2 Autor 2 Sources 2 Binautor 2 Binautor 2 Autor 2 Au



表示を拡大/縮小する

1 ドキュメントを標準サイズで表示している状態で、ピンチアウト(2本の指で画面にタッチして開く)する。 表示が拡大し、画面下部に[拡大中]と表示されます。 再度ピンチアウトでさらに拡大、ピンチイン(2本の指で画面にタッチして閉じる)で縮小します。



- 1 拡大状態のステータス表示
- 2 位置を移動するには、指でドラッグする。

拡大表示を保ったまま画面の位置が移動します。

ヒント

• 標準サイズに戻すには 🁈 (バック)ボタンを押します。

表示を拡大している状態で利用できる操作

表示を拡大している状態で、ツールバーで利用できる機 能は以下の通りです。

- 手書きペンの選択と線の種類選択(43ページ)
- 消しゴムの選択と消しゴムのサイズ選択
- 直前の操作の取り消し/やり直し
- ページの移動

拡大時のページ送り

表示を拡大している状態で、表示位置と拡大倍率をその ままでページ送りができます。

ページ送りは、ページめくりアイコンをタップするか、ペー ジコントロールボックスでページ番号を指定してくださ い。

ご注意

- ノートの最終ページで、ページめくりした場合、拡大倍率はそのままでノートのページが追加されます。
- 表示を拡大している状態では、指でのドラッグは表示位置の移動になりますので、ページ送りはできません。

ヒント

- ツールバーアイコンおよびツールバーが非表示(全画面 表示)の場合は、表示の拡大前に設定していたペンの種 類で手書きができます。
- 表示を拡大している状態では、ペンのボタンをハイライトに設定(45ページ)していても、ハイライトの機能を使うことはできません。消しゴム機能のみ有効となります。
- •表示の拡大は約2.5倍まで可能です。

タブを操作する

複数のドキュメントをタブで切り替えることができます。 標準では、タブ表示はオフになっています。

1 ドキュメントを表示中に画面上部をタップする。

タブパネルが表示されます。



1 タブを閉じるアイコン

タップすると開いていたドキュメントを閉じます。 タブが閉じられると、右側にあったタブが左に移動し ます。

- 2 左スクロールアイコン
 左側のタブのドキュメントを表示します。
- 3 右スクロールアイコン 右側のタブのドキュメントを表示します。
- ④ タブパネルの非表示アイコン
 タブパネルを非表示にします。
 再度表示するにはタブパネル表示エリアをタップします。

ヒント

- タブにはドキュメント名が表示されます。
- •1画面には最大3つのタブを表示できます。

 ドキュメントを開いているときにコンピューターからド キュメントの削除、microSDメモリーカードの取り出し (microSDメモリーカードに保存されているドキュメン トの場合)やファイルの削除などを行うと、タブのみが残 り、「ドキュメントを表示できません。ファイルが見つかり ません。」と表示されます。その場合は、タブを閉じるアイ コンで不要なタブを閉じてください。

タブー覧を表示する

すべてのタブを一覧表示してドキュメントを選択できま す。

1 ツールバーの ^{Г™}量 (タブ一覧)をタップする。

タブ一覧が表示されます。

1 × ₩E_arai.pdf × ₩ ₩ ≈ マーロ "∎, 報告_nakata.pdf Π × 2 活動レポート.pdf 7 ۲ 事業所のCC 総排出量 □ 報告_arai.pdf × ス総排出量は約 150 万トン1 Ľ 効果ガスの削減にあたっては、 け、省エネルギー設備の導入や およびソフトの両面で取り組み インメントが 2011 年にリリース ンを LED 照明で撮影しました。 (保護)報告_02.pdf ľ × 「リーン電力証書などを通じ 3,000 トンに達し、全世界 となりました。また、半導体 の温室効果ガスについても、 [保護)報告_03.pdf 121/11-COMPLE ß 5 (保護)報告_04.pdf 1万6,000トンで、2000年度 2体の廃棄物のリサイクル率は 回装材に再利用する取り組みを ☐ ^{達成率.pdf} × D 調查.pdf み上げ量は約1,670万m³で、 ☐ ^{分析結果.pdf} × □ ^{議事録.pdf} G 研修成果報告.pdf 伯 (保護)参考資料.pdf (保護)準備.pdf > 58) (1/2) 3 4 5

- 1 タブ一覧
- タブを閉じるアイコン 対象のタブを閉じます。
- 3 タブ一覧の前のページへ移動するアイコン
- 4 タブー覧表示の現在のページ数表示
- 5 タブ一覧の後ろのページへ移動するアイコン
2 タブ一覧から開きたいドキュメントをタップする。

選択したドキュメントが画面に表示されます。

タブの表示例

ドキュメントのファイル名と総ページ数が表示されます。 ファイル名が表示領域に収まらない場合は、簡易表示 (・・・)になります。

₩告_arai.pdf	×
ページ:1	

同じ文書を並べて表示する(タブのコピー)

1つのドキュメントを別のタブとして並べて表示できます。 現在表示中のタブの右に、新しいタブが追加されます。 同じ文書をタブで並べることでそれぞれ違うページをタブ で切り替えて確認することができます。

I Ξ (メニュー)ボタンを押し、[同じ文書を並べて表示]をタップする。

新しく追加されたタブに、同じドキュメントが表示されます。ページの表示はタブごとに保持されます。

ヒント

1つのドキュメントを2つのタブで表示しているので、ドキュメントの内容は同一になります。

ブックマーク(しおり)のオン・オフ

ページにブックマーク(しおり)を付けることができます。

ツールバーの → (ブックマーク)をタップする。
 現在表示しているページの右上にブックマークが表示されます。

報告_nakata.pdf × 活動レポート.pdf × × ₩85_arai.pdf × H H 😞 Ľ 7 -ションにおける環境活動 ۲ Ľ に進め、グリーン電力証書などを通じ で約12万3,000トンに達し、全世界 は約10%となりました。また、半導体 ーポン)等の温室効果ガスについても、 エネルギーの使用 CO通用温度効用
 DSC用りどのCO ß 5 2-□●米川/000米目的120 定向クリーン学業所の廃業物総発生量は約11万6,000トンで、2000年度 で約58%の削減となりました。また、グループ全体の廃業物のリサイクル率は した。ソニーは事業所の廃棄物をソニーの製品や包装材に両利用する取り組みを ()に存進温しています。 事業所の水使用量削 グループ事業所における水の購入量および汲み上げ量は約1,670万m¹で、 たべて約38%の削減となりました。ソニーは事業所の水使用量削減に向け グローバルで推進しています。 貧管理~事業所における化学物質の管理 事業所で使用する化学物質についてグループ共 に取り組んでいます。このうち、2011 年度の揮 11量は約 1,193 トンで、2000 年度に比べ約 35% 5止や、緊急時対応について社内基準を設け、適 「共通の基準で管理および排出 10.99は東北 2040月かー 物を特に関する方計・ガイドラインのもと、事業所の緑化活動 などに服態的に取り組んでいます。利えば、ソニーイーエムシー工 1998年から工場数地内の自然林を「ソニーの事」として整備し、 ま 2011年には、2009以組みが優合され、SEGES (社会・環境寛重 覇賞信仰 2011 Superlative Stage (スパラティブステージ)の目 サコト 臼 > 58

1 ブックマーク

ヒント

- ブックマークを削除するには、ツールバーのブックマーク アイコンをタップ、または、表示されたブックマークをタッ プすると削除することができます。
- 画面表示を縦/横に回転すると、ブックマークの位置や 大きさが変わることがあります。

ブックマークを削除する

1 ツールバーの — – (ブックマーク)をタップする。

ヒント

• ブックマークをタップして削除することもできます。

キーワードで文字列を検索する

ドキュメント内の文字列を選択して検索します。

1 検索したい文字列の最初の単語を指でタップ&ホー ルドする。

グリップが表示されます。

ⅢWi-Fiネットワーク設定Ш

- 2 検索したい文字列まで、グリップを選択して広げる。
- 3 ポップアップメニューの[検索]をタップする。



文字列を含むページが表示されます。

4 画面上部の検索ボックスで ◆ または ◆ をタップ する。

文字列を含む前/次のページに移動します。

検索を終了するには画面上部の 🗙 (閉じる)をタップします。

ヒント

- リンク文字を選択するとグリップは表示されません。
- ドキュメント内の文字列をGoogleでWeb検索できます。Web検索するには、検索したい文字列を選択し、ポップアップメニューの[Google]をタップします。[ブラウザー]が起動し、Googleで文字列が検索されます。(この機能を使用するにはWi-Fiネットワークの接続が必要です(59ページ)。)ドキュメントに戻るには 三(メニュー)ボタンを押し、[ドキュメントに戻る]をタップしてください。
- 手順3でポップアップメニューの[ハイライト]をタップすると、選択した文字列にハイライトが付きます。

- キーワードを入力して検索する
- (メニュー)ボタンを押し、[検索]をタップし、スク リーンキーボードでキーワードを入力する。
 検索文字が白抜き文字で表示されます。
 同じページ内の同一語句は同時に表示されます。
 ◆を押すと次のページの同一語句を白抜き文字で表示します。

ご注意

アルファベットの大文字と小文字はキーワード検索で区別されません。

メニューを使用する

ドキュメント表示中に 📃 (メニュー) ボタンを押すと、次 の項目が表示されます。

項目	説明
[送信]*	表示中のドキュメントを本機からネット
	ワークドライブに送信または返信します
	(26ページ)。
[ワークスペースの	現在開いているタブの状態で、ワークス
保存]	ペースを新規保存または上書き保存し
	ます(39ページ)。
[ファイル名の変更]	表示中のドキュメントのファイル名を変
	更します。
[同じ文書を並べて	現在表示中のタブの右に、同じドキュメ
表示]	ントの新しいタブが追加されます。
[注釈一覧]	注釈一覧を表示します(49ページ)。
[目次]	目次を表示します。
	目次がないドキュメントは、この項目を
	選択できません。
[検索]	キーワードでドキュメント内の文字列を
	検索します(38ページ)。
[ページ方向]	ページをめくる方向をドキュメントごと
	に左開き/右開きに設定を変更しま
	す。
[ジェスチャーを無効	指でのジェスチャーの一部を無効にし
にする]/[ジェス	ます。袖等で、ページが勝手にめくられ
チャーを有効にする〕	てしまうことを防止します。ジェス
	チャーを無効にしてもツールバーの項
	目は指でタップが可能です。有効にする
	場合は、再度タップしてください。

項目	説明
「ツールバー非表	ツールバーの表示/非表示を切り替え
示]/[ツールバー	ます。ツールバーを非表示にすると画面
表示]	が拡大され(全画面表示)、ドキュメント
	を集中して読むことができます。

* ネットワークドライブが未設定の場合は、表示されません。

ワークスペースを活用する

デジタルペーパーでは、複数のドキュメントをタブで同時 に開いていますが、その作業状態のまま名前を付けて保 存をすることができます。ワークスペースで保存した際に 開いていたタブや、開いていたページの状態が保存でき るので、作業の再開や切り替えが簡単にできます。



ヒント

存在するドキュメントは同じファイルですので注釈は同様に表示されます。ワークスペースの中でのタブの情報は別々に保存されますので開いていたページは別々に扱うことができます。

新規にワークスペースを保存する

現在開いているすべてのドキュメントの状態をワークスペースとして名前を付けて保存します。

 現在開いているドキュメントの表示画面で Ξ (メ ニュー)ボタンを押し、[ワークスペースの保存]を タップする。



ワークスペース新規保存画面が表示されます。

×	報告_nakata.pdf	,	(活動レポー	h.pdf		×	秘告_arai	pdf	×	H H	*
[™)											
Z											
7	オベ	レーションにおける	環境活動								
ب	気を									ガス	
Ľ٠	2 20(事美	ワークス^	ースを	新規保存	Ŧ						
	省コ をう	現在開いている	すべてのら	ブをワー	クスページ	スとし	て関連:	うけて保存	しますか?		
	۲. ۲:	報告_nakata. 活動レポート	pdf .pdf					20 20	014/9/5 11:39 014/9/5 11:44	(44.80)	
ß	た。での	報告_arai.pd						20	014/9/5 11:38	1	
5	10月 (11月 11月 11月	合計49ブ									
	jų į	ワークスページ	(名:								
	2 12 ±	Workspace_	レポート確認	2							
	90' 次回からこのワークスペースを開くと、上記のファイルをまとめて開くことができ ます。										
	資1 2 20(はい					いいえ		0400	
	化学物質管理(1)										
	大気へ 環境事	の排出量は約 1,193 故の防止や、緊急時	トンで、2000 対応について	年度に比べ 社内基準を設	約 35%の作 良け、適切な	Ⅰ減とな ↓化学物	りました。 質管理を	また、 実施し	2000 2 2010 2011	2015	
	ていま	<i>Ŧ</i> ,								um teo0	
Tab	1	2 3	4	5	6		7	8	9	0 💌	
					_						
ABC	2123) (:		-	,	!	?	#	-	
Alt		г' _ј	¥	~	-	-	_		• (0	
	ðs A	A. 5	pace						•	•	

2 入力エリアをタップし、スクリーンキーボードでワー クスペースの名前を入力し、[はい]をタップする。 現在開いているすべてのタブの状態、ページの状態 がそのまま保存されます。

ワークスペースを開く

- ↑ (ホーム)ボタンを押し、[ワークスペース]をタッ プする。
- ワークスペースの一覧から開きたいワークスペース をタップする。
 確認のポップアップメニューが表示されます。
- **3** [はい]をタップする。

[最近保存したワークスペース]から開く

ホームメニューの[最近保存したワークスペース]から開く こともできます。 [最近保存したワークスペース]には、3つまでワークス ペースが表示されます。3つ以上のワークスペースを表示 する場合は、右側にある[一覧]をタップしてください。

ご注意

- ワークスペースを開くと、現在開いているタブはすべて 閉じられ、選んだワークスペースのタブの状態に置き換 わります。
- 現在のワークスペースにドキュメントを追加したい場合は、ドキュメントを開き、上書き保存でワークスペースを保存してください。タブの削除も同様の扱いになります。
- ソリューションサーバーの設定をしている場合は、ホームメニューに[最近保存したワークスペース]は表示されません。アプリケーションメニューの[ワークスペース]から開いてください。

ワークスペースの保存

既にワークスペースを開いていて、違うドキュメントを追加で開く/ノートを追加するなどした場合、その更新した状態を現在のワークスペースに上書きすることができます。

 現在開いているドキュメントの表示画面で ==(メ ニュー)ボタンを押し、[ワークスペースの保存]を タップする。

確認のポップアップメニューが表示されます。

- 2 [上書き保存] / [新規保存]をタップする。
 - [上書き保存]:現在のワークスペースの状態を上 書き保存します。
 - 「新規保存]:現在の状態を別の名前で保存する(コ ピーして別名で保存のイメージ)ことができます。
 新規保存のダイアログで、ワークスペース名を変更 して[はい]をタップしてください。

ワークスペースの削除/名前変更

1 ♠ (ホーム)ボタンを押し、[ワークスペース]をタッ プする。

1 *-4	Workspace_0905 手編pdf 報告,02pdf 達成平pdf	2014/9/513:30 4タブ
Ē	Workspace_20140905_132652 PegRH.pdf 日前は東朝氏.pdf ブレゼンpdf	2014/9/513:27 3 <i>9</i> 7
۲= ۲==+×>+	Workspace_レポート確認 戦後,natata.pdf 送後しボートpdf 戦後,anai.pdf	2014/9/5 11:45
∕-⊦	Workspace 分析 2988年pd 第8.minut 188.minut 188.minut 1	2014/9/5 13:24 3 <i>9</i> 7
<u>1-724-2</u>		
 		
	~ 1/1 ~	

2 編集したいワークスペースをタップ&ホールドし、オ プションメニューで[削除]/[名前変更]をタップす る。

オプション
開く
削除
名前変更
キャンセル

ご注意

ワークスペースを削除しても、そのときにタブで開いていたドキュメントは削除されません。また、開いているタブを閉じることはありません。



ドキュメントに手書きする/

注釈を付ける

ドキュメントに直接手書きをしたり、ハイライトやテキスト 付箋メモ、手書き付箋メモを追加するなど、さまざまな注 釈*を付けることができます。

* 注釈とは、PDFに挿入することができるマークアップの ことをいいます。本機では、手書き、ハイライト、手書き 付箋メモ、テキスト付箋メモ、ブックマークなどになりま す。

注釈を付けたドキュメントは、以下の場合に自動保存され ます。

- ドキュメントやノートを閉じたとき
- タブを切り替えたとき
- スタンバイモードに入るとき

ご注意

- ペンで手書きをしているときは、本機のボタン(♪ (バック)ボタン、 ↑ (ホーム)ボタン、 ≡ (メニュー)ボ タン、()(電源)ボタン)を押しても無効になります。
 ただし、ペンを長い間画面に接したままにしている場
 合、一定時間が経過するとボタン操作の無効が解除されます。
- 電池アイコンが □ になると、充電が必要であることを 通知する画面が表示されます。その場合は「OK」をタッ プしてから、充電を開始してください。
- ・電池アイコンが ← になると、編集中のドキュメントはいったん保存された後、読み取り専用となり、編集ができなくなることを通知する画面が表示されます。その場合は「OK」をタップしてから、充電を開始してください。
- セキュリティが設定されているPDFでは、詳細設定で注 釈が許可されていない場合、本機ではタブ表示のファイ ル名の先頭に(保護)と表示され、ツールバーの注釈アイ コンが利用不可能となり、すべての注釈を書き込むこと ができません。

詳しくは、お使いのPDF Viewerの説明書をご確認くだ さい。 ヒント

電源ボタンを押してスタンバイモードに入ると、そのタイ
 ミングで編集中のドキュメントが保存されます。

ツールバーを使用する

注釈を追加するときは、ツールバーアイコンを使用します。 初期設定ではツールバーが非表示になっていますので、 ✓ をタップしてツールバーを表示してください。 ツールバーが表示されると、アイコンは ✓ から ¥ に変 わります。

ヒント

 ツールバーアイコンの表示/非表示の設定はツール バーアイコンをタップしない限り保持されます。



- 1 タブー覧表示アイコン(36ページ)
- 2 手書きアイコン(43ページ)
- 3 ハイライトアイコン(45ページ)
- 4 消しゴムアイコン(46ページ)
- 5 手書き付箋メモアイコン(48ページ)/テキスト付 箋メモアイコン(49ページ)
- ⑥ ブックマークアイコン(37ページ)
- 7 範囲選択アイコン(44ページ)

- 8 貼り付けアイコン(44ページ)
- 9 取り消し/やり直しアイコン(47ページ)

ヒント

 以下のツールバーアイコンは、1回目のタップでモードを 切り替えたあと、2回目のタップで機能を変更できます。
 手書きアイコン:ペンの種類を選択 消しゴムアイコン:消しゴムのサイズを選択 付箋メモアイコン:「手書き」または「テキスト」を選択 詳しくは各操作手順をご覧ください。

ツールバーの表示位置を右に変更する

ツールバーの画面位置の初期設定は[左に表示]ですが、 左利きの方や、お好みで表示位置を[右に表示]に変更す ることができます。

[設定] + [アプリケーションの設定] + [ドキュメン
 トの設定] + [ツールバーの表示位置] + [右に表示]をタップする(73ページ)。

ツールバーを非表示にする

ツールバーを非表示にすると画面が全画面表示に拡大さ れます。

 ドキュメント表示中に Ξ (メニュー)ボタンを押し、 [ツールバー非表示]をタップする。

ワークスペースの保存	ABC	, 「 D変更 同じ文書		文書を並べて表示		注釈一覧	
EX.	Q 検索	E ~->	→	い ジェスチャーを無効に	する	・ ツールバー非表示	

ツールバーの非表示を解除する場合は、[ツールバー表示]をタップしてください。

ページに直接手書きをする

2 ペンで手書きをする。

ペンを使用して、ページに直接手書きをすることができま す。

紙とペンで書くときと同様に、画面にしっかり手の平を置 いて書くことができます。

 ツールバーの / (手書き)をタップして手書きモー ドにする。

もう一度手書きアイコンをタップすると、ペンの種類 を変更できます。表示されるペンの種類を選択してく ださい。一度設定したペンの種類は、変更しないかぎ り保持されます。

× 活動レポート.pdf × ₩8_arai.pdf × H H 😞 × 報告_nakata.pdf 1 2 3 4 5 6 61 5 Ĥ > 58 <

- **1** 紺·細線
- 2 紺·中線
- 3 紺·太線
- 4 赤·細線
- 5 赤·中線
- 6 赤·太線

43

- 赤ペンの表示は、本機の画面上ではグレーで表示され ますが、コンピューターに転送したファイル上では赤で 表示されます。
- 画面上に手を置いた状態でペンでの操作(手書き)ができます。

ご注意

- ・設定メニューの[システム設定] ◆ [ペンの設定] ◆ [ペンのボタン機能]で、ペンのボタンを押しているときの機能を選択できます(74ページ)。
 初期設定では[オン(消しゴム)]に設定されています。ハイライトにするには[オン(ハイライト)]、押しても手書きのままにするには[オフ(手書き)]を選択します。お好きなモードでご利用ください。
- ペンで手書きをしているときは、本機のボタン(→ (バック)、 ↑(ホーム)、 =(メニュー)、 (○(電源))を押 しても無効になります。

ただし、ペンを長い間画面に接したままにしている場合、一定時間が経過すると無効が解除されます。

ヒント

- 直前の手書きの取り消し/やり直しをするには、ツールバーの り (取り消し)または ♥ (やり直し)をタップします。
- 書き込みを続けている際に、袖が画面に触り、誤って ページをめくってしまうような場合は、「ジェスチャーを 無効にする」の機能をオンにしてください(47ペー ジ)。誤ってページをめくることを防ぐことができます。 書くことに集中することができるので便利です。

移動/コピー/貼り付け/切り取りをす

る

ペンを利用して、手書きの注釈の移動/コピー/貼り付 け/切り取りをすることができます。

デジタルペーパー内で扱えるドキュメントであれば、異な るドキュメント間で注釈のコピー・貼り付けができます。

手書きの注釈を移動する

ツールバーの (前田選択)をタップし、移動したい手書きを枠(ペンで対角線上にドラッグ)で囲って範囲を選択する。

点線の枠が表示されます。



- 2 ポップアップメニューには触れずに点線枠()の 中にペンを移動し、移動したい位置まで点線枠をド ラッグする。 点線枠がペンに追従してきます。
- **3** ペンを離してポップアップメニューの[確定]をタッ プする。

手書きの注釈のコピー/切り取りをする

- ツールバーの (範囲選択)をタップし、コピーや カットをしたい手書きを枠(ペンで対角線上にドラッ グ)で囲って選択する。 点線の枠が表示されます。
- ポップアップメニューの[コピー]/[切り取り]をタッ プする。

ヒント

• [切り取り]で範囲選択をすると、広範囲で手書きを削除 できます。

手書きの注釈を貼り付ける

- 1 ツールバーの (a) (貼り付け)をタップする。 直前の[コピー]または[切り取り]の操作でクリップ ボードに保存されている手書きの注釈が画面中央に 表示されます。
- 2 注釈の点線枠()の範囲内にペンを置いて貼り 付けたい位置までドラッグし、ペンを離してポップ アップメニューの[確定]をタップする。

ヒント

- 他人の書いた注釈を編集/削除できないように設定したドキュメントの場合(52ページ)は、他人の注釈の移動、コピー、切り取りはできません。
- 貼り付けた注釈には、貼り付けを操作した人の属性が付きます。
- クリップボードにはコピーや切り取りでデータが1つだけ 保存されますので、同じ注釈を繰り返し貼り付けること ができます。

ご注意

- 手書きの注釈の範囲選択やドラッグはペンでのみ操作 できます。
- 画面を拡大している状態では移動/コピー/貼り付け/切り取りはできません。

ハイライトを付ける

ペンや指を利用して、ハイライトを付けることができます。

ペンでハイライトを付ける

 ツールバーの ジ (ハイライト)をタップし、ハイライ トを付けたいテキストをなぞる。 なぞったテキストにハイライトが付きます。

ご注意

- 「ペンの設定」の「ペンのボタン機能」を「オン(ハイライト)」に設定すると、ペンのボタンを押しながらテキストをなぞることでハイライトを付けることができます(74ページ)。
- スキャナーで読み込んだドキュメント(ページ全体が画像データ)やフォントデータがドキュメントの中に埋め込まれていない場合は、文字列にハイライトを付けることはできません。
- 手書きの注釈には、ハイライトを付けることができません。
- ノートにテキストが含まれていない場合は、ハイライト を付けることはできません。

ヒント

指でハイライトを付ける

1 ハイライトを付けたいテキストの最初の単語を指で タップ&ホールドする。



- 1 ポップアップメニュー
- 2 範囲調整グリップ
- ハイライトを付けたい範囲まで、グリップを指でド ラッグして広げる。
- 3 ポップアップメニューの[ハイライト]をタップする。 文章にハイライトが付きます。

ご注意

•表示を拡大中に、ハイライトを付けることはできません。

ヒント

 範囲調整グリップでは、ポップアップメニューの[ハイラ イト]以外に、以下の操作が可能です。
 [検索]:ドキュメント内の文字列検索
 [Google]:ブラウザーでのGoogle文字列検索

消しゴムを使う

ペンのボタンを押しながら消す

 ペンのボタンを押しながら手書きやハイライトを横 切るように選択し、画面からペンを離す。

横切った手書きやハイライトが削除されます。手書き は線分単位で削除されます。



ツールバーで消しゴムモードにする

ツールバーの ◆ (消しゴム)をタップし、消しゴムモードに 変更することもできます。
消しゴムアイコンは、1回目のタップでモードの変更、2回目のタップで消しゴムのサイズの変更になります。
手書きのモードに戻るには、ツールバーの手書きアイコンをタップしてください。

ご注意

 付箋メモを消しゴムで削除することはできません (48、49ページ)。

消しゴムのサイズを変更する

消しゴムモードの状態で、ツールバーの ◆ (消しゴム)を ペンまたは指でタップし、消しゴムのサイズを[小]/ [中]/[大]から選択してください。

ご注意

- 消しゴムのサイズを変更した後は、モードが消しゴムになっています。ペンに戻すには手書き
 アイコンを選択してください。
- ペンのボタンを押して消しゴムを使用できるのは、「ペンのボタン機能」を「オン(消しゴム)」に設定している場合のみです(74ページ)。

ヒント

 線の一部を横切るように選択して画面からペンを離す と、線が消えます。本機の消しゴムは線の一部を選択する ことで含まれたデータを消すことができます。通常の紙に 鉛筆で書いた線を消すときのように、消したい箇所全体 を選択する必要はありません。線を意識して複数選択す ると、一度に消すことができます。

紙に書いたものを消す場合

本機で消す場合



 線分の一部を[手書きの注釈の切り取り]の範囲選択で 切り取りをすることで線分を2つに分割することができ ます。

直前の操作の取り消し/やり直しをする

直前の手書きや消しゴム操作を取り消したり、その取り消 し前の状態からやり直したりすることができます。

ツールバーの (取り消し)をタップする。
 直前の手書きや消しゴム操作が取り消されます。
 取り消し前の状態からやり直すには (やり直し)
 をタップします。

ご注意

- 取り消し/やり直しの範囲は、PDFに埋め込まれるタイ ミングです。
 細かく取り消し/やり直しをしたい場合は、ペンを画面 から離すタイミングを細かく調整して書くようにしてくだ さい。
- ハイライトや付箋メモを削除した場合、取り消しで元に 戻すことはできません。

ジェスチャーを無効にする

手書きの記入時に、袖や手が画面に触れてしまい、ページ 送りや拡大などのモードに間違って入ってしまうことを防 止する機能です。

ジェスチャーを無効にすると、スワイプでのページめくり や、ピンチイン/ピンチアウトでのページ表示変更操作が 無効になります。

ドキュメントを表示中に (メニュー)ボタンを押し、[ジェスチャーを無効にする]をタップする。
 ジェスチャーを有効にするには、 (メニュー)ボタンを押し、[ジェスチャーを有効にする]をタップします。

ご注意

- ジェスチャーでの操作を無効にした状態でページ表示 をサムネイル表示に変更した場合、ジェスチャーでの操 作が有効になりますが、ページ表示をサムネイル表示か ら1画面表示に戻すとジェスチャーは無効のまま保持さ れます。
- ジェスチャーでの操作を無効にした状態でページをめくる場合は、ツールバーの[<]または[>]をタップしてページをめくってください。

ヒント

 ジェスチャーを無効にした場合でも、ツールバーやタブ 一覧の操作、オプションメニューの選択などは指で行う ことができます。

手書き付箋メモを付ける

文字や絵を手書きし、付箋メモとしてページ内に配置できます。

- ツールバーの「(「手書き付箋メモ)または「同(テキ スト付箋メモ)をタップする。
 「同(テキスト付箋メモ)の場合は、もう1回タップして、 サブメニューで[手書き付箋メモ]をタップします。
 (付箋メモアイコンは、1回目のタップでモードの変更、 2回目のタップで「手書き」または「テキスト」への変更 になります。)
- **2** 【 (手書き付箋メモ)を置きたい場所をペンでタップ する。

手書き付箋メモの編集画面が表示されます。



- 1 手書き付箋メモアイコン
- 2 手書きアイコン(紺・細線)
- 3 手書きアイコン(紺・中線)

- 4 手書きアイコン(赤・細線)
- 5 手書きアイコン(赤・中線)
- 6 消しゴムアイコン
- 7 [保存]
- 3 手書きアイコンや消しゴムアイコンをタップし、ペン で文字や絵を手書きする。
- 4 [保存]をタップする。

ご注意

• 手書き付箋メモでは、[太線]は利用できません。

ヒント

 手書き付箋メモはPDF形式の添付ファイルとしてドキュ メントに埋め込まれますので、本機で作成したドキュメ ントの注釈をコンピューターでも表示できます。

手書き付箋メモを編集する

- ページ上の [¹ (手書き付箋メモ)を指でタップする。
 手書き付箋メモが表示されます。
 ペンで手書き付箋メモをタップする場合は、ツール
 バーで [¹ (手書き付箋メモ)を選択した状態にしてください。
- 2 手書き付箋メモを編集する。
- 3 [保存]をタップする。

手書き付箋メモを削除する

 手書き付箋メモを表示し、[削除] → [はい]の順に タップする。

テキスト付箋メモを付ける

ドキュメントに追加したいコメントをスクリーンキーボード で入力し、付箋メモとしてページ内に配置できます。

 ツールバーの [] (手書き付箋メモ)または (戸) (テキ スト付箋メモ)をタップする。
 [] (手書き付箋メモ)の場合は、もう1回タップして、サ ブメニューで[テキスト付箋メモ]をタップします。
 (付箋メモアイコンは、1回目のタップでモードの変更、

2回目のタップで「手書き」または「テキスト」の変更に なります。)

2 同 (テキスト付箋メモ)を置きたい場所をタップする。 テキスト付箋メモの編集画面とスクリーンキーボード が表示されます。



- 1 テキスト付箋メモアイコン
- 2 [保存]
- 3 入力エリア
- ④ スクリーンキーボード
- **3** スクリーンキーボードでテキストを入力する。
- 4 [保存]をタップする。

ヒント

テキスト付箋メモはPDFのノート注釈になりますので、
 本機で作成したドキュメントの注釈をコンピューターで
 も検索できます。

テキスト付箋メモを編集する

- 1 ページ上の (アキスト付箋メモ)を指でタップする。 テキスト付箋メモが表示されます。 ペンで手書き付箋メモをタップする場合は、ツール バーで (ア・キスト付箋メモ)を選択した状態にして ください。
- [編集]をタップする。
 スクリーンキーボードが表示されます。
- **3** スクリーンキーボードでテキストを編集する。
- 4 [保存]をタップする。 テキスト付箋メモとスクリーンキーボードが閉じます。

テキスト付箋メモを削除する

 テキスト付箋メモを表示し、[削除] → [はい]の順に タップする。

注釈の一覧表示

表示中のドキュメント内に付けた注釈(手書きやブック マーク、ハイライト、テキスト付箋メモ、手書き付箋メモ)の 検索、フィルタリング、並び替え、閲覧ができます。

 ドキュメントを表示している状態で、 (メニュー) ボタンを押し、[注釈一覧]をタップする。
 注釈の一覧が画面の左側に表示され、表示していた ドキュメントは右側にプレビュー表示されます。

ご注意

注釈一覧を表示するときはドキュメント内の注釈を検索するため、注釈の量によっては時間がかかることがあります。



- 1 注釈一覧
- 前の一覧表示アイコン 2
- 3 ページ数表示
- 4 次の一覧表示アイコン
- 5 検索アイコン
- 6 フィルタリングアイコン
- 7 並び替えアイコン
- 8 注釈一覧を閉じる
- 9 プレビューエリア

ヒント

- 前または次の一覧表示アイコンをタップ&ホールドする と、注釈一覧が連続して切り替わります。
- ドキュメントに戻るには、プレビュー表示しているドキュ メント(画面の右側)をタップする、または、 🍤 (バック) ボタンを押します。

注釈があるページをプレビュー表示する

注釈一覧から、表示したい注釈をタップする。 1 選択した注釈のページがプレビューエリアに表示さ れます。

プレビュー表示から通常表示に切り替える

1 プレビューから通常表示に切り替えたいときは、[閉 じる]またはプレビューエリアをタップする。 注釈一覧が閉じられ、通常表示に切り替わります。

注釈の種類

ブックマーク



```
ページ:36
```

手書き



ページ: 36

• ハイライト

2014/9/114:52 ページ: 59 Τ kenji maeda 確認

テキスト付箋メモ

2014/9/114:49 ページ: 56

٦ kenji maeda 中田さんと荒井さんの報告書を確認 数字と グラフを見直す

手書き付箋メモ



キーワードで注釈を検索する

キーワードを入力して注釈を検索します。

検索対象

検索対象の文字列は最大140文字です。 • ブックマークを付けたページ内の本文テキスト

- ・ノックマークを打けたペーク内の本文ノイス
- ハイライトを付けたテキスト
- 注釈の作成者
- テキスト付箋メモのテキスト
- **1** Q (検索)をタップする。
- 2 スクリーンキーボードでキーワードを入力する。
- 3 スクリーンキーボードの ← をタップする。

検索キーワードで絞り込まれた注釈の一覧が表示さ れます。

4 注釈をタップする。

タップされた注釈がプレビュー表示で白黒反転しま す。

タップでページが変わる場合はプレビューのページ が書き変わります。

検索を終了するには画面上部の 🗙 (閉じる)をタップします。

ヒント

 注釈をつけたユーザー名で検索できます。本機で設定されたユーザー名で検索をしますので、複数のメンバーで注釈を書き込み、送付されたドキュメントの場合は、 ユーザー名ごとに絞り込みができます。

注釈の種類でフィルタリングする

クがはいっています。

ブックマーク、手書き、ハイライト、テキスト付箋メモ、手書 き付箋メモを注釈の種類でフィルタリング表示できます。

 「(フィルタリング)をタップする。
 注釈の種類のポップアップメニューが表示されます。
 初期状態では、すべてのチェックボックス□ にチェッ

種類	
✔ - ブックマーク	
☑ ✔ 手書きメモ	
▼ T ハイライト	
🗹 🗊 テキスト付箋メモ	
▶ ▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
ОК	キャンセル

- 表示させない注釈のチェックボックスをタップして、 チェックをはずす。
- **3** [OK]をタップする。

注釈を並び替える

ページ順または作成者順、注釈の種類順、更新日順で注 釈を並び替えます。

1 ↓= (並び替え)をタップする。

ポップアップメニューが表示されます。

並び替え
ページ順
() 作成者順
● 種類順
更新日時順
キャンセル

2 並び替えの種類を選び、タップする。

注釈が並び替わります。

ヒント

 フィルタリングで絞り込んだ後、注釈一覧の検索を実行 すると、キーワードによる絞り込みができます。

注釈に関する設定

注釈の編集制限

ユーザー名を設定して作成した注釈(ブックマーク、手書 き、ハイライト、テキスト付箋メモ、手書き付箋メモなど) を、他のユーザー名では編集や削除ができないように設 定できます。

- 2 [アプリケーションの設定] → [ドキュメントの設定]
 → [注釈の編集制限]の順にタップする。
- 3 [オン]をタップする。

ご注意

- [注釈の編集制限]の設定は個々のデジタルペーパーの 設定に依存します。
 - この機能が利用できる条件は、以下になります。
 - -ドキュメントの受け渡しをするデジタルペーパーのどちらにもユーザー名が設定されていること
 - -受け取った側のデジタルペーパーの[注釈の編集制限]がオンに設定されていること

ヒント

- ユーザー名は、[設定] → [一般設定] → [ユーザー名]で 設定してください。
- ソリューションをご利用の場合は、ログインユーザー名が自動的に本機のユーザー名に設定されますので、個別の設定は不要です。

ペンのボタン機能を設定する

ペンのボタンを押しながら画面をなぞるときの動作は、初 期設定では消しゴムに設定されています。ハイライトやオフ (手書きのまま)に変更することもできます。

- 1 🏠 (ホーム)ボタンを押し、[設定]をタップする。
- [システム設定] → [ペンの設定] → [ペンのボタン機能]の順にタップする。
- 3 ボタンを押したときの動作をタップする。

ヒント

 ツールバーで消しゴムモードに変更した場合、手書き モードに戻るには手書きアイコンを選択する必要があり ますが、ペンのボタンを消しゴムモードに設定しておく と、手書きモードのまま、ボタンを押しているときだけ消 しゴムモードに切り替えることができます。

ペンの持ちかたを設定する

ペンの持ちかたは初期設定で右利きに設定されていま す。右利き(巻き込み型)、左利き、左利き(巻き込み型)の 方は、持ちかたを変更してください。持ち手に合った設定 が適用されます。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押し、[設定]をタップする。
- [システム設定] → [ペンの設定] → [ペンの持ちかた]の順にタップする。
- 3 4種類のペンの持ちかたから、ご自分の持ちかたに 一番近いものを選択し、[OK]をタップする。



ご注意

ペンの持ちかたが合っていないと、ペン先の位置と書かれる線の位置にずれが生じることがあります。必ず、ペンの持ちかたを設定した後に、ペン先の位置を調整してください。

ペン先の位置を調整する

ペンを当てた位置と書かれる位置のずれを補正できま す。

ペンの持ちかたには個人差がありますので、ご自分にあった調整をしてください。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押し、[設定]をタップする。
- 2 [システム設定] → [ペンの設定] → [ペン先の位置 調整]の順にタップする。
 試し書き画面が表示されます。
- 3 ペンを使って、画面中央の□のエリアにある□と× の点線を、いつもの書きかたでなぞる。 なぞっているときは、点線の上に線は表示されません。ペンを離すと線が表示されます。 また、なぞっているときは□のエリアの上辺に黒線が

表示されます。



ここで書いた線を消す場合は、[消す]をタップしてください。

普段の書き方で点線の上をなぞるようにしてください。こ こで書いた線のずれを次の画面で調整しますので、書か れた線のずれは気にしないようにしてください。

4 [次へ]をタップする。



手動補正画面が表示されます。

5 上下左右の矢印アイコンをタップして書いた線を動 かし、点線と合うように調整する。



6 ほぼ同じ位置になったら[次へ]をタップする。

戻る	次へ	

確認画面が表示されます。

7 手順3と同様に、再び点線をなぞる。

書いた線がずれているように感じた場合は、[再調 整]をタップして1つ前の画面に戻ってください。確 認画面で書いた線が表示されますので、手順5と同様 に、再び位置調整してください。 位置調整が済んだ後は、[次へ]をタップして点線を なぞってください。

8 点線と書いた線が合うようになったら[保存]をタッ プする。



ペンの設定画面に戻ります。

確認画面で[再調整]をタップすると手動補正画面に 戻ります。[戻る]をタップすると試し書き画面に戻り、 試し書きからやり直しができます。

ご注意

ペン先の位置を調整した後にペンの持ちかたを変更した場合は、ペンを当てた位置と書かれる位置のずれを補正できませんので、ペン先の位置調整をやりなおしてください。

PDFフォームを利用する

本機は以下のPDFフォームに対応し、ペンまたは指のタッ プで入力できます。

- チェックボックス
- ラジオボタン
- ドロップダウンリスト
- リストボックス
- テキストフィールド

チェックボックス(🗹 🖊 🗌)

タップするとチェックのオン/オフが切り替わります。

ラジオボタン(💿 / 🔾)

タップすると選択のオン/オフが切り替わります。

ドロップダウンリスト/リストボックス

タップするとリストが表示されます。

テキストフィールド

タップすると、テキスト入力ボックスとスクリーンキーボー ドが表示されます。テキストを入力して[保存]をタップす ると、テキストの入力が確定されます。



1 テキスト入力ボックス

2 スクリーンキーボード

ヒント

- アンケートへの入力やコンピューターでの集計作業に便利です。
- ・複数行の入力が可能なテキストフィールドでは、文字入 力確定後に

 ←→
 (ENTER)をタップすると改行できま す。
- テキストフィールドの表示エリアが狭い場合は、本機の PDF上では表示されないことがありますが、テキスト入 カボックスにはテキストが保存されます。入力されてい るテキストを確認するには、テキストフィールドをタップ してテキスト入力ボックスを起動してください。

ご注意

 セキュリティが設定されているPDFでは、詳細設定で PDFフォームや注釈の入力が許可されている場合のみ 入力が可能です。詳しくは、お使いのPDFビューワーの 説明書をご確認ください。

ノートを活用する

ノートを新規作成できます。作成したノートには、手書きや 注釈を付けたり、ページの追加/削除ができます。

ノートを新規に作成する

- ノートを新規作成するには、以下の方法があります。
- [ノート]または[ドキュメント]の一覧からノートを作成 する。
- [ドキュメント]からフォルダーを指定して、ノートを作成 する。

ヒント

- ノートはPDFファイルで保存されます。
- ホームメニューの[ノート]は、ノートのみの一覧表示です。

詳細表示にすると、2行目にファイルのパスが表示され ますので保存場所を確認することができます。

[ノート]または[ドキュメント]の一覧から作成 する

1 ♠ (ホーム)ボタンを押し、[ノート]をタップするか、 または[ドキュメント]の[一覧]タブをタップする。 以下の画面はノート一覧の例です。



- 1 アイコンとファイル名のみを表示
- セムネイルなどノートの詳細を表示 ノートのパスが2行目に表示されます。
- 3 [ノートを新規作成]

- 4 ノートのファイル一覧
- [ノートを新規作成]をタップする。
 ノートのテンプレート選択画面が表示されます。
- 使用したいテンプレートを選択して[OK]をタップする。
 1ページのノートが新規作成されます。

[ドキュメント]からフォルダーを指定して作成 する

 ↑ (ホーム)ボタンを押し、[ドキュメント]の[フォル ダー]タブをタップする。



- 1 フォルダーのパス表示
- 2 [フォルダー]タブ
- 3 [このフォルダーにノートを新規作成]
- 4 フォルダー/ファイル一覧

2 ノートを保存したいフォルダーをタップする。

フォルダーのパス表示をタップすると他のフォルダー に移動できます。

3 [このフォルダーにノートを新規作成]をタップする。 ノートのテンプレート選択画面が表示されます。



4 使用したいテンプレートを選択して[OK]をタップする。

1ページのノートが新規作成されます。

ヒント

- テンプレートの選択画面で[常にこのテンプレートを使う (今後ダイアログは表示しない)]のチェックボックスをオ ンにすると、選択したテンプレートが設定に反映され、 次回のノート作成時からテンプレートの選択画面は表 示されなくなります。
- テンプレートの選択画面を表示したい場合は、アプリケーションの一覧から[設定] →[アプリケーションの設定] →[ノートのテンプレート]の順にタップし、[毎回テンプレートを選択する(ノート作成時にダイアログを表示する)]を選択してください。
- ノート作成時のテンプレートは設定メニューであらかじめ固定のテンプレートに設定しておくこともできます(57ページ)。

ノートのファイル名を変更する

ノートのファイル名は新規作成時に自動的に付けられて いますが、後からファイル名を変更できます。

- **2** 三 (メニュー)ボタンを押し、[ファイル名の変更]を タップする。
- **3** スクリーンキーボードでファイル名を入力し、[OK] をタップする。

ノート一覧やドキュメント一覧からファイル名 を変更するには

ノートをタップ&ホールドし、オプションメニューで[名前 変更]をタップしてください。

ノートの最終ページにページを追加する

1 ノートの最終ページで画面をスワイプするか、ツー ルバーでページをめくる。 自動的に、ノートの最終ページに1ページ追加されます。

ノートの途中にページを挿入する

1 作成したノートを開く。



1 ファイル名を変更したいノートを開く。

 2 ツールバーの ●●● (More) ◆ [新規ページを挿 入]をタップする。
 現在表示されているページの前に、ノートが1ページ挿入されます。

ノートのページを削除する

- ツールバーの●●●●(More)→[現在のページを削除]をタップする。
- 2 「現在のページを削除しますか?」の画面で[はい] をタップする。 現在表示しているページが削除されます。

ご注意

 一度削除したページを元に戻すことはできませんので ご注意ください。

ノートのテンプレートを設定する

ノートを新規作成するときのテンプレートをあらかじめ設 定しておくことができます。

- [アプリケーションの設定] → [ノートのテンプレート]の順にタップする。
- **3** 使用するテンプレートをタップする。

4) · · ·	».
ノートのテンプレート	
ノートを新規作成するときに使用するテンプレートを設定します。	
● 毎回テンプレートを選択する (ノート作成時にダイアログを表示する)	
O Note	
○ 方眼罫.pdf	
○ 無地(横).pdf	
○ 無地(縦).pdf	

ご注意

使用するテンプレートの種類をここで設定した場合、
 ノートの新規作成時のテンプレートは固定になります。

ヒント

新規作成時に、毎回テンプレートの選択画面を表示させる場合は、「毎回テンプレートを選択する(ノート作成時にダイアログを表示する)」をタップしてください。

ノートのテンプレートを追加する

お好みのPDFをテンプレートとして利用することができま す。

- 付属のUSBケーブルで、本機とコンピューターを接続する。
- 2 本機の内蔵メモリー内の[note_template]フォル ダーに、テンプレートとして利用したいPDFを保存 する。
- 3 本機の ♠ (ホーム)ボタンを押して[設定] → [アプ リケーションの設定] → [ノートのテンプレート]の順 にタップし、保存したPDFをタップする。

ご注意

テンプレートに使用するPDFファイルは、パスワードのセキュリテイをオフにしてください。注釈を許可する設定にしていないと、本機で注釈を付けることができません。

ヒント

- ノートに新規ページを追加する場合は、テンプレートに 使用するPDFの1ページ目が追加されます。
- ノートのテンプレートは、デジタルペーパーの製品ページからダウンロードして利用することもできます。
 http://www.sony.jp/digital-paper/

ノートの保存先を選択する(サーバーと の同期)

ノート一覧から新規にノートを作成する場合、保存先をあ らかじめネットワークドライブまたはソリューションサー バーのフォルダーに指定しておくと、作成したノートを同 期することができます(74ページ)。

画面の外部出力を利用する

デジタルペーパーの画面をコンピューターのディスプレイ などに表示することができます。

この機能を使うと、グループワークや会議などで、デジタ ルペーパーの画面をモニターで共有しながら作業ができ ます。

ご注意

 ・ [画面の外部出力]機能を利用するには、コンピューター に専用アプリケーションとドライバーのインストールが 必要です。

詳しくは、デジタルペーパーの製品ページでご案内して います。

http://www.sony.jp/digital-paper/



- 本機の ▲ (ホーム)ボタンを押し、[設定] → [システム設定] → [画面の外部出力]をタップして、チェックボックスをオンにする。
- 本機とコンピューターを付属のUSBケーブルで接続 する。
- 3 コンピューターにインストールした専用アプリケー ション「DP Display Output」を起動する。 「ソフトウェア使用許諾契約書」が表示されますので、 内容を確認の上、[同意する]をクリックしてください。 デジタルペーパーに表示されている内容がコン ピューターに表示されます。

ご注意

 デジタルペーパーの内容がコンピューターに表示される まで、時間がかかる場合があります。

ヒント

- [画面の外部出力]機能を利用すると、本機の操作をし ながらコンピューターから充電ができます。
- •ドキュメントを転送する際は、[画面の外部出力]をオフ

に設定変更して一度USBケーブルを抜いてください。再 度コンピューターとUSB接続をすると[コンピューターが 本機を正しく認識しました。]と表示され、転送が可能に なります。(74ページ)

ネットワーク

Wi-Fiネットワークの設定

無線LAN(Wi-Fi)でネットワークに接続するには本機の Wi-Fiネットワークを設定しておく必要があります。

ヒント

 本機はWEP、WPA/WPA2 PSK、802.1x EAPのセキュ リティ方式に対応しています。

Wi-Fiアイコン

Wi-Fiネットワークの接続状態は、次のアイコンでステータ スバーに表示されます。

アイコン	説明
M	Wi-Fiネットワークに接続中です。バーの数は
	Wi-Fiの信号強度を示します。
STBY	Wi-Fi機能がスタンバイモードになっています
	(72ページ)。
" *	接続可能なWi-Fiネットワークがありません。
III OFF	[Wi-Fi]がオフになっています。

Wi-Fi機能をオンにする

無線LANルーターに接続する前に、本機の[Wi-Fi]をオン にします。

 ↑ (ホーム)ボタンを押し、[設定] → [ワイヤレス ネットワークの設定]の順にタップする。

フイヤレスネット	フークの設定	
Wi-Fi Wi-Fiをオンにする		
ワイヤレススタンバ 10分間ネットワークを使用していな	✔ いとワイヤレスネットワーク機能をスタンバイモードにします。	
ワイヤレススタンバ 10分間ネットワークを使用していな 	イ いとワイヤレスネットワーク機能をスタンバイモードにします。	

[Wi-Fi]をタップしてチェックボックスをオンにする。
 チェックが付いているときが[Wi-Fi]がオンの状態です。初期設定はオンです。

ヒント

- ステータスバーをタップし、[Wi-Fi]をタップしてチェック ボックスをオンにすることもできます(18ページ)。
- ネットワークに接続する必要がないときに[Wi-Fi]をオ フにすると電池が長持ちします(72ページ)。
- [ワイヤレススタンバイ]をタップしてチェックボックスを オンにすると電池が長持ちします(72ページ)。

設定方法を選択する

団体、企業、自宅などWi-Fiネットワークの環境ごとに設定 が必要です。次の図からWi-Fiネットワークの接続方法を 確認し、設定してください。



1 インターネット

- 1 団体、企業、自宅等の Wi-Fiネットワークに接続する。
 ↓ はい
 2 お使いの無線LANルーターが WPS*に対応している。
 ↓ はい
 3 お使いの無線LANルーターにWPS
 いいえ C
- ボタンがある。 ↓はい
- * WPS: Wi-Fi Protected Setup

ご注意

 無線LANルーターをご利用いただく際に必要なイン ターネット通信料および接続料は、お客様のご負担となります。

Aの場合

無線LANルーターのWPSボタンで接続する(60ページ)

Bの場合

WPS PIN方式で接続する(60ページ)

Cの場合

ネットワーク名を選択して接続する(61ページ)

Dの場合

公衆無線LANに接続する(61ページ)

A~D以外の場合(手動設定)

無線LANルーターでSSID(ネットワーク識別名)を表示し ない設定にしているときは、手動でWi-Fiネットワークの 設定をします(62ページ)。

A:無線LANルーターのWPSボタンで接続する

本機はWPS(Wi-Fi Protected Setup)に対応していま す。無線LANルーターのWPSボタンを押して、自動で Wi-Fiネットワークの設定ができます。

- **1** Wi-Fi機能をオンにする(59ページ)。
- **2** [Wi-Fi設定]をタップする。
- 3 [WPSプッシュボタン方式による登録] → [開始]の 順にタップする。

wi-Fi設定
更新 Wifiなットワークの更新
WPSプッシュボタン方式による登録 DBERIT
Wi-Fiネットワークの追加 _{F#022}
Wi-Fiネットワーク

2分以内に無線LANルーターのWPSボタン*を押す。

Wi-Fiネットワークの設定が自動的に行われます。

* ボタン名はお使いの無線LANルーターによって異 なります。





1 WPSボタン

ジをご覧ください。

5 本機に設定終了の画面が表示されたら[OK]をタッ プする。 接続状態は、ステータスバーのWi-Fiアイコンで確認

Wi-Fiネットワーク設定時の注意については、64ペー

B:WPS PIN方式で接続する

できます(59ページ)。

無線LANルーターがWPS (Wi-Fi Protected Setup) に 対応していても、WPSボタンが搭載されていない場合は、 PINコードを入力して接続します。

- **1** Wi-Fi機能をオンにする(59ページ)。
- **2** [Wi-Fi設定]をタップする。
- 3 [Wi-Fiネットワークの追加] → [WPS PIN方式によ る登録] → [開始]の順にタップする。

× (22
Wi-Fi設定
更新 Wifi2ットワークの更新
WPSブッシュボタン方式による登録 networz
Wi-Fiネットワークの追加 ^{実験的変}
WFFlネットワーク

本機の画面にPINコードが表示されます。

4 本機の画面に表示されたPINコードを無線LANルー ターに入力する。

詳しくは、無線LANルーターの取扱説明書をご覧くだ さい。

5 本機の画面で[OK]をタップする。

しばらくすると、本機がWi-Fiネットワークに接続され ます。 接続状態は、ステータスバーのWi-Fiアイコンで確認

接続状態は、ステータスパーのWI-FIアイコンで確認 できます(59ページ)。

Wi-Fiネットワーク設定時の注意については、64ページをご覧ください。

C:ネットワーク名を選択して接続する

Wi-Fiネットワークの一覧から利用可能なネットワークを 選択して接続します。

ご注意

- 接続する無線LANルーターに設定されているセキュリ ティ方式により、パスワードの入力が必要な場合があり ます。
- **1** Wi-Fi機能をオンにする(59ページ)。
- **2** [Wi-Fi設定]をタップする。
- 3 [更新]をタップする。

[Wi-Fiネットワーク]の下に、利用可能な無線LAN ルーターが一覧で表示されます。



番号	説明
1	SSID(ネットワーク識別名)
2	セキュリティ方式

番号	説明
3	セキュリティ対策されているネットワーク
	この無線LANルーターに接続するときは、パス
	ワードの入力が必要です。パスワードはWEP
	キーやWPAキー、暗号キー、ネットワークキーな
	どと呼ばれることがあります。
4	セキュリティ対策されていないネットワーク
5	ページ数表示
6	前または次の一覧表示アイコン

4 [Wi-Fiネットワーク]の一覧から、接続したい無線 LANルーターのSSIDをタップする。 無線LANルーターのSSIDについては、無線LANルー ターの取扱説明書をご覧ください。

5 パスワードの入力が必要なときは、スクリーンキー ボードでパスワードを入力する。 無線LANルーターごとにプロキシーサーバーの設定 をする場合は、「プロキシーサーバーを設定する」 (63ページ)の手順5~手順7を行ってください。

ヒント

- [パスワードを表示する]をオンに設定すると、入力した パスワードを確認できます。
- 6 [接続]をタップする。
 本機がWi-Fiネットワークに接続されます。
 接続状態は、ステータスバーのWi-Fiアイコンで確認できます(59ページ)。

Wi-Fiネットワーク設定時の注意については、64ページをご覧ください。

D: 公衆無線LANに接続する

公衆無線LANを選択して接続します。

ご注意

- 公衆無線LANに接続するときに、ユーザー名とパスワードの入力が必要な場合があります。詳しい操作方法はサービス提供者のホームページなどをご覧ください。
- **1** Wi-Fi機能をオンにする(59ページ)。
- **2** [Wi-Fi設定]をタップする。

3 [更新]をタップする。

[Wi-Fiネットワーク]の下に、利用可能な無線LAN ルーターが一覧で表示されます。



番号	説明
1	SSID(ネットワーク識別名)
2	セキュリティ方式
3	セキュリティ対策されているネットワーク
	この無線LANルーターに接続するときは、パス
	ワードの入力が必要です。パスワードはWEP
	キーやWPAキー、暗号キー、ネットワークキーな
	どと呼ばれることがあります。
4	セキュリティ対策されていないネットワーク
5	ページ数表示
6	前または次の一覧表示アイコン

- 4 [Wi-Fiネットワーク]の一覧から、接続したい公衆無 線LANのSSIDをタップする。
- パスワードの入力が必要なときは、スクリーンキー ボードでパスワードを入力する。
- [接続]をタップする。
 [ブラウザー]が自動的に起動しないときは、

(ホーム)ボタンを押し、[ブラウザー]をタップしてく ださい。

7 サービス提供者のホームページの指示に従って、公 衆無線LANの接続を完了する。

接続状態は、ステータスバーのWi-Fiアイコンで確認 できます(59ページ)。 Wi-Fiネットワーク設定時の注意については、64ページをご覧ください。

A~D以外:一覧に表示されないルーターに、手 動設定で接続する

企業、団体等でWi-Fiネットワークに接続するときは、証明 書のインストールやプロキシーサーバーの設定など、必要 な情報をネットワーク管理者などに確認してください。 自宅でWi-Fiネットワークに接続するときは、証明書のイ ンストールやプロキシーサーバーの設定は不要です。「手 動でWi-Fiネットワークの設定をする」(63ページ)の み行ってください。

証明書をインストールする

コンピューターから本機にCA証明書やユーザー証明書を 転送し、本機にインストールします。ユーザー証明書は 802.1x EAPでTLSを使用するときのみ必要です。

- 1 付属のUSBケーブルで本機とコンピューターを接続し、CA証明書とユーザー証明書を本機の内蔵メモリーの第1階層に転送する。
 転送方法については、22ページをご覧ください。
- 2 Wi-Fi機能をオンにする(59ページ)。
- **3** [Wi-Fi設定]をタップする。
- 5 [電子証明書をインストール]をタップする。

セカンダリーDNS	
電子紅明書	
電子証明書をインストール Wrf機構に必要な電子探明書をインストールTる	
電子証明書の創除 (シストーは、こうましたの言が確認) 5.94.1、75.50-1×55×2×13	
プロキシーサーバー	
プロキシーサーバーを使用する	
アドレス	
ホ ート	

6 インストールしたい証明書をタップする。

- 7 ユーザー証明書を選択したときは、スクリーンキー 5 「プロキシーサーバーを使用する〕をタップして ボードでパスワードを入力し、[OK]をタップする。
- 8 スクリーンキーボードで証明書の名前を入力し、 [OK]をタップする。

設定を終了するには 🍤 (バック)ボタンを押します。

- プロキシーサーバーを設定する プロキシーサーバー経由で接続するときのみ設定します。
- **1** Wi-Fi機能をオンにする(59ページ)。
- **2** [Wi-Fi設定]をタップする。
- **3** [Wi-Fiネットワーク]の一覧から、接続したい無線 LANルーターのSSIDをタップする。 接続しているWi-Fiネットワークを選んだ場合は、「こ のネットワークの設定を編集する〕をタップしてくださ い。
- 4 パスワードの入力が必要なときは、スクリーンキー ボードでパスワードを入力する。

000000								
セキュリティ方式 WPA/WPA2 PSK 電波強度 非常に強い								
パスワード								
ハムソート 【タップして入力】 16進数: 64桁 / ASCII: 8から63文字								
パスワードを表示する								
── プロキシーサーバーを使用する								
接続	キャンセル							

チェックボックスをオンにする。

	000000
	セキュリティ方式 WPA/WPA2 PSK 電波強度 非常に強い
	パスワード 【タップして入力】
	16進数: 64桁 / ASCII: 8から65文子
1-	「 プロキシーサーバーを使用する」
2	アドレス (ダップして入力)
	接続 キャンセル
	3

- 1 [プロキシーサーバーを使用する]
- 2 [アドレス]
- 3 [ポート]
- **6** [アドレス]をタップし、スクリーンキーボードでプロ キシーサーバーのアドレスを入力する。
- 7 「ポート]をタップし、スクリーンキーボードでポート 番号を入力する。
- 8 [接続]をタップする。 手順3で接続しているWi-Fiネットワークを選んだ場 合は、[保存]をタップしてください。

手動でWi-Fiネットワークの設定をする

- **1** Wi-Fi機能をオンにする(59ページ)。
- **2** [Wi-Fi設定]をタップする。
- **3** [Wi-Fiネットワークの追加]をタップする。

Wi-Fi設定			× (82)
更新 Wi-Fiネットワークの更	95		
WPSプッシュ ^{自戦収定}	ボタン方式による登録		
Wi-Fiネット! ^{手動設定}	ワークの追加		
Wi-Fiネットワーク			

4 [手動登録]をタップする。

5 各項目を設定する。

表示される項目や設定はセキュリティ方式により異 なります。設定項目や設定に必要な情報は、ネット ワーク管理者などに確認してください。

項目	説明
[SSID]	スクリーンキーボードでSSID(ネット
	ワーク識別名)を入力します。
[セキュリティ方式]	無線LANルーターで対応しているセ
	キュリティ方式をタップして選択します。
[EAPの方式]*	認証方式をタップして選択します。
[フェーズ2認証の	フェーズ2認証方式をタップして選択し
方式]*	ます。
[CA証明書]*	CA証明書をタップして選択します。
[ユーザー証明書]*	[EAP方式]で[TLS]を選択したときに、
	ユーザー証明書をタップして選択しま
	.
[ユーザー名]*	スクリーンキーボードでユーザー名を
	入力します。
[匿名アクセスの	[EAP方式]で[PEAP]を選択したとき
ユーザー名]*	に、スクリーンキーボードで匿名アクセ
	スのユーザー名を入力します。
[パスワード]	セキュリティ対策されている無線LAN
	ルーターに接続するときは、スクリーン
	キーボードでパスワードを入力します。
	パスワードはWEPキーやWPAキー、暗
	号キー、ネットワークキーなどと呼ばれ
	ることがあります。[EAP方式]で[TLS]
	を選択したときは、入力する必要はあり
	ません。
[パスワードを表示	オンに設定すると、入力したパスワード
する〕	を確認できます。
[プロキシーサー	オンに設定すると、[アドレス]と[ポー
バーを使用する]	ト]を入力できます。

* [セキュリティ方式]で[802.1x EAP]を選択したときの み表示されます。

6 [保存]をタップする。

本機がWi-Fiネットワークに接続されます。 接続状態は、ステータスバーのWi-Fiアイコンで確認 できます(59ページ)。

Wi-Fi設定時の注意については、64ページをご覧くだ さい。

Wi-Fiネットワーク設定時のご注意

- [Wi-Fiネットワーク]の一覧にある接続中のSSID(ネットワーク識別名)をタップすると、接続情報を表示できます。
- Wi-Fiネットワークの設定をする前に、お使いの無線 LANルーターの取扱説明書をご覧になり、SSIDやセキュ リティ方式などをご確認ください。
- Wi-Fiネットワークは最大20個まで登録できます。
- 本機では、特定のWi-Fiセキュリティ方式は対応していません。セキュリティ方式については、お使いの無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 接続しているWi-Fiネットワークのパスワードを変更したときは、再度、新しいパスワードを入力して接続し直してください。
- ・固定IPアドレスを使用するには[Wi-Fi設定]画面で
 (メニュー)ボタンを押し、[詳細設定] → [IPアドレスを 手動で設定]の順にタップします。表示された項目を選 択して入力し、設定が完了したら
 (バック)ボタンを 押すと[Wi-Fi設定]画面に戻ります。Wi-Fiネットワーク に接続できなくなる可能性があるので、ネットワーク管 理者による指示がない限り、この設定は変更しないでく ださい。
- 無線LANルーターでSSIDを表示しない設定にしている ときは、本機の[Wi-Fiネットワーク]の一覧にSSIDが表 示されません。その場合は、手動でWi-Fiネットワークの 設定をしてください。
- 無線LANルーターでMACアドレスのフィルタリングを使用するときは、本機で ↑ (ホーム)ボタンを押し、[設定] → [本体情報] → [機器情報]の順にタップしてMAC アドレスを確認してください。その後、無線LANルーターに本機のMACアドレスを登録してください。
- 一度登録されたWi-Fiネットワークは、[Wi-Fiネットワーク]の一覧からSSIDをタップし、[接続]をタップすると、
 再度接続できます。

ネットワークドライブの利用

WebDAVプロトコルを利用して、特定のネットワークドラ イブ(サーバー)にアクセスして本機とネットワークドライ ブのドキュメントを同期する、本機からネットワークドライ ブにドキュメントを送信することができます。あらかじめ Wi-Fiネットワークを設定してください(59ページ)。

本機とネットワークドライブの設定をす

る

ネットワークドライブへのログイン情報や自動同期のオ ン/オフ、ドキュメントの保存先などを設定します。設定に 必要な情報は、ネットワーク管理者などに確認してください。

- ↑ (ホーム)ボタンを押し、[設定] → [サーバーの設定]の順にタップする。
- 2 [ネットワークドライブの設定]をタップする。
- **3** [サーバー設定]をタップし、各項目の入力エリアを タップしてスクリーンキーボードで入力する。

ネット	ワーク	ドラ	イ:	ブの	設定																<u>)</u>	
サーバ ^{未収定}	(一設)	Ê		ł	サーバー設定																	
自動同 ォン	刵期			7 L	ミット します	ワー·	クドラ	イブ	のサー	-/(-	にアく	フセス	する	ための	D設定	æ						
ファイ 内蔵メモリ	,	呆存分	ŧ	* [サーバー [タップして入力]																	
設定の)削除				(タッ 1グイ:	ブし 7名	て入力	1)														
				/	(タッ (スワ・	ブレ -ド /ブレ	て入 <u>ナ</u>	2) 2)														
						スワ・	ードを	·····································	;する + - バ	-1/75	の相な	1/52										
					PNMH スタルシーハス(ソーハー以下の相対ハス) (タップして入力) 送信先フォルダーー隔用バス(サーバー以下の相対バス)																	
					(タッ	ブレ	て入力 OK	1)				#	+ '>	+7 JL								
				L																		
Tab C	7	w		e		r		t		У		u		i		0		р		•×		
ABC?12	a		s		d		f		g		h		j		k		I		+	-		
Ŷ		z		x		c		v		b		n		m		,		•				
a	as I	A	A.		Spa	ce										•		۲				

項目	説明
[サーバー]	ネットワークドライブのURL(アドレス)
	を入力します。* ¹

項目	説明
[ポート]	ポート番号を入力します。*2
[ログイン名]	ネットワークドライブにログインするた
	めのユーザー名を入力します。
[パスワード]	ネットワークドライブにログインするた
	めのパスワードを入力します。
[同期用フォルダー	ネットワークドライブの同期フォルダー
パス]	([サーバー]のURL以下の相対パス* ³)
	を設定します。
[送信先フォルダー	ネットワークドライブにドキュメントを送
一覧用パス]	信するときに選択する、送信先フォル
	ダー一覧のパス([サーバー]のURL以
	下の相対パス*3)を設定します。

*1 サーバー名

「https:」または「http:」で始まるサーバーのURL名を 入力してください。

- *² ポート番号について(参考) 一般的に、WebDAVサーバーに「http:」でアクセスす る場合は80、「https:」でアクセスする場合は443を指 定してください。 WebDAVサーバーの設定は、サーバー管理者にお問 い合わせください。
- *³ サーバーのURL以下の相対パス サーバーのURL以下の、フォルダーの相対パスを記載 してください。

サーバーの構成が下記の場合



- •送信フォルダーは、「/」を入力して設定します。
- 同期フォルダーは、「/user1」を入力して設定します。
- 4 設定が完了したら[OK]をタップする。
- 5 [自動同期]をタップし、自動同期のオン/オフを設 定する。

オンにすると、本機とネットワークドライブが約90分 ごとに自動同期します。 6 [ファイルの保存先]をタップし、ネットワークドライ ブと同期するファイルの保存先を選択する。 microSDメモリーカードを保存先にするときは、本機 にmicroSDメモリーカードを挿入してから設定してく ださい。

ヒント

[サーバー設定]や[ファイルの保存先]を変更すると、変更前の同期ドキュメントは本機から削除されます。変更をする前に、本機のドキュメントをネットワークドライブと同期しておいてください。

本機とネットワークドライブを同期する

- 本機側でドキュメントを追加/更新/削除して同期した場合、ネットワークドライブ側でドキュメントが追加/ 更新/削除されます。
- ネットワークドライブ側でドキュメントを追加して同期した場合、本機側でドキュメントが追加されます。
- ネットワークドライブ側でドキュメントを更新または削除して同期しても、本機側には反映されません。ドキュメントの更新または削除をする場合は、本機側で行ってください。
- 1 Wi-Fiネットワークに接続する。
- ↑ (ホーム)ボタンを押し、[ドキュメント]をタップする。
- 3 [フォルダー]をタップし、フォルダーのパス表示で[メ モリー] → ネットワークを選択する。



- 1 フォルダーのパス表示
- 2 同期アイコン
- 4 🕄 (同期)をタップする。

本機とネットワークドライブのフォルダーのドキュメントが同期されます。 同期の状況や結果はステータスバーに表示されます (18ページ)。ステータスバーをタップして通知パ ネルを表示すると、同期結果の詳細を確認できます。

ヒント

 [自動同期]をオンにすると、本機とネットワークドライブ が自動同期します(65ページ)。

ご注意

 本機は、フォルダー名とファイル名の大文字/小文字を 区別しません。
 (例:「aaa.pdf」と「AAA.pdf」は同一のファイルとして 扱われます)
 そのため、スットロークドライブの同期フォルダー内に名

そのため、ネットワークドライブの同期フォルダー内に名前の大文字/小文字だけで区別されるフォルダーまた はファイルを作らないでください。 以下の文字をフォルダー名またはファイル名に使用する
 と、同期に失敗することがあります。

「:」(コロン)、「;」(セミコロン)、「/」(スラッシュ)、「\(¥)」 (バックスラッシュ(円記号))、「|」(パイプ)、「,」(カンマ)、 「*」(アスタリスク)、「?」(クエスチョンマーク)、「"」(コー テーションマーク、引用符)、「<」(小なり)、「>」(大な り)

同期を中断する

 同期中に ⊕ (同期中断)をタップする。
 自動同期を中断するときは ♠ (ホーム)ボタンを押し、[ドキュメント]をタップしてから ⊕ (同期中断)を タップします。

同期ドキュメントを本機で開く

同期ドキュメントは、本機の[ドキュメント]から開けます。

1 ♠ (ホーム)ボタンを押し、[ドキュメント]をタップする。



2 開きたいドキュメントをタップする。

ドキュメントが開きます。 開きかたについて詳しくは、31ページをご覧くだ さい。 ヒント

- [一覧]と[フォルダー]のどちらの表示形式でもドキュメ ントを開くことができます。
- ドキュメント一覧の操作については24ページ、各ページの操作については32ページをご覧ください。

同期ドキュメントを削除する

本機でドキュメントを削除すると、次回ネットワークドライ ブと同期したときに、ネットワークドライブのドキュメント が削除されます。

- ↑ (ホーム)ボタンを押し、[ドキュメント]をタップする。
- 2 削除したいドキュメントをタップ&ホールドし、オプションメニューで[削除]をタップする。
 確認画面が表示されます。
- **3** [はい]をタップする。

ヒント

- ネットワークドライブ側でドキュメントを削除して同期しても、本機のドキュメントは削除されません。

メニューを使用する

ネットワークドライブとの同期ドキュメント一覧で 三(メ ニュー)ボタンを押すと、ドキュメントの送信や削除などの 操作ができます。

メニューについて詳しくは、26ページをご覧ください。 また、ドキュメントをタップ&ホールドするとオプションメ ニューが表示され、ドキュメントの開きかたの選択やド キュメント名の変更などの操作ができます。 オプションメニューについて詳しくは、26ページをご覧 ください。

ブラウザー

本機には[ブラウザー]が搭載されています。インターネットにアクセスしてWebページを見たり、PDFファイルをダウンロードしたりできます。あらかじめWi-Fiネットワークを設定してください(59ページ)。

Webページを表示する

- 1 Wi-Fiネットワークに接続する。
- ↑ (ホーム)ボタンを押し、[ブラウザー]をタップする。
- 3 次のいずれかの方法でWebページを表示する。

 - URLボックスをタップし、スクリーンキーボードで WebページのURLを入力し、「移動」をタップする。
- 4 Webページを見る。
 - 指でスワイプするか、ペンを使用して上下にスク ロールします。
 - •ドラッグで表示エリアを移動します。

ご注意

 初めて[ブラウザー]を使用するときは、表示される使用 上の注意をよく読んで[同意する]をタップすると[ブラ ウザー]が起動します。

ヒント

Webページの表示を拡大する

- ピンチアウト(2本の指で画面にタッチして開く)で表示 を拡大します。
- ピンチイン(2本の指で画面にタッチして閉じる)で表示
 を縮小します。

拡大された画面でダブルタップすると、画面の横幅に
 Webページを合わせます。

標準サイズに戻すには再度ピンチインするか、ダブルタッ プします。 拡大表示中にスクロールすると、画面左下にズームアイコ

ンが表示されます。

ダウンロードする

ダウンロード用リンクがあるWebページから、リンク先の ドキュメントを本機にダウンロードします。本機にダウン ロードできるのはPDFファイル(.pdf)のみです。

1 Webページ上のリンクをタップする。

2 確認画面が表示されたら[はい]をタップする。

ダウンロードしたドキュメントは[ドキュメント]に保存され ます。

ヒント

 Webページ上のリンクをタップ&ホールドし、[リンクを 保存]をタップしてダウンロードすることもできます。

ダウンロード状況を確認する

ダウンロード状況やダウンロード結果を確認できます。

 ステータスバーのアイコンでダウンロード中かどう か確認する。
 ステータスバーをタップすると、通知パネルが表示されます(18ページ)。

ダウンロード中のドキュメントは[実行中]の下に表示 されます。

ダウンロードが完了したドキュメントやダウンロード に失敗したドキュメントは[通知]の下に表示されま す。

Webページに戻るには 👈 (バック)ボタンを押します。

ダウンロードを中断する

ドキュメントのダウンロードを中断できます。

- ダウンロードを中断したいドキュメントをタップ&ホールドし、「ダウンロードをキャンセル」をタップする、または (メニュー)ボタンを押し、「ダウンロードをすべてキャンセル」をタップする。

Webページに戻るには **つ** (バック)ボタンを押します。

ダウンロードしたドキュメントを表示する

ダウンロードしたドキュメントを表示します。ダウンロード したドキュメントは本機の[ドキュメント]に保存されてい ます。

- Webページを表示中に (メニュー) ボタンを押し、
 [ダウンロード履歴]をタップする。
- 開きたいドキュメントをタップするか、開きたいドキュメントをタップ&ホールドし、[開く]をタップする。
 ドキュメントが開きます。

ダウンロードしたドキュメントを削除する

ダウンロードしたドキュメントを本機から削除します。

- Webページを表示中に Ξ (メニュー)ボタンを押し、[ダウンロード履歴]をタップする。
- 2 削除したいドキュメントをタップ&ホールドし、[削 除]をタップする。
 確認画面が表示されます。
- [OK]をタップする。
 本機からドキュメントが削除されます。

複数のウィンドウを使用する

新しいウィンドウを開く

Webページを表示中に 三 (メニュー)ボタンを押し、[ウィンドウ] → [新しいウィンドウ]の順にタップする。
 ウィンドウは3つまで表示できます。[新しいウィンド

ウ]が表示されないときは、[閉じる]をタップして他 のウィンドウを閉じてください。

Webページ上のリンク先を新しいウィンドウで 開く

現在表示しているウィンドウを閉じることなく、新たにウィンドウを開いてリンク先のWebページを表示します。

 Webページ上のリンクをタップ&ホールドし、[新し いウィンドウで開く]をタップする。
 新しいウィンドウが開き、リンク先のWebページが表 示されます。

ウィンドウは3つまで表示できます。ウィンドウを3つ開い ているときは、新しいウィンドウで開けません。

ウィンドウを切り替える

複数のウィンドウを切り替えてWebページを表示できま す。

- Webページを表示中に = (メニュー)ボタンを押し、[ウィンドウ]をタップする。
- 2 表示したいウィンドウをタップする。

ウィンドウを閉じる

開いているウィンドウを閉じます。

- Webページを表示中に = (メニュー)ボタンを押し、[ウィンドウ]をタップする。
- 【閉じる】をタップする。
 ウィンドウが閉じます。

ヒント

 すべてのウィンドウを閉じると、ブラウザーのホームに 設定されたWebページが自動的に開きます。

お気に入りや表示履歴を使用する

Webページをお気に入りに追加する

お気に入りに追加すると、素早く再表示できます。

- 1 お気に入りに追加したいWebページを表示する。
- 2 次のいずれかの方法でお気に入りに追加する。
 - (メニュー)ボタンを押し、「お気に入りへ追加]

 をタップする。
- 3 名前を変更したいときは[名前]の入力エリアをタッ プし、スクリーンキーボードで名前を入力する。
- 4 [OK]をタップする。現在表示中のページがお気に入りに追加されます。

お気に入りからWebページを表示する お気に入りに登録したWebページを素早く表示できま す。

- Webページを表示中にURLボックス右側の ✔ (お 気に入り)をタップする。
 お気に入りの一覧が表示されます。
- **2** 表示したいWebページをタップする。

お気に入りを編集する

お気に入りの名前やURLを変更します。

- 編集したいWebページをタップ&ホールドし、[編集]をタップする。

- 3 [名前]または[URL]の入力エリアをタップし、スク リーンキーボードで名前またはURLを変更する。
- **4** [OK]をタップする。

Webページに戻るには 👈 (バック)ボタンを押します。

お気に入りから削除する

お気に入りからWebページを削除します。

- Webページを表示中にURLボックス右側の ✔ (お 気に入り)をタップする。
 お気に入りの一覧が表示されます。
- 削除したいWebページをタップ&ホールドし、[削 除]をタップする。

3 [OK]をタップする。

お気に入りからWebページが削除されます。 Webページに戻るには **つ** (バック)ボタンを押します。

表示履歴からWebページを表示する

過去に表示した履歴からWebページを選択して表示します。

- Webページを表示中にURLボックス右側の ✔ (お 気に入り)をタップする。
- [履歴]をタップする。
 過去に表示したWebページの履歴が表示されます。
- **3** 表示したいWebページをタップする。

表示履歴を消去する

Webページの表示履歴を消去します。

- Webページを表示中にURLボックス右側の ✔ (お 気に入り)をタップする。
- [履歴]をタップする。
 過去に表示したWebページの履歴が表示されます。
- 3 消去したい履歴をタップ&ホールドし、[履歴から消去]をタップする。

Webページに戻るには 👈 (バック)ボタンを押します。

ヒント

ブラウザーの設定をする

ブラウザーでは次の項目を設定できます。設定を変更する にはWebページの表示中に 들 (メニュー) ボタンを押し、 [設定]をタップします。

設定項目	説明
[ズームの倍率設	Webページを拡大表示するときの
定]	倍率を設定します。初期設定は[普
	通]です。
[ページを全体表	Webページを画面に合わせてリサ
示で開く]	イズして表示します。初期設定は有
	効です。
[テキストエンコー	Webページを表示するときの文字
ド]	コードを設定します。初期設定は
	[日本語(SHIFT_JIS)]です。
[ポップアップウィ	ポップアップウィンドウをブロックし
ンドウをブロック]	ます。初期設定は有効です。
[画像の読み込	Webページ上の画像を表示しま
み]	す。初期設定は有効です。
[自動レイアウト]	Webページを拡大表示したとき
	に、画面の横幅に合わせて自動で
	改行します。初期設定は有効です。
[JavaScriptを有	JavaScriptを有効にします。初期設
効にする]	定は有効です。
[ブラウザーホー	ブラウザーのホームとして表示され
ムの設定]	るWebページを設定します。
[ページ情報]	Webページの情報を表示します。
[キャッシュを消	キャッシュを消去します。
去]	
[履歴消去]	Webページの表示履歴を消去しま
	す。
[Cookieを受け	Cookie (クッキー)を許可します。初
入れる]	期設定は有効です。
[Cookieをすべて	Cookieをすべて消去します。
消去]	

設定項目	説明
[フォームデータを	ブラウザーでの検索などフォームへ
保存]	の入力履歴を残すように設定しま
	す。初期設定は有効です。
[フォームデータを	フォームへの入力履歴を消去しま
消去]	す。
[パスワードを保	パスワードの入力履歴を残すように
存]	設定します。初期設定は有効です。
[パスワードを消	パスワードの入力履歴を消去しま
去]	す。
〔初期設定にリ	ブラウザーの設定を初期設定に戻
セット]	します。
[インターネットブ	ブラウザー使用上の注意を表示し
ラウザー ご使用	ます。
上の注意]	

Webページに戻るには 👈 (バック)ボタンを押します。

メニューを使用する

Webページの表示中に 들 (メニュー) ボタンを押すと、 次の項目が表示されます。

項目	説明
[ブラウザーホーム]	ブラウザーのホームに設定したWeb
	ページを表示します(71ページ)。
[更新/中止]	表示しているWebページを更新しま
	す。更新中は[中止]が表示され、更新を
	中止できます。
[進む]	戻る前に表示していたWebページを表
	示します。
[ドキュメントに戻	[ブラウザー]を閉じ、最後に読んだド
る]	キュメントを表示します。
[ウィンドウ]	ウィンドウの一覧を表示します(69
	ページ)。
[お気に入りへ追	Webページをお気に入りに追加します
加]	(70ページ)。
[ページ情報]	Webページの情報を表示します。
[ダウンロード履歴]	ダウンロードの履歴を表示します
	(69ページ)。
[設定]	ブラウザーの各種設定をします(71
	ページ)。

各種設定

設定変更

設定を変更する

[設定]では、日時やWi-Fiネットワークなど本機の設定ができます。

一般設定

設定項目	説明
[ユーザー名]	ユーザー名を入力します。設定したユー ザー名はホームメニューの右上に表示 されます。注釈の作成者はここで設定 したユーザー名が使用されます。
	ヒント • [注釈の編集制限] (52 ページ)を オンにする場合は、必ずここでユー ザー名を設定してください。

ご注意

 本機でユーザー名を設定していても、ソリューション サーバーにログインした場合は、ソリューションサーバー の表示名が[ユーザー名]に表示されます。

ワイヤレスネットワークの設定

設定項目	説明
[Wi-Fi]	Wi-Fi機能のオン/オフを切り替えます
	(59ページ)。
[ワイヤレススタン	チェックボックスをオンにすると、10分
バイ]	間ネットワークを使用しないときに
	Wi-Fi機能を自動的にスタンバイモード
	にし、電池の消費を抑えます。
	 ご注意 スタンバイモードからネットワークに 接続するときは、接続までに時間が かかります。 チェックボックスをオフにすると、 Wi-Fi機能が常時有効になるため電 池の消費が早くなります。
[Wi-Fi設定]	Wi-Fiネットワークに接続するための設
	止をしまり(59ハーン)。

サーバーの設定

ネットワークドライブの設定

設定項目	説明
[サーバー設定]	接続するネットワークドライブを設定し
	ます(65ページ)。設定に必要な情報
	は、ネットワーク管理者などに確認して
	ください。
	ヒント
	● [サーバー設定]を変更すると、変更
	前のネットワークドライブのドキュメ
	ントは本機から削除されます。変更す
	る前に、本機のドキュメントをネット
	ワークドライブに同期しておくことを
	おすすめします。
[自動同期]	自動同期のオン/オフを切り替えます。
	オンにすると、本機とネットワークドライ
	ブが約90分ごとに自動同期します。
設定項目	説明
------------	----------------------
[ファイルの保存先]	同期ドキュメントの保存先として、[内
	蔵メモリー]または[SDメモリーカード]
	のいずれかを選択します。
	ご注意
	● 保存先を変更した場合、変更前の保
	存先にあるドキュメントはすべて削
	除されます。変更する前に、本機のド
	キュメントをネットワークドライブに
	同期しておくことをおすすめします。
[設定の削除]	ネットワークドライブの設定を削除しま
	す。
	ご注意
	● [設定の削除]を実行すると、本機に
	あるネットワークドライブと同期して
	いるファイルはすべて削除されます。

ソリューションサーバーの設定

デジタルペーパーソリューションを利用する場合のサー バー設定です。詳しくはデジタルペーパーソリューション の各ヘルプガイドをご覧ください。 アプリケーションの設定

設定項目	説明
[ドキュメントの設 定]	すべてのドキュメントの表示設定をしま す.
た」	9。 [画面のリフレッシュ]:チェックボックス をオンにすると、ページをめくる際に、 毎回、画面を一度白黒反転させて残像 を消します。 [注釈の編集制限]:他人のユーザー名 で作成された注釈の編集や削除を制限 する場合はオンにします。 [ツールバーの表示位置]:ツールバー の表示位置を左側/右側で切り替えま す。
	トント
	 ツールバーは初期設定では画面の左 側に設定されています。左利きの方な ど、お好みで右側に変更して使用す ることができます。
[ブラウザーの使	本機でブラウザーを使用するかどうか
用]	を設定します。
[ブラウザーの設 定]	ブラウザーの各種設定をします。
[ブラウザーでのダ	ブラウザーからダウンロードするドキュ
ウンロード保存先]	メントの保存先として、[内蔵メモリー] または[SDメモリーカード]のいずれか を選択します。
[ノートのテンプレー ト]	ノートの新規作成時は、ここで選択した テンプレートで作られます。テンプレー トは、一つのみ選択可能です。
	 ヒント お好みのPDFファイルをテンプレート として追加することができます (57 ページ)。 [毎回テンプレートを選択する(ノート 作成時にダイアログを表示する)]に 設定すると、ノートの新規作成時にテ ンプレートをリストから選択できま す。

設定項目	説明
[ノートの保存先設	新規に作成するノートの保存先として、
定]	あらかじめネットワークドライブまたは
	ソリューションサーバーのフォルダーを
	指定しておくことができます。
	ヒント
	● ネットワークドライブまたはソリュー
	ションサーバーの利用を設定してい
	る場合のみ指定できます。

日付と時刻の設定

設定項目	説明
[日付]	日付を設定します。
[時刻]	時刻を設定します。
[24時間表示]	時計表示を12時間表示または24時間
	表示に切り替えます。
[タイムゾーン]	タイムゾーンを設定します。
[日時を合わせる	本機の時計合わせに使うNTPサーバー
サーバー]	を選びます。
	[インターネット上の公開NTPサー
	バー]:一般公開されているNTPサー
	バー
	[ソリューションサーバー]:ソリューショ
	ンサーバー上のNTPサーバー
	[サーバーアドレスを入力]:任意のNTP
	サーバー(手動でアドレスを入力)
	こ注思
	● あらかじめWi-Fiネットワークを設定
	してください(59ページ)。
	• [ソリューションサーバー]は、ソリュー
	ションサーバーを設定した場合のみ
	表示されます。

ヒント

 ● 本機をWi-Fiネットワークに接続すると、自動的に時刻 を合わせます。

システム設定

設定項日	詳明
	サンパーション マン オン シーション シー
「岡田の外部出力」*	
	ターにUSB接続したとさに、本機の画面
	をコンヒューターのティスノレイに衣示
	させることかできます。
	ご注意
	● USB接続でコンピューターと本機の
	ドキュメントを送受信する場合は、こ
	の機能をオフにしないと接続ができ
	ませんのでご注意ください。
	トント
	■この機能を利用すると コンピュー
	ターから充電をしたがら太機の操作
	ができるようになります
[十版のロ… 5]	
「本俄のロック」	
	スリートとして設定し、本機にロックを かけこれまま(14 a ²))
F 1 1 1 1	
し内蔵メモリーの暗	本機の内蔵メモリーを暗号化します。暗
号化]	号化をオンにすると、電源を入れるとき
	にパスワードの入力が必要になります
	(15 ページ)。
[ペンの設定]	[ペンの持ちかた]:ペンの持ちかたを
	選択します。
	[ペン先の位置調整]:ペンで書いた線
	とペン先のずれを調整します(53
	[ペンのボタン機能]:ペンのボタンを押
	しなから操作したときの機能を、オン
	(ハイライト)]/[オン(消しコム)]/
	[オフ(手書き)]から設定してくたさい。
	オノにするとホタンを押しても手書さの
	ままになりまり。初期設定は「オン(泪し
	コム)」になつています。
	[泪しコムの衣小].泪しコムの操作中
	に、消える戦曲を円で衣小9 るかとつか を設定します(46 ページ)
Lソフトウェアのアッ 。、	本機のソフトウェアアッフテート情報を
ブテート」	確認します。
	F 2 6
	利用の場合は、ソノトワエア史新の有
	XU/ 無XDを設定でさまり。計しくはテ
	ルフカイトをこ覧ください。

* [画面の外部出力]機能を利用するには、コンピューター に専用アプリケーションのインストールが必要です。 詳しくはデジタルペーパーの製品ページでご案内して いますのでご確認ください。 http://www.sony.jp/digital-paper/

リセット

設定項目	説明
[本機を初期化]	すべての設定を工場出荷時の設定に戻 します。
	 ご注意 初期化を行うと内蔵メモリーは初期 化されます。 ソリューション利用の場合は、あらか じめ管理者により設定されたデータ も削除されるため、ご購入時の状態 と異なる場合がありますのでご注意 ください。 初期化完了後は自動的にシャットダ ウンします。
〔ソリューション専用	本機をソリューション専用の設定に変
として本機を初期	更します。
化]	
	 ご注意 初期化を行うと内蔵メモリーは初期 化されます。 初期化完了後は自動的にシャットダ ウンします。
[キーボード入力履 歴]	スクリーンキーボードの入力履歴と変 換学習結果を削除します。

設定項目	説明
[メモリーの初期	本機の内蔵メモリーまたはmicroSDメ
化]	モリーカードを初期化します。
	ご注意
	ーーー ● 本機やmicroSDメモリーカードをコ
	ンピューターで初期化すると、本機や
	microSDメモリーカードに転送した
	ドキュメントが表示されないことがあ
	ります。その場合はこの機能で初期化
	してください。
	●本機の内蔵メモリーおよびmicroSD
	メモリーカードの初期化を行うと、メ
	モリー内のデータがすべて削除され
	ますのでご注意ください。
	ヒント
	• 初期化する前に、残したいドキュメン
	トはコンピューターにバックアップす
	ることをおすすめします。

本体情報

設定項目	説明
[機器情報]	空き領域やソフトウェアのバージョン情
	報、機器番号、MACアドレス、ソリュー
	ションサーバーのアドレスを表示しま
	す。
	ご注意
	• ソリューションサーバーのアドレスは、
	ソリューションサーバーを設定した場
	合のみ表示されます。
[商標/著作権情	商標や著作権に関する情報を表示しま
報]	す。
[認証情報]	VCCI自主規制措置運用規程に基づく
	マーク、電波法/電波通信事業法に基
	づくマークおよび認証番号を表示しま
	す。
[使用許諾契約書]	ソフトウェア使用許諾契約書を表示し
	ます。ご使用の前に必ずお読みくださ
	い。

シャットダウン

本機の電源を完全に切ります(シャットダウン)。

その他

困ったときは

困ったときは

本機が正しく動作しないときは、次の項目を試してくださ い。

- 1 本機を充電する。
- 2 (電源)ボタンを押して本機を再起動する。

3 本機をリセットする。

細いピンやクリップなどでRESET(リセット)ボタンを 押します。

画面が静止した状態になります。



○(電源)ボタンを押して本機を再起動すると、ホーム メニューが表示されます。

ご注意

- ブックマークやハイライト、付箋メモ、設定情報はリセットすると削除されることがあります。
- シャープペンシルの芯など先の壊れやすいものでRESET (リセット)ボタンを押さないでください。ボタンに詰まる おそれがあります。



ペンホルダーがはずれたら、再装着してください。図のよ

ペンホルダーを再装着する

うにまっすぐに取り付けてください。

ペン先を交換する

ペン先は使っていく間にすり減ります。ペン先が1.5 mm以下になったときは交換をおすすめします。替え芯と芯抜きは本機に付属しています。



1 付属の芯抜きでペン先の根元をしっかりはさみ、ペンからまっすぐ引き抜く。



- 2 替え芯の向きを確認して芯抜きではさみ、ペンに まっすぐ差し込む。
- 3 ペン先が固定されるまで指でしっかり押し込む。



ご注意

- 過度な力を加えると、ペン先は早くすり減ります。



ヒント

- 本機を保護し、快適な操作をするために、ペン先は定期 的に交換してください。
- 付属の替え芯を使い切ったときは、専用アクセサリー (別売)をご用意しています。

本機の症状

電源について

電源が入らない

- ドキュメントを転送するため本機をコンピューターに接続しているときは、本機を操作できません。コンピューターで接続を解除した後、本機からUSBケーブルを取りはずしてください。
- 本機が結露しているときは、電源が入らないことがあり ます。数時間待ってから電源を入れてください。
- 電池の残量が完全になくなっているときは、本機の電源 を入れることができません。付属のACアダプターを本機 に接続、または付属のUSBケーブルで本機をコンピュー ターに接続し、充電すると本機の電源が入ります。
- 充電するためにACアダプターやUSBケーブルを接続しても電源が入らないときは、①(電源)ボタンを押してください。
- ・ (1)(電源)ボタンを押したときに充電ランプが赤色で3回 点滅した場合は、電池の残量がない状態です。付属の USBケーブルを本機のマイクロUSB端子と付属のACア ダプターに接続、または付属のUSBケーブルで本機をコ ンピューターに接続し、充電してください。
- 電池の残量が完全になくなっているときは、充電を始めてから電源が入るまでに5分ほどかかることがあります。

自動的にスリープモードに入る/電源が切れる

- 約1時間操作をしないと、省電力機能により自動的にス リープモードに入ります。さらに3日間*操作をしないと、 電源が完全に切れます(シャットダウン)。省電力機能は オフにできません。
- * 電池の残量がほとんどないときは、3日以内に電源が切 れることがあります。

充電について

充電できない

- 充電には付属のUSBケーブル、および付属のACアダプ ターを使用してください(8ページ)。それ以外の使 用については、性能および安全性を保証いたしません。
- 本機とコンピューターは付属のUSBケーブルで直接接続してください。USBハブを使用してコンピューターと接続した場合は、動作を保証いたしません。
- 充電が完全に完了しているか確認してください。電池ア イコンが (分)から (四)に切り替わったら充電は完了です。
 (充電中は電池アイコンに残量は表示されません。)
- コンピューターに接続して充電するときは、コンピュー ターの電源が入っていることを確認してください。コン ピューターの電源が切れていると充電されません。電源 が入っていてもスリープモードやスタンバイモード、休止 状態のときは充電されません。充電中はコンピューター がスリープモードなどにならないようにしてください。
- ・ [画面の外部出力]をオンに設定し、本機をコンピュー ターにUSBケーブルで接続して充電するときには、コン ピューターに専用ソフトウェアのドライバーがインストー ルされていることを確認してください(74ページ)。 インストールが完了しないとコンピューターから充電が できません。
- コンピューターに接続して充電するときに、コンピュー ターがスリープモードになったまま放置すると、本機の 電池が消耗して本機がシャットダウンし、充電を継続で きません。本機からUSBケーブルを取りはずし、コン ピューターのスリープモードを解除してから、本機を再 度接続して充電してください。
- 本機をノート型コンピューターに接続して充電するときは、ノート型コンピューターから充分な電源の供給が必要です。ノート型コンピューターを充電しながら本機を充電してください。
- 推奨温度の範囲内(5℃~35℃)で充電してください。
 推奨温度の範囲外のため充電できないときは、本機からUSBケーブルを取りはずし、推奨温度の範囲内に戻してから、再度USBケーブルを接続して充電してください。

電池の消費が早く感じる

 充電が完全に完了しているか確認してください。電池ア イコンが 1分から Ima に切り替わったら充電は完了で す。

- 本機を操作している周辺の温度が5℃以下だと、電池の 消費が早くなることがありますが、故障ではありません。
- 本機はスリープモードでも電池を消費します。使用しないときは電源を完全に切ることをおすすめします。
- ブラウザーを使用していないときは 合 (ホーム)ボタン を押してブラウザーを閉じてください。
- 電源を切った状態でも本機を長時間放置すると電池は 消費します。使用する前に充電してください。
- ネットワークを使用していないときはWi-Fi機能をオフ にするか(59ページ)、またはワイヤレススタンバイを オンにしてください(72ページ)。
- コンピューターから本機にドキュメントを転送中に、コン ピューターがスリープモードやスタンバイモード、休止状 態になると、コンピューターに接続していても本機は充 電されず電池を消費します。コンピューターの電源が 入っていることを確認し、充電を完了してからドキュメ ントを転送してください。
- カタログ、Webサイト、取扱説明書に記載されている仕様の充電池持続時間は、想定使用頻度を設定した時間になります。

使用環境や使用頻度によって電池の持続時間は異なり ます。

特に手書きの頻度が高い場合は電池の消耗は早くなります。(85ページ)

画面表示について

画面が表示されるまで時間がかかる

極端に寒い場所では表示に時間がかかることがあります。推奨温度の範囲内(5℃~35℃)で通常表示に戻ります。

画面表示がされない

•本機を再起動してください(76ページ)。

文字が表示されない

 ユーザー定義の文字や特殊な記号は表示されないこと があります。

タッチパネルの反応が遅い

画面が汚れている可能性があります。めがね拭きなどの柔らかい布で画面を軽く拭いてください。

ピンチイン/ピンチアウトができない

 2本の指以外が画面に触れていると動作しないことが あります。

ペン先と実際に書かれた位置がずれる

- ・選択されているペンの持ちかた設定が正しいかどうか 確認してください。 ↑ (ホーム)ボタンを押し、[設定] →
 [システム設定] → [ペンの設定] → [ペンの持ちかた]
 の順にタップして確認します(52ページ)。
- ペン先の位置を細かく調整してください。 ↑ (ホーム)
 ボタンを押し、[設定] → [システム設定] → [ペンの設定] → [ペン先の位置調整]の順にタップして調整します
 (53ページ)。

ネットワークの症状

Wi-Fiネットワークの接続について

Wi-Fiネットワークに接続できない

- 本機の電池の残量が少ないと、Wi-Fiネットワークに接続できないことがあります。本機を充電した後、再度Wi-Fiネットワークに接続してください。
- Wi-Fi機能がオンになっていること、および無線LAN ルーターが通信圏内にあることを確認してください。
- [Wi-Fi設定] 画面で [更新] をタップし、利用可能なネットワークに接続してください。
- セキュリティ方式(WEP、WPA/WPA2 PSK、802.1x
 EAP)やIPアドレスが本機に正しく設定されているか確認してください。
- 本機のセキュリティ方式が無線LANルーターで対応しているか確認してください。また、無線LANルーターの暗号キーを確認してください。
- 公衆無線LANに接続するときは、ユーザー名やパスワードが必要になることがあります。正しいユーザー名やパスワードを入力してください。
- 無線LANルーターでMACアドレスのフィルタリングを使用するときは、本機で ↑ (ホーム)ボタンを押し、[設定] → [本体情報] → [機器情報]の順にタップしてMACアドレスを確認してください。その後、無線LAN ルーターに本機のMACアドレスを登録してください。

- 無線LANルーターのネットワーク設定が正しいか確認してください。無線LANルーターの設定については、無線LANルーターの取扱説明書をご覧になるか、ネットワーク管理者に確認してください。
- 本機と無線LANルーターとの距離が離れすぎている可能性があります。本機を無線LANルーターに近いところへ移動してください。
- 本機と無線LANルーターとの間に壁や金属、コンクリートなどの障害物があり、接続に悪影響を与えている可能性があります。本機を別の場所に移動してください。
- 本機の周りにある2.4 GHz帯の無線機器(コードレス電話や電子レンジ、Bluetooth機器など)から電波の影響を受けている可能性があります。それらの機器の無線機能をオフにするか、本機を別の場所に移動してください。
- 接続先のネットワークに障害が発生している可能性が あります。ネットワーク管理者に確認してください。

Wi-Fiネットワークの一覧に無線LANルーターが表示されない

 無線LANルーターでSSID(ネットワーク識別名)を表示 しない設定(ステルス設定)にしているときは、無線LAN ルーターのSSIDが本機に表示されません。[Wi-Fiネット ワークの追加]をタップして手動で設定してください (63ページ)。

ネットワークドライブについて

送信先が見つからない

- ネットワークに接続していることを確認してください (78ページ)。
- [送信先フォルダー一覧用パス]の設定、またはネット ワークドライブ側に問題があります。ネットワーク管理者 にお問い合わせください。
- [返信]を選択した場合は、ファイル名を元に送信先が自動判別されます。ファイル名に含まれる送信先(26ページ)が送信先フォルダー一覧に存在しているか確認してください。

ブラウザーについて

Webページが正しく表示されない

- ネットワークが切断されるなどして、正しく読み込めな かった可能性があります。Wi-Fi機能がオンになってい ることを確認し、ステータスバーでネットワークの電波 状況を確認してからWebページを表示し直してください。
- 本機でサポートしていない機能を使用しているWeb ページの可能性があります。
- Webページの表示を拡大/縮小すると、画面が一時的に明るくなり、表示が見えづらくなることがありますが、 故障ではありません。

ドキュメントについて

ドキュメントを表示できない

ドキュメントのファイル形式が本機で表示できる形式かどうか確認してください(86ページ)。

[ドキュメントに戻る]が効かない/ブックマークが記憶 されない

前回ドキュメントを閉じた後にドキュメントが変更・上書
 きされた可能性があります。

ドキュメントが見つからない

- 本機をコンピューターで初期化すると、転送したドキュ メントが表示されないことがあります。本機の[メモリーの初期化]で初期化してください(75ページ)。
- コンピューターに接続しているときに、コンピューターで 「DPT-S1」ドライブ内の「database」、「.dps_device_ system」、「note_template」のフォルダーは削除しな いでください。また、microSDメモリーカードをご利用 の場合は、microSDメモリーカード内にある 「PRIVATE/SONY/Digital_Paper」フォルダーを削除 しないでください。上記のフォルダーを編集すると、ド キュメントやノートが削除されることがあります。

 ソリューションサーバーをご利用の場合は、「DPT-S1」の 内蔵メモリー内に、サーバーのドメイン名のフォルダー が作成されます。そのフォルダーの削除はしないでくだ さい。

また、そのフォルダーの下に作成されている[.activity] のフォルダーおよび、[.activity]フォルダーにあるファイ ルを削除すると、ソリューションサーバーとの同期に影 響が出ますのでご注意ください。

注釈が付けられない

- ドキュメントが保護されているか(42ページ)、読み 取り専用で開いているときは、注釈を付けたり、編集/ 保存/削除したりすることはできません。
- 以下の場合、ドキュメントは読み取り専用で開きます。
 –ファイルが「読み取り専用」になっている。
 - -PDFファイルのセキュリティ設定で、[注釈]が[許可し ない]に設定されているファイルは、本機では、タブの ファイル名表示の前に(保護)が表示され、手書きの注 釈を書くことができません。
 - 内蔵メモリーまたはmicroSDメモリーカードの空き容 量が少ない。
 - -電池の残量が少ない。
- スキャナーで読み込んだドキュメント(ページ全体が画像データ)やフォントデータがドキュメントの中に埋め込まれていない場合は、文字列にハイライトを付けることはできません。

注釈の編集や削除ができない

• [注釈の編集制限]がオンになっている場合は他人の注 釈の編集や削除ができません(52ページ)。

付箋メモをペンで開くことができない

 付箋メモを開くときは、指で付箋メモをタップする、またはツールバーで付箋メモのアイコン(手書き付箋メモ/ テキスト付箋メモ)を選択した状態にしてから指またはペンでタップしてください。

コンピューターとの接続に関する症状

コンピューターが本機を認識しない

- 本機を認識するのに時間がかかることがあります。
- 本機とコンピューターは付属のUSBケーブルで直接接続してください。USBハブを使用してコンピューターと接続した場合は、動作を保証いたしません。

- ホームメニューの[設定]→[システム設定]→[画面の外部出力]がオンに設定されている場合は、USBケーブルをコンピューターに接続しても本機を認識しません。
 必ず[画面の外部出力]をオフにしてからUSBケーブルを抜き、再び本機とコンピューターをUSBで接続してください。(74ページ)
- 接続しているUSB端子に不具合がある可能性があります。コンピューターの別のUSB端子に接続してみてください。
- 本機をコンピューターからいったん取りはずし、再度接続してください。
- 上記の項目を試しても解決しない場合は、本機を再起動してください(76ページ)。

コンピューターから本機にドキュメントを転送できない

 本機の内蔵メモリーやmicroSDメモリーカードの空き 領域が不足している可能性があります。[本体情報]で 空き領域を確認してください(75ページ)。空き領域 が不足しているときは、不要なデータを削除してください。

microSDメモリーカードについて

microSDメモリーカードが認識されない/microSDメ モリーカード内のドキュメントが開けない

- コンピューターで初期化したmicroSDメモリーカードは 本機で認識できないことがあります。本機で初期化して ください(75ページ)。
- microSDメモリーカードのデータを読み込むのに時間 がかかることがあります。
- 本機で使用可能なmicroSDメモリーカードかどうか確認してください(83ページ)。
- microSDメモリーカードが正しい向きでセットされているか確認してください(14ページ)。
- microSDメモリーカードの端子が汚れているときは柔
 らかい布でやさしく拭いてください。

microSDメモリーカードにドキュメントを移動できない

 本機の内蔵メモリーとmicroSDメモリーカードの間でド キュメントを直接移動することはできません。本機をコ ンピューターに接続して、コンピューターで移動してくだ さい。

ご使用上の注意

充電について

- 充電時間は電池の使用状態により異なります。
- 電池を充分に充電しても使える時間が通常の半分くらいになったときは、電池が劣化していると思われます。
 ソニーの相談窓口へお問い合わせください。
- 充電中は本体が温かくなることがありますが、故障では ありません。
- 充電中の本機や付属のACアダプターに長時間ふれないでください。長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。また、衣類の上からでも長時間ふれたままになっていると、低温やけどになる可能性があります。

本機の取り扱いについて

- 本機を分解しないでください。感電の原因になります。
 充電式電池の交換、内部の点検および修理はソニーの
 相談窓口にご依頼ください。
- 本機の内部を改造して使用することは法律で禁じられております。
- 本機を落としたり、重いものを乗せたり、強いショックを 与えたり、圧力をかけないでください。本機の故障の原 因となります。
- クリップなどの金属物を、RESET(リセット)ボタン以外の端子部分に入れないでください。
- 以下のような場所に置かないでください。

変色したり、変形したり、故障したりすることがありま す。

- ーダッシュボードや、炎天下で窓を閉め切った自動車内 (とくに夏季)
- -ホコリの多いところ
- ーぐらついた台の上や傾いたところ
- -振動の多いところ
- -風呂場など、湿気の多いところ
- 一磁石、スピーカーボックス、テレビなど、磁気を帯びた
 ものの近く
- 本機や付属のACアダプターを布や布団などでおおった 状態で使用しないでください。熱がこもってケースが変 形したり、火災の原因となることがあります。

- •本機を不安定な場所に置かないでください。
- ラジオやテレビの音に雑音が入るときは、本機の電源を 切って、本機をラジオやテレビから離してください。
- 本機に水がかからないようご注意ください。本機は防水 仕様ではありません。特に以下の場合ご注意ください。
 一雨や雪、湿度の多い場所での使用

 一汗をかく状況での使用
 濡れた手でさわると水濡れの原因となる場合があり ます。

- 本機をカバンやバッグの中に入れるときは、鍵などの突 起物や硬い物の角が直接本体に当たらないようにご注 意ください。持ち運ぶときは同梱のスリーブケースをご 利用ください。
 - -画面表示部に強い力を加えると、電子ペーパー内部の表示素子が壊れ、表示不良となるおそれがあります。

ご使用について

- 本機は国内専用です。海外では国によって電波使用制 限があるため、本機を使用した場合、罰せられることが あります。
- 本機を心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以上 離してご使用ください。電波によりペースメーカーの動 作に影響を与えるおそれがあります。
- •本機を医療機器の近くで使わないでください。
- 満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。
- 飛行機内で使用する際は、離着陸時など、機内のアナウンスに従ってご使用をお控えください。
- ワイヤレス機能の航空機内でのご利用についてはご利用の航空会社に使用条件などをご確認ください。
- 本機を寒い場所から急に暖かいところに持ち込んだと きや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本 機の表面や内部に結露が生じることがあります。結露と は、空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる 現象です。結露が生じたときは、結露がなくなるまで電 源を入れずに放置してください。そのままご使用になる と故障の原因になります。
- 付属のUSBケーブル、付属のACアダプター以外の使用 については、性能および安全性を保証いたしません。
- 本機は、VCCI自主規制措置運用規程に基づくマーク、および電波法/電波通信事業法に基づくマークおよび認証番号を画面に電子的に表示しています。

これらのマークおよび認証番号は、下記の手順で表示す ることができます。

ホームメニューにある[設定]をタップ → [本体情報] → [認証情報]

本機の故障などにより表示できない場合はソニーの相 談窓口までお問い合わせください。

本機での使用許諾契約書の表示について

ソフトウェアの使用許諾契約書は本機の[設定]画面より表示することができます。
 ホームメニューにある[設定]をタップ → [本体情報] → [使用許諾契約書]の順にタップして表示してください。

ディスプレイについて

- 薄型軽量化実現のためディスプレイの材料には、プラス チックフィルムを使用しています。このため、光を当てる と歪みのようなものが見える場合がありますが、故障で はありません。
- ディスプレイを強く押さないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。
- 寒い場所でご使用になると、画像が尾を引いて見える ことがありますが、異常ではありません。

Wi-Fi機能について WiFi

 本機内蔵の無線LAN機能はWFA(Wi-Fi Alliance)で 規定された「Wi-Fi(ワイファイ)仕様」に適合しているこ とが確認されています。

無線の周波数について

 本機は2.4 GHz帯を使用しています。他の無線機器も 同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器 との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご 使用ください。

本機の使用上の注意事項

本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生 した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、ま たは機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。

2. 4DS/0F4 この無線製品は2.4 GHz帯を使用してい ます。

> 変調方式としてDS-SS変調方式および OFDM変調方式を採用し、与干渉距離は 40 mです。

タッチパネルについて

- 画面や画面の枠を強く押したり、こすったりせず、軽くふれるように操作してください。
- ・画面上に手を置いた状態で、ペンでの操作を行うことができます。そのため、画面にペンが近づくと、指でのタッチパネル操作が無効になります。

専用のスタイラスペンについて

- 必ず付属のスタイラスペンをお使いください。
 スタイラスペンはペンホルダーに入れて保管してください。
- ペンで人を突かないでください。
- 強い衝撃や振動を与えないでください。
- ペン先やペンのボタンに強い圧力をかけないでください。
- ペンを曲げたり、ペン先を押しつけたままにすると、誤 動作および故障の原因になりますので、おやめください。
- 磁石など、磁気を帯びたものの近くには置かないでくだ さい。
- 本機のタッチパネル操作以外の用途に使用しないでく ださい。
- 破損したペンは使用しないでください。

本機を廃棄するときのご注意



機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。 この充電式電池の取りはずしはお客様自身では行わず、 ソニーの相談窓口にご相談ください。(ソニーの相談窓口 の連絡先は最終ページに記載されています。)

お手入れについて

- 汚れたときは、柔らかい布(市販のめがね拭きなど)で 軽く拭いてください。
 - –拭き取る際にめがね拭きなどの布に埃が付いている
 と本体に傷が付く場合がありますのでご注意ください。
- 汚れがひどいときは、薄い中性洗剤溶液をしめらせた 布で拭いてください。内部に水が入らないようにご注意 ください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを 傷めますので使わないでください。
- 汚れたペンで本機の画面を操作すると、画面に傷が付くおそれがあります。ペンは柔らかい布(市販のめがね拭きなど)で軽く拭いてください。

microSDメモリーカードについて

 本機で使用できるSDメモリーカードはmicroSDメモ リーカード(著作権保護機能(CPRM)には非対応)とな ります。また、本機では32 GBまでのmicroSDメモリー カードでのみ動作確認を行っています。ただし、すべて のmicroSDメモリーカードでの動作を保証するもので はありません。

microSDメモリーカードについてのご注意

microSDメモリーカードをお使いになるときは、以下の点 にご注意ください。

- microSDメモリーカードを挿入するときは、正しい挿入 方向でスロットに入れてください(14ページ)。
- 下記の場合、記録したデータが消えたり壊れたりすることがあります。
 - ーデータの読み込み中や書き込み中(microSDメモリー カードアクセスランプ点灯中)にmicroSDメモリー カードを取り出したり、本機の電源を切った場合
 - -静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
 - -コンピューターに接続しているときに、コンピューター
 上でmicroSDメモリーカードにある「PRIVATE/
 SONY/Digital_Paper」フォルダーを削除した場合

- microSDメモリーカードスロットの中に異物を入れない ようにしてください。
- microSDメモリーカードが取り出せないときは、もう一 度奥まで押し込んでいったん離し、取り出してください。
- microSDメモリーカードを持ち歩く場合には、必ず専用 ケースに入れるなどして、静電気の影響を受けることの ないようご注意ください。
- microSDメモリーカードのフォーマット(初期化)は必ず
 本機で行ってください(75ページ)。コンピューターで
 初期化すると、本機で使用できなくなる場合があります。すでにデータが書き込まれているmicroSDメモリー
 カードを本機で初期化すると、そのデータは消去される
 ので、誤って大切なデータを消去することがないように、
 ご注意ください。
- microSDXCカードはサポートしていません。
- ファイルシステムはFATに対応しています。exFATはサポートしていません。
- 小さいお子様の手の届くところに置かないようにしてく ださい。誤って飲み込むおそれがあります。
- 端子部には手や金属でふれないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでくだ さい。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 次のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
 直射日光のあたる場所
 - -湿気の多い場所や腐食性のある場所

同梱のACアダプター使用上

の注意

置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かない でください。故障の原因になります。

- 異常に高温になる場所
 炎天下や夏場の窓を閉めきった自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり故障したりすることがあります。
- 直射日光のあたる場所、熱器具の近く 変形したり故障したりすることがあります。
- 激しい振動のある場所
- 付属のACアダプターを本棚や組み込み式キャビネット などの狭い場所に設置しないでください。

使用について

- ・付属のACアダプターを使用する前には、必ず接続する 機器の定格電圧、定格電流を確認のうえ、ご使用ください。
- ACアダプターの使用状態によって定格電流より過大な 電流が流れた場合は、安全のためにACアダプターの出 力電圧が一時的に途切れ、使用されている機器の電源 が切れる場合があります。
- 火災や感電の危険を避けるために、付属のACアダプ ターを水のかかる場所や湿気のある場所で使用しない でください。
- ・付属のACアダプターは容易に手が届くような電源コン セントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセン トから抜いてください。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 使用後は必ず付属のACアダプターをコンセントから抜いてください。
- コンセントから抜くときは付属のACアダプターを持って 抜いてください。
- 付属のACアダプターの接点部に他の金属類が触れない ようにしてください。ショートすることがあります。

商標について

本機に収録されているデータの一部または全部および 本書に記載されている著作物(イラストや関連ドキュメ ント等)の一部または全部を無断で複写することは、著 作権法で禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、当社に無断では 使用できませんのでご注意ください。

- "Sony"はソニー株式会社の登録商標です。
- 日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。
 iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2013
 All Rights Reserved.
- 本製品は、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。
- 本製品は、株式会社リコーのフォントを使用しています。
- MS明朝、MSゴシックはMicrosoft社のフォント名です。
- Microsoft およびWindows、Windows Vista、
 Windows Mediaは、米国Microsoft Corporation の
 米国およびその他の国における登録商標、または商標
 です。
- "Macintosh"、"Mac"、"Mac OS"は、米国および他の 国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.

OpenSSL Licenseについて詳しくは、本機に収録されている「使用許諾契約書」をご覧ください。

- Wi-Fi, the Wi-Fi CERTIFIED logo, WPA, WPA2 and Wi-Fi Protected Setup are trademarks or registered trademarks of Wi-Fi Alliance.
- Googleは Google Inc.の商標です。
- Foxit PDF SDK Copyright © 2013, Foxit Corporation www.foxitsoftware.com, All rights reserved
- Portions of this software are Copyright ©2005 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.
- This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各 開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中 では™、®マークは明記していません。

Program © 2015 Sony Corporation Documentation © 2015 Sony Corporation

主な仕様

主な仕様

本機の主な仕様は以下の通りです。ただし、デジタルペー パーソリューションと組み合わせて利用する場合は、一部 仕様が異なる場合があります。

モデル

DPT-S1

基本情報

ディスプレイ	13.3型フレキシブル電子ペーパー
	解像度 1200×1600ドット
	16階調グレースケール
タッチパネル	電磁誘導方式ペン入力対応タッチパネ
	ル
	クリアタッチパネル(光学式)
内蔵メモリー容	約4 GB /約2.8 GB
量/使用可能領域	
内蔵メモリーに保存	約2,800ファイル* ¹
可能なPDFの枚数	
インターフェース	microSDメモリーカードスロット* ² 、
	マイクロUSB端子
	1

電源関係

充電池		内蔵型リチウムイオン充電池
USB充電		約3.5時間(コンピューターとの接続時)
充電時間		
ACアダプ・	ター充電	約2.5時間(付属のACアダプター使用
充電時間		時)
充電池	動作	Wi-Fi機能オフ時:最長3週間* ³
持続時間	時間	Wi-Fi機能オン時:最長2週間* ⁴
	ページ	約24,000ページ*5
	めくり数	
動作および	「充電推	5℃~ 35℃
奨温度		

無線LAN*⁶

通信方式	IEEE 802.11b/g/n
使用周波数带	2.4 GHz帯
暗号化	WEP、WPA/WPA2 PSK、 802 1x FAP
接続方式	WPS(Wi-Fi Protected Setup)/ 手動
Wi-Fi認証	対応

外形寸法/質量

外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約233×310×6.8 mm
質量(充電池含む)	約358 g
USBケーブル	約1.5 m
主な付属品	スタイラスペン、ACアダプター、 USBケーブル、スリーブケース、 替え芯、芯抜き、ご使用になる前に、 基本操作ガイド ^{*7} 、取扱説明書 ^{*7} 、 本機の使いかた ^{*8} 、保証書

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更す ることがありますが、ご了承ください。

- *¹ 約1 MBのPDFファイルを1ファイルとし、PDFファイルの みを内蔵メモリーに保存した場合。
- *² microSDメモリーカード(2 GB以下)、microSDHCメ モリーカード(32 GB以下)を使用できますが、著作権保 護機能(CPRM)には非対応です。 microSDXCカードはサポートしていません。ファイルシ ステムはFATに対応しています。exFATはサポートして いません。
- *³ 以下の条件で使用した場合。
 - テキストベースのPDFドキュメントを約2分/1ページで1日60分閲覧し、電池の残量が 四 ~ □ の間1ページあたり10秒間、ペンによる手書き入力
 実際の充電池持続時間は使用環境や機器の設定状態によります。
- *4 以下の条件で使用した場合。
 - テキストベースのPDFドキュメントを約2分/1ページ で1日60分閲覧し、1ページあたり10秒間、ペンによる 手書き入力
 - ワイヤレススタンバイをオン
 - 自動同期設定をオフ
 - •1日に2度ネットワークドライブとドキュメントを同期

● 1週間に1度ネットワークドライブへドキュメントを送
 信

実際の充電池持続時間は使用環境や機器の設定状態 によります。電波の弱い場所では、充電池持続時間が短 くなる場合があります。

実際の使用時間は、お客様の通信のご利用環境や商品の設定によります。

- *5 以下の条件で使用した場合。
 - •約1.2秒/1ページの速度で継続してページをめくる
 - Wi-Fi機能オフ

実際の充電池持続時間は使用環境や機器の状態によります。

*⁶ 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、電波状況、 回線の混雑状況などにより変化します。DPT-S1は国内 専用です。

Webページの閲覧や利用に制限が生じることがあり ます。また、Flashコンテンツの表示、動画の再生には対 応していません。

サポートファイルフォーマットのコンテンツのダウンロー ドが可能です。

Webページによってはダウンロードできないことがあります。

- *7 本機に収録されています。
- *⁸ ソリューション専用の端末のみ表示が可能です。

サポートしているファイル形式

本機では、以下のファイル形式のデータを表示できます。 ただし、ファイルサイズやデータの形式によっては、表示が できない場合もあります。()内はファイル形式の拡張子 です。

ドキュメント

- PDF(.pdf)*
- * PDF 1.7の仕様に準拠しています。 Adobe extension level 1-8の拡張機能が含まれる PDFはサポートしていません。

動作環境

OS*	バージョン
Microsoft Windows 8.1 (32/64 bit)	Windows 8.1 Update
	Windows 8.1 Pro Update
	Windows 8.1 Enterprise Update
Microsoft Windows 8 (32/64 bit)	Windows 8
	Windows 8 Pro
	Windows 8 Enterprise
Microsoft Windows 7 (32/64 bit)	Windows 7 Starter(SP1 以降)
	Windows 7 Home Premium(SP1 以降)
	Windows 7 Professional (SP1 以降)
	Windows 7 Enterprise(SP1 以降)
	Windows 7 Ultimate SP1
Microsoft Windows Vista (32/64 bit)	Windows Vista Home Basic (SP2 以降)
	Windows Vista Home Premium (SP2 以降)
	Windows Vista Business(SP2 以 降)
	Windows Vista Enterprise(SP2 以 降)
	Windows Vista Ultimate (SP2 以 降)
Mac OS X	Mac OS X v10.10.3(64bit only)
	Mac OS X v10.9.5(64bit only)
	Mac OS X v10.8.5(64bit only)
	Mac OS X v10.7.5(64bit only)

* 日本語版標準インストールのみ。

以下のシステム環境での動作保証はいたしません。

- 自作コンピューター
- 標準インストールされているOSから他のOSへのアップ グレード環境
- マルチブート環境

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間については、保証書をご確認ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口にご相談ください。お問い合わせの際 は、次のことをお知らせください。

- 型名(本体裏面に記載)
- 製造(シリアル)番号(microSDメモリーカードのスロットカバーの内部に記載)
- お買い上げ年月日

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 ただし、本機には消耗部品が含まれております。保証期間 中でも長時間使用による消耗部品の交換は、有料になる 場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

記録内容の補償はできません

お客様の記録したデータの破損(消滅)については、弊社 は一切の責任を負いかねますのでご容赦ください。

バックアップのおすすめ

万一の誤消去や本機の故障による、データの消滅や破損 に備え、大切な記録内容は必ずコンピューターなどにバッ クアップしてください。

よくあるお問い合わせ、窓口業務などはホームページをご利用ください。 http://www.sony.jp/professional/support/

業務用商品相談窓口