

ソニーのブルーレイにつないで スマホ・タブレットがどこでもテレビに!



基礎編 >>> 2ページへ


応用編 >>> 8ページへ

どこにいても番組を楽しめる	2	「快適視聴モード」でパッと再生	7	繰り返し予約	12
準備はかんたん	3	TV SideViewは便利な機能がいっぱい!	8	関連コンテンツ	13
ブルーレイディスクレコーダーの設定	4	コンテンツ検索	9	録画予約の管理	14
スマートフォン&タブレットの設定	5	録画番組をジャンルで分類	10	録画番組の管理	15
「TV SideView」を使ってみよう	6	録画番組の並べ替え	11	複数機器の管理	16

ソニーのレコーダー
×
スマホ・タブレットで

どこにいても 番組を楽しめる

ソニーのブルーレイディスクレコーダーがあれば、スマートフォンやタブレットでどこでも録画した番組を楽しんだり、録画予約したりできます。しかも番組を事前に転送する必要もなくなりました！



外で見る

家で見る


しかも

外からどこでも視聴



外出先でも録画した番組はもちろん、放送中の番組も楽しむことができます。また、外出先が海外でもネットにつながればOKです。

ワイヤレスおでかけ転送



あらかじめ番組をスマートフォンやタブレットに転送して、持ち出すことができます。通信環境を気にせず、どこでも番組を楽しめます。

家じゅうどこでも視聴



家の中では無線LANを介してスマホなどで番組を視聴可能です。リビングのテレビを専有されていても自分の部屋で楽しめます。

外から録画予約



レコーダーがネットにつながっていれば、いつでもどこからでも番組の録画予約ができます。見やすい番組表で操作もかんたんです。

「外からどこでも視聴」をご利用になるには ●レコーダーの放送ダウンロードによるアップデートが必要です（※BDZ-E510は録画番組の視聴のみ対応） ●最新の「TV SideView」アプリのインストールおよび、初回のみ課金（463円＋税）が必要です ●携帯回線（別途パケット通信料がかかります）パケット定額サービスへの加入を

おすすめします）やWi-Fiが利用できる環境が必要です ●レコーダーのインターネット接続、および対応端末をホームネットワークで接続する必要があります ●Android™ OS 4.0.3（一部機種除く）、iOS 7.0で動作確認を行っています。詳しくはソニーブルーレイディスクレコーダーサポートページ（sony.jp/support/bd/）をご覧ください

準備はかんたん

ブルーレイディスクレコーダーとスマートフォンやタブレットを用意するだけで、どこでも番組を楽しめるようになります。設定も画面のかんたんな指示に従って項目を選択するだけで完了します。

ブルーレイディスクレコーダーの設定

ブルーレイディスクレコーダーをインターネット（家庭内LAN）に接続します。無線LAN対応機種ならLANケーブルの接続すら必要ありません。


4ページへ



スマートフォン&タブレットの設定

スマートフォンやタブレットへ専用アプリをインストールしてブルーレイディスクレコーダーにアクセスすれば設定は完了します。

5ページへ



ブルーレイディスクレコーダー機能対応表

	外から どこでも視聴	ワイヤレス おでかけ転送	家じゅう どこでも視聴	外から録画予約 この番組 録画 予約 しよう！
BDZ-ET2200/ ET1200/EW1200/ EW520/ET2100/ ET1100/EW1100	●	●	●	●
BDZ-E510	▲ 録画した番組の 視聴のみ対応	—	▲ 録画した番組の 視聴のみ対応	●

対応スマートフォン・タブレット

Android™OS 4.0.3以上のスマートフォン・タブレット（一部機種除く）、およびiOS 7.0以上で専用アプリをご利用いただけます。

詳しくは

ソニーブルーレイディスクレコーダーサポートページの対応モバイル機器一覧をご覧ください



ブルーレイディスクレコーダー の設定

「かんたんネットワーク設定」を使うと
画面の指示に従うだけで、迷うことなくホームネットワークや
インターネットに接続ができます。
まずはブルーレイディスクレコーダーの設定を完了させましょう。

かんたんネットワーク設定

ホームメニューの「設定」から「かんたんネットワーク設定」を選び、画面の指示に従うだけで、設定は完了します。




二つの設定を一度に完了できます！

ネットワークへ接続



インターネット（家庭内LAN）への接続設定を行います。主に無線で接続するのか、ケーブルで接続するのかを設定します。

配信設定



番組をスマートフォンやタブレットに配信する設定を行います。かんたんネットワーク設定を完了すると自動的に設定されます。



ブルーレイディスクレコーダーと 無線LAN対応ルーターとの接続

スマートフォンやタブレットをブルーレイディスクレコーダーに登録するためには、すべて同一のネットワークに接続する必要があります。無線LAN対応ルーターとネットワーク接続（有線・無線問わず）してください。




無線LANの接続もかんたん

無線LANでブルーレイディスクレコーダーをネットワークに接続するのに便利な機能がWPS(AOSS)です。特別な番号を入力することなくルーターのボタンを押すだけでセキュリティシステムに守られた接続ができます。



かんたんネットワーク設定で「無線LAN」を選び、WPSボタンがある場合は「はい」を選びます。その後の指示に従いルーターのWPSボタンを押します。右の画面が表示されれば接続は完了です。



スマートフォン& タブレットの設定

スマートフォンやタブレットでレコーダーを操作するために「TV SideView(テレビ サイドビュー)」アプリをインストールします。スマートフォン・タブレットとブルーレイディスクレコーダー双方、同じネットワークに接続した状態で登録する必要があります。

TV SideViewのインストール

Android™端末、iPhone/iPadどちらもTV SideView(無料)をインストールすると録画予約ができるようになります。「TV SideViewプレーヤープラグイン」を購入(初回のみ: 463円+税)すると番組を視聴することも可能になります。



Android™端末 Android™OS 4.0.3以上のスマートフォン・タブレット(一部機種除く)に対応しています。



番組を視聴するには

Google Playにて購入
セットアップ時にGoogle Playで
購入します。購入後アプリの切替
でTV SideViewを表示して引き
続き設定を行います。



iPhone/iPad iOS 7.0以上に対応しています。




番組を視聴するには

アプリ内で購入
セットアップ時にプラグインの購入
ダイアログが表示されます。指示
に従って購入してください。購入後
は自動的に設定画面に戻ります。



TV SideView初期設定のポイント


TV SideViewにレコーダーを登録します。途中、プレーヤープラグインの購入も合わせて行えば、すぐにレコーダーの番組を再生したり転送したりできるようにします。



レコーダー登録

初期セットアップ、またはメニューの「機器登録」からレコーダーを登録できます。スマートフォンやタブレットはレコーダーと同じネットワークに無線LANで接続してから設定を行います。

レコーダーを
アプリに
登録



外出先での 利用登録

レコーダーの登録完了後「外出先録画予約」と「外出先視聴」の設定になります。両方「はい」をタップして使用できるように設定します。

全ての機能
が使えるよう
になります

「TV SideView」を 使ってみよう

スマートフォンやタブレットだけで番組の録画予約、視聴、持ち出しなどレコーダーの主要な機能を操作できます。録画した番組のリストはもちろん、現在放送中の番組一覧も表示されるなど、リモコン操作とはひと味違った操作感が魅力です。

基本操作は「番組表」と「録画番組リスト」から

「番組表」では放送中の番組を見たり、録画予約したりできます。「録画番組リスト」からは自宅のレコーダーで録画した番組を楽しむことができます。


このアイコンが目印



「TV SideView」はこのアイコンをタップして起動します。

設定の確認

「機器登録」から登録したレコーダーを選択すると外出先で利用するための設定状況を確認できます



放送中の番組を見る

2 モバイル機器を
タップします

3 放送中の番組を
視聴できます


1 番組表が
表示されます



録画予約する

2 予約アイコンを
タップします

3 予約内容を確認して
録画予約します





録画した番組を見る

1 録画済み番組の
リストが表示されます

2 再生またはおでかけ
転送を選択します

3 録画した番組を
視聴できます



おでかけ転送
番組をスマホなどに転
送して持ち出すことも
できます。


「快適視聴モード」で パッと再生

本体で高画質なデータと共に転送用の映像ファイルを保存することで、ネットワーク経由での番組視聴が快適になるのが「快適視聴モード」です。特別な設定は必要ありません。家でも外でも快適に番組を楽しめます。

家の中でも外出先でも快適視聴

番組選択やシーン切替時の読み込み時間を約50%短縮*。さらに本体が録画中でも視聴可能になりました。

* 当社従来機種と比較。本機の「高速転送録画」設定が初期設定値の場合。お使いになる端末、ネットワーク環境や動作状況により異なる場合があります




対応レコーダー

BDZ-ET2200/ ET1200/ EW1200/ EW520



快適視聴モードは再生画面から

対応レコーダー、再生機器共に初期設定時すでに快適視聴モードになっているので、特に設定は必要ありません。



「快適」を確認

再生画面右上の画質表示を確認します。快適視聴モードでは「快適」と表示されます。「720p」などと表示されている場合はここをタップして「快適視聴」を選択します。


次回からは
設定不要

スマートフォンのリモコンに早変わり

手元のスマートフォンをほとんどの画面からリモコンに切り替えることができます。ちょっとリモコンが見当たらないときでももう安心です。



画面右上のこのアイコンをタップするとリモコンに切り替わります。縦にスワイプすると別のキーが表示されます。



見る

大量に録りためた番組から目的の番組やドラマシリーズなどをすぐに再生できます。

ジャンルで分類



リストの並べ替え



コンテンツ検索

録画予約でも番組視聴でも番組名や出演者、ジャンルなどでコンテンツを検索できます。検索を使いこなすと、素早く目的の番組を予約したり楽しんだりできます。



TV SideViewは 便利な機能がいっぱい!

基礎編では最初の設定と基本的な使用方法をご紹介しました。
ここからは応用編として、TV SideViewの
便利な機能と使用方法を紹介します。
TV SideViewをよりかんたんに、使いやすくする機能が満載です。

タイトル管理

スマホやタブレットでレコーダーの録画番組や予約を管理できます。


録画予約の管理



録画番組の管理



複数機器の管理



録る

放送されている膨大な番組の中から確に自分好みの番組を見つけ予約できます。

繰り返し予約



関連コンテンツ



コンテンツ検索

TV SideViewは予約する番組や録画済みの番組をコンテンツ検索ですぐに表示することができます。

番組表の検索内容は番組名に限らず、出演者や番組内容の一部でも見つけることができます。

コンテンツ検索でできること

キーワードの入力で検索できます。番組名や出演者の氏名などを入力するだけで番組を探すことができます。


番組表の検索

目的の番組名や出演者名を入力して検索できます。番組表からいちいち探すことなくかんたんに番組を見つけて予約できるので、見たい物が決まっている場合に便利な機能です。



録画番組の検索

レコーダーに録画されている多くの番組の中から、見たい番組を呼び出すこともコンテンツ検索から可能です。検索方法は番組の予約と同じです。



ホーム画面から利用する

コンテンツ検索はホーム画面の「コンテンツ検索」で利用できます。みどころピックアップからホーム画面を表示し、最上部のコンテンツ検索をタップすると検索キーワードを入力できます。

みどころピックアップ



ホーム画面



コンテンツ検索




検索キーワード入力




音声でのキーワード入力

Android版では音声でのキーワード入力も可能です。検索キーワードをスマートフォンやタブレットに向かって話すだけで番組を探すことができます。



検索ボックス右側にあるマイクをタップします。



検索したいキーワードを話します。

POINT

ホームネットワークはもちろん、インターネット上の動画も検索結果として表示できます。


録画番組をジャンルで分類

ブルーレイディスクレコーダーに録画した番組は、スポーツやドラマ、ドキュメンタリーなど、いくつかのジャンルに振り分けて表示できます。




番組はジャンルで見やすく分類

スポーツ、ニュース／報道、バラエティ、映画、ドラマ、アニメ／特撮などのジャンルを選べます。分類は自動で振り分けされます。



録画番組一覧から利用する

ジャンル別の録画番組一覧は、通常の「録画番組」から利用できます。まずは録画番組一覧を表示しましょう。



1 右側にジャンル表示がある場合は左にスワイプします。



2 次々に切り替えできます。番組を選ぶと再生できます。



タブレットはジャンルも一覧表示

タブレットで録画番組を表示すると、左側にジャンル一覧が表示されます。ジャンルの切替はそれぞれの項目をタップするだけとかんたんです。



POINT


ブルーレイディスクレコーダーに録画した番組に関連するジャンルだけ表示されます。

録画番組の並べ替え

録画した番組を番組名順などに並べ替えができます。
同じドラマを続けて見たい、前の日付の物から見たいなど、
いろいろな見方に対応した形でリストを表示できます。

日付と名前で並べ替えが可能

日付順（新しい順）、日付順（古い順）、名前順（昇順）、名前順（降順）の4つから選べます。名前順で並べ替えすれば、イラストのように連続ドラマをまとめることができ便利です。



録画番組一覧から利用する

録画番組一覧を表示してからジャンル別のリストを表示します。まずは録画番組一覧を表示しましょう。



1 右上のオプションボタンをタップします。



2 オプションから「並べ替え」をタップします。



3 ここでは名前順（昇順）をタップします。



4 番組名順に録画した番組リストが表示されます。



POINT 並べ替えを一度設定すれば、次回以降も設定が保存されます。

繰り返し予約

毎週放送されるドラマや毎日のニュース番組など、
同じ番組名や時間帯で放送される番組の予約を
自宅と同じように詳細に設定し、繰り返しの録画予約ができます。

繰り返し予約のメリット

同じ番組を繰り返し予約しておくことで、毎週行う予約操作が不要になります。また、いつも見ている番組の録り忘れを防ぐことができます。



番組予約時に設定する

番組表やコンテンツ検索から目的の番組の詳細情報を表示します。右下の予約ボタンを押して表示されるメニューで毎回録画を設定します。

みどころピックアップ


ホーム画面

コンテンツ検索または番組表


予約画面



1 毎回録画の“しない”をタップします。



2 ここでは“番組名”をタップします。



3 “番組名”になったことを確認して録画予約します。



そのほかの予約設定

予約設定画面では、繰り返し予約のほかに、いくつかの設定を変更することができます。

	録画機器	BDZ-ET1200
A	録画先	HDD
	毎回録画	しない
B	録画モード	SR

A 録画先で外付けHDDも設定できます。残り容量が少ない場合は外付けHDDを追加するのがおすすめです。

B 録画モードでは画質を変更できます。HDDの残り容量に合わせて画質を調整できます。

POINT

録り逃したくない番組は急な放送時間の変更にも対応する“番組名”予約がおすすめです。

関連コンテンツ

普段見ている番組に関連した番組を表示できます。
もっといろいろな番組を見てみたいと思ったら
簡単操作で録画予約を増やしてみましょう。

▶▶▶ 出演者や内容に関連したコンテンツとは

番組情報に表示されているジャンルや出演者に関連のある番組をリストにして表示します。興味を持てる新しい番組に出会えるかもしれません。



▶▶▶ 番組情報から利用する

ホーム画面の「コンテンツ検索」や番組表から番組の詳細情報を表示して利用します。

みどころピックアップ→番組でもOK

ホーム画面

番組表・コンテンツ検索など

番組情報



1 番組情報画面で
右にスワイプします。




2 関連する番組が
リストで表示されます。



出演者でも関連番組表示ができます

番組情報画面で、
出演者をタップすると、
出演者の情報が表示されます。この
画面で関連コンテンツを表示すると、
そのほかに出演している
番組のリストを表示
できます。



番組と同様に右にスワイプ
します。

別ジャンルの番組も表示
されます。

POINT

関連コンテンツは、そこで見つかった番組から
さらに次の関連のコンテンツをたどる事も可能です。

録画予約の管理

ブルーレイディスクレコーダーの録画予約の内容を、
変更したり削除したりできます。
もちろん外出先からでも管理することが可能です。

録画予約管理のメリット

外出先で新たな番組を予約しようとしたらチューナーの数以上に番組が重複してしまった。そんなときでもその場で以前の予約を削除して新しい録画予約を行えます。



予約確認で管理する

ホーム画面の「予約確認」から設定を変更する録画予約を表示して管理します。予約リストからまとめて削除することもできます。




1 設定を変更または削除する録画予約をタップします。



2 設定の変更、または録画予約の削除をします。



3 削除の場合は確認ダイアログで“OK”をタップします。



複数の録画予約を削除する

手順1で画面右上のごみ箱をタップすると複数の録画予約を選択できる画面になります。番組改編期に連続ドラマなどの予約を一度に削除するのに便利です。



POINT

録画予約の削除と同じ方法で、録画中の番組を録画停止することもできます。

録画番組の管理

見終わったけれど消してなかった番組や、
録ったけど見なかった番組をどこからでも削除することができます。
また、見られずにいた番組を自宅でおでかけ転送しておけば、
通信環境を気にせずどこでも楽しむことができます。

録画番組管理のメリット

不要な録画番組を削除すると、HDDの空き容量が確保できるほか、録画番組リストもすっきりして見やすくなります。外出先でちょっとした時間でも録画番組の整理ができます。



録画番組リストで管理する

ホーム画面の「録画番組リスト」から、削除やおでかけ転送を行います。複数の番組を一度に削除したりおでかけ転送したりといったこともできます。

みどころピックアップ

ホーム画面

録画番組リスト

削除・おでかけ転送



1 右上のオプションボタンをタップします。



2 削除をタップします。おでかけ転送もここで選べます。



3 削除するタイトルのチェックボックスをタップします。



4 右上のごみ箱をタップすると削除できます。



POINT


番組の転送はホームネットワーク内でのみ可能です。
転送済み番組の視聴は外出先でも可能です。

複数機器の管理

TV SideViewはブルーレイディスクレコーダーに加え、対応テレビなども登録して利用することができます。

複数のブルーレイディスクレコーダーをまとめて管理することもかんたんです。

複数機器管理のメリット



自宅に複数台のレコーダーがある場合、家族が同じ番組を別々のレコーダーに予約してしまうといったムダをなくすることができます。また、チューナーの空きが足りない場合にも複数台を登録していれば、空きのあるレコーダーに予約を変更するなどして、自宅のレコーダーをフルに活用することができます。

POINT


運用を相談しておこう

家族の録画タイトルを間違えて消してしまわないようにするなど、複数台のレコーダーを登録する場合は家族間でルールを作って運用するのがおすすめです。



機器を追加登録する

ホーム画面の機器登録でかんたんに登録できます。ブルーレイディスクレコーダー側の設定は基礎編の4ページ（レコーダーの設定）を参照してください。




かんたん登録

機器登録にはすでに登録されているブルーレイディスクレコーダーやテレビは表示されません。新たにホームネットワークに接続した機器だけが表示されます。同じ機器が複数台ある場合は、ブルーレイディスクレコーダーの設定でサーバー名を変更しておくといでしょう。

複数台管理する場合の名称変更

ブルーレイディスクレコーダーをいくつも登録すると、似たような機種名が並んでしまいます。本体やアプリで名称を変更しましょう。本体で変更をすると、別の端末にも同じ名前が表示されます。アプリで変更した場合はその端末のみでその名称は表示されます。



設定の機器設定から名称を変更できます。

一覧では各番組の右下に名称が表示されます。

「ソニー ブルーレイディスクレコーダー 接続・設定まるわかりガイド」(以下、本書)は、無償で提供されるものであり、本書の使用または使用不能により生じた損害に対して、ソニーマーケティング株式会社は一切の責任を負いかねます。また、本書に関するお問い合わせはお受けしておりません。あらかじめご了承ください。

本書上の注意 画面はハメコミ合成です。仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。実際の画面の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。Android は Google Inc. の商標です。iPhone および iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. なお、一部を除き本文中には™および®マークは明記していません。他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。その他記載されている名称は各社の商標または登録商標です。本冊子は2014年11月現在の情報に基づいて作成されています。本冊子の掲載記事・写真の無断複写(コピー)・複製・転載を禁じます。

©2014 Sony Corporation. All right reserved.