

クイック スタートガイド




はじめて使うときは

1 付属品を確認する

- ACアダプター
- 電源コード
- バッテリー *1
- 保証書
- VAIOカルテ
- Microsoft® Office 2010 プレインストールパッケージ *2
- マニュアル(裏面を参照)


- エクステンドバッテリー *2と
バッテリーアダプター *2



*1 お買い上げ時の状態で、バッテリーはすでに本体に取り付けられています。
*2 仕様によって付属しない場合があります。

! 付属品不足や破損などの場合は、製品の箱を捨てる前に、VAIOカスタマーリンクまたは販売店に連絡してください。


2 電源につなぐ



ACアダプターに電源コードを接続し、バッテリーを取り付けた本機を電源コードにつなぎます。

! バッテリーを満充電するために、はじめの数回は電源につないで使用してください。

3 電源を入れる



⏻(電源)ランプが点灯(グリーン)するまで、
⏻(電源)ボタンを押します。

! ASSISTボタンを押さないでください。
Windowsのセットアップ画面が表示されるまで、電源を切らずにお待ちください。


4 Windowsの セットアップを行う

Windowsのセットアップ画面の指示に従って、初期設定を行います。

! セットアップのポイント

- ユーザー名は半角英数字で入力します。
- パスワードは入力しません。(後で設定できます。)
- ライセンス条項を確認する画面では、2か所のボックスにチェックを付けてください。
- ワイヤレスネットワーク(無線LAN)の接続画面では、[スキップ]を選択します。
- 製品登録の画面では、本機でメール設定をする前でも、お使いのパソコン用メールアドレスを入力できます。

設定が完了すると、自動的にデスクトップ画面が表示されます。




📞 製品登録についてのお問い合わせ
(My Sony Clubお客様窓口)
フリーダイヤル：0120-735-106
携帯電話・PHS・一部のIP電話：
0466-31-5129
受付時間：平日9時～18時、
土日祝日9時～17時
(年末年始は土日祝日の受付時間になる場合があります。)

5 インターネットに 接続する

有線LANで接続する場合は、本機とルーターをLANケーブルで接続します。無線LAN(Wi-Fi)で接続する場合は、「VAIO Easy Connect」の画面に従ってください。

Ⓜ(スタート) - [すべてのプログラム] - [VAIO Easy Connect] をクリックします。



! ネットワークの設定や接続機器については、インターネットサービスプロバイダー(ISP)から送付されたマニュアルや、接続機器に付属のマニュアルをご覧ください。
上記の図はインターネット接続機器の接続例です。

6 VAIOのマニュアルを見る

本機には次のマニュアルが付属しています。

□ 紙のマニュアル

クイックスタートガイド(本書)

安全のために
トラブル解決ガイド

□ 画面で見るマニュアル

VAIO 電子マニュアル
お買い上げ時にインストールされているマ
ニュアルは簡易版です。以下の手順で本機の
マニュアルを更新してください。

1 本機がインターネットに接続されていること
を確認する。

2 **Windows**(スタート) – [すべてのプログラム] –
[VAIO マニュアル] をクリックする。



📄 「VAIO Update」を事前に実行していると、マ
ニュアルも更新されている場合があります。

7 セットアップが 終わったら

本機の電源が入っているときにASSISTボタンを
押して「VAIO Care」を起動し、以下を行います。
右のメニューから項目を選択してください。

□ 「VAIO Update」で本機をアップデートする
[VAIO のソフトウェア] をクリックします。

📄 Windows Updateを使うには、
Windows(スタート) – [すべてのプログラム] –
[Windows Update] をクリックします。

□ リカバリーメディアを作成する
[その他の機能] をクリックします。
リカバリーメディアは本機に付属していま
せん。リカバリーメディアを作成する前に、付属
の「トラブル解決ガイド」をご覧ください。

□ 製品登録を行う
[VAIOの情報] をクリックします。

! 法人向け標準仕様モデルは、製品登録の対象
外です。
法人向けモデルご購入者向けには専用の窓
口をご用意しております。
<http://vcl.vaio.sony.co.jp/business/repair/>

各部名称

A
内蔵カメラ/ランプ

B
🎧 (ヘッドセット対応ヘッドホ
ン)端子 (SVS13A/SVS131 シ
リーズ)
🎧 (ヘッドホン)端子 (SVS151
シリーズ)
💿 ディスクドライブ
🎤 (マイク)端子 (SVS151 シ
リーズ)


C
WIRELESSランプ
➡️🔌 (充電)ランプ
🎧 内蔵マイク
📀 (ディスク)アクセスランプ

D
⬆️ (イジェクト)ボタン
🔊 内蔵スピーカー
📊 照度センサー
🔄 パフォーマンス切り替えスイッチ
👉 指紋センサー *
🔌 (電源)ボタン/ランプ

ASSISTボタン Windows起動時に、「VAIO Care」を起動します。定期的な
チェックやメンテナンスで本機を最適な状態に保ちます。

WEBボタン Webブラウザを表示します。電源が入ってなくても
ボタンを押すと起動します。

VAIOボタン 設定した操作を行います。ボタンを押し続けて表示され
る画面で、割り当てる操作を設定できます。



E
"メモリスティック デュオ"
スロット
メモリーカードアクセスランプ
SDメモリーカードスロット
🖥️ (モニター)端子
HDMI出力端子
🔌 (USB)端子 (2)
(USB 3.0規格に対応)
🔌 (USB)端子 (USB 2.0規格、
USB充電に対応)
🌐 (LAN)端子
🔌 (電源)端子

F
タッチパッド
左下を押してクリックします。

G
排気口

H
吸気口
🔌 ポートリプリケーター端子
🔌 エクステンドバッテリー端子
🔌 バッテリーオフボタン
📄 UIMカードホルダー *

I
メモリーカバー
メモリーの取り付け/取りは
ずし方法について詳しくは、
「VAIO 電子マニュアル」をご覧
ください。

* 仕様により搭載されない場合があります。

📄 キーボードの形状は、お使いの機種によって異なります。

ソフトウェア

「VAIO 電子マニュアル」で付属されるソフトウェアを紹介しています。

1 **Windows**(スタート) – [すべてのプログラム] – [VAIO マニュアル] をクリックする。
2 検索窓に「付属ソフトウェア」と入力し、🔍 をクリックする。
3 表示された検索結果の一覧から、[付属ソフトウェアのご紹介と問い合わせ先]
をクリックする。

📄 付属されるソフトウェアは、お使いの機種や購入時の選択によって異なりま
す。VAIOに付属のソフトウェアを確認するには、**Windows**(スタート) –
[すべてのプログラム] をクリックし、表示されるメニューをご覧ください。

ソフトウェアについてのお問い合わせ

お問い合わせ先はソフトウェアによって異なります。各ソフトウェアのお問
い合わせ先については「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。

サポート情報

VAIOサポートページ

VAIOの最新のサポート情報を詳しく掲載しています。
<http://vcl.vaio.sony.co.jp/>

インターネット／メールについてのお問い合わせ

お問い合わせ先は、知りたい内容によって異なります。

知りたい内容	お問い合わせ先
プロバイダー接続情報(アカウント名、パスワ ード、DNSサーバーなど)	プロバイダー
メール設定情報(メールアドレス、メールアカウ ントなど)	プロバイダー
コンピューター側の設定	VAIOカスタマーリンク

電子メールのやり取りには、「Windows Liveメール」を使います。**Windows**(スタート)
– [すべてのプログラム] – [Windows Liveメール] をクリックして起動します。
電子メールの設定方法は、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。