

Vorbereitungen

In diesem Dokument werden die Schritte zur Aktualisierung der Netzwerkfunktion des PXW-X200 auf die neueste Version beschrieben. Speichern Sie zuerst die Aktualisierungsdaten auf einer SD-Karte und führen Sie dann die Aktualisierung über das Menü aus.

Überprüfen der aktuellen Version

Wählen Sie „Wi-Fi Version“ aus dem Menü NETWORK SET.

Hinweis

Setzen Sie „NW&Proxy/USB“ im Menü NETWORK SET auf „Network&Proxy“. Wenn „USB A“ oder „Off“ eingestellt ist, können Sie die aktuelle Version nicht überprüfen.

Hinweise zum Durchführen der Aktualisierung

- Verwenden Sie eine Netzstromquelle oder einen vollständig geladenen Akku.
- Verwenden Sie zur Netzstromversorgung ein Akkuladegerät BC-U1/U2 (als Netzteil verwendbar).

Geeignete SD-Karten

SDHC-Speicherkarte* (Geschwindigkeitsklasse: 4 oder höher)

Dieses Gerät kann nicht mit SDHC-Speicherkarten mit mehr als 32 GB verwendet werden.

* Wird in diesem Dokument als „SD-Karte“ bezeichnet.

Hinweis

SDXC-Karten werden nicht unterstützt.

Formatieren einer SD-Karte

Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum PXW-X200.

Speichern der Aktualisierungsdaten auf einer SD-Karte

- 1 Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Daten von Ihrem Computer auf der SD-Karte zu speichern.
 - Verwenden Sie einen Computer mit SD-Karteneinschub.
 - Schließen Sie ein USB-Lese-/Schreibgerät für SD-Karten (handelsüblich) an Ihren Computer an.
- 2 Setzen Sie die von Ihnen formatierte SD-Karte in den SD-Karteneinschub am Computer oder das USB-Lese-/Schreibgerät (handelsüblich) ein.
- 3 Laden Sie die Zip-Datei mit den Aktualisierungsdaten (WA_firmware_X.XX_YYYY.zip) von der Download-Seite mit den Aktualisierungsdaten herunter und speichern Sie sie im gewünschten Verzeichnis auf Ihrem Computer. (X.XX: letzte Versionsnummer)

Hinweis

Überprüfen Sie den Modellnamen und die Versionsnummer der Zip-Datei und laden Sie die richtige Datei herunter.

- 4 Entpacken Sie die Zip-Datei und speichern Sie die Aktualisierungsdatendatei (WA_firmware_X.XX_YYYY.f.bin) in dem folgenden Verzeichnis auf der SD-Karte, die Sie in Schritt 2 eingesetzt haben:

- Direkt unter dem Stammverzeichnis

Hinweis

Speichern Sie auf der SD-Karte keine anderen Dateien außer den Aktualisierungsdaten.

Durchführen der Aktualisierung

Hinweis

Führen Sie keine der folgenden Aktionen aus, während Sie die Aktualisierung durchführen. Dies könnte den Aktualisierungsprozess unterbrechen und zu Fehlfunktionen führen.

- Auswerfen oder Einsetzen einer SD-Karte
- Ausschalten des Geräts

- 1** Setzen Sie die SD-Karte mit den Aktualisierungsdaten in den SD-Karteneinschub für die Proxy-Aufzeichnung ein.
- 2** Wählen Sie „Network&Proxy“ unter „NW&Proxy/USB“ im Menü NETWORK SET.
- 3** Wählen Sie „Wi-Fi Ver.Up“ aus dem Menü NETWORK SET.

Hinweise

- Drehen Sie den LCD-Monitor des Geräts während des Aktualisierungsvorgangs nicht zum Objektiv hin. (Die Videoumkehrung ist während des Aktualisierungsvorgangs deaktiviert.)
- Die Aktualisierung steht bei der Aufnahme oder Wiedergabe oder während der Skizzenbilder-Anzeige nicht zur Verfügung.
- Wenn die SD-Karte 2 oder mehr Aktualisierungsdatendateien enthält, wird die erste gefundene Datei für die Aktualisierung verwendet. Daher wird die gewünschte Datei möglicherweise nicht ausgewählt.

Die folgende Meldung erscheint: „Connect DC Power to DC IN / Upgrade Version?“

- 4** Wählen Sie „Execute“.

Wenn die Aktualisierungsdaten gefunden werden, erscheint die Meldung „Version Upgrade / Executing...XXXX Secs Elapsed“ und die Aktualisierung wird gestartet. (XXXX: verstrichene Dauer)

Hinweis

Schalten Sie während der Aktualisierung das Gerät nicht aus. Dadurch könnte der Aktualisierungsprozess fehlschlagen, was Fehlfunktionen hervorrufen könnte.

Wenn die Aktualisierungsdaten nicht gefunden werden:

- Wenn die Meldung „Version Upgrade / No File“ erscheint, kann dies folgende Ursache haben.
 - Die Aktualisierungsdaten wurden nicht in dem in Schritt 4 unter „Speichern der Aktualisierungsdaten auf einer SD-Karte“ beschriebenen Verzeichnis auf der SD-Karte gespeichert.
- Wenn die Meldung „Version Upgrade / NG: Cannot Read. Power Off“ erscheint, kann dies folgende Ursachen haben.
 - Es wurden Aktualisierungsdaten für ein anderes Modell gespeichert.
 - Die Daten konnten nicht richtig entschlüsselt werden.
 - Die Header-Informationen sind falsch.

Speichern Sie die richtigen Aktualisierungsdaten auf einer SD-Karte und starten Sie die Aktualisierung erneut ab Schritt 1.

Nach Beendigung der Aktualisierung erscheint die folgende Meldung: „Version Upgrade / OK: Turn Power Off“

Falls die Aktualisierung unterbrochen wurde:

Falls ein Fehler bei den Aktualisierungsdaten aufgetreten ist, erscheint die folgende Meldung: „Version Upgrade / NG: Cannot Read. Power Off“. Starten Sie das Gerät neu, speichern Sie die richtigen Aktualisierungsdaten auf einer SD-Karte und starten Sie die Aktualisierung erneut ab Schritt 1.

Falls die Aktualisierung fehlgeschlagen ist:

Die Meldung „Version Upgrade / Error!!“ erscheint. Überprüfen Sie den Aktualisierungsvorgang noch einmal und starten Sie die Aktualisierung erneut ab Schritt 1.

Falls die Aktualisierung noch immer nicht korrekt ausgeführt wird, liegt eventuell eine Fehlfunktion am Gerät vor. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen Sony-Kundendienstmitarbeiter.

- 5** Starten Sie das Gerät neu.

- 6** Vergewissern Sie sich, dass die Version jetzt die neueste ist. (Siehe „Überprüfen der aktuellen Version“.)

Wenn die Version nicht die neueste ist:

Überprüfen Sie den Aktualisierungsvorgang noch einmal und starten Sie die Aktualisierung erneut ab Schritt 1.