

预备操作

本文说明将 PXW-X280 的网络功能升级到最新版本的步骤。首先将升级数据保存到 SD 卡，然后使用菜单执行升级。

检查当前版本

从网络设定菜单选择“Wi-Fi 版本”。

注意

将网络设定菜单的“网络 & Proxy/USB”设定为“网络 & Proxy”。设定“USB A”或“Off”时，无法检查当前版本。

执行升级的注意事项

- 使用交流电源或充满电的电池。
- 对于交流电源，使用 BC-U1/U2 充电器（可用作交流转换器）。

可用的 SD 卡

SDHC 存储卡*（速度级：4 或更高）
本机无法与高于 32GB 的 SDHC 存储卡配合使用。
* 在本文档中表示为“SD 卡”。

注意

不支持 SDXC 卡。

格式化 SD 卡

有关详情，请参见 PXW-X280 的使用说明书。

将升级数据保存到 SD 卡

- 1 采用下述方法之一，可将数据从计算机保存到 SD 卡。
 - 使用带 SD 卡插槽的计算机。
 - 将 SD 卡 USB 读写卡器（市售）连接到计算机。
- 2 将格式化的 SD 卡插入计算机上的 SD 卡插槽，或 USB 读写卡器（市售）。
- 3 从升级数据下载网站下载包含升级数据的压缩文件（WA_firmware_X.XX_YYYY.zip），并将其保存到计算机中的所需位置。（X.XX：最新版本编号）

注意

检查压缩文件的型号名称和版本编号，并下载与本机匹配的文件。

- 4 对压缩文件进行解压，并将升级数据文件（WA_firmware_X.XX_YYYY.f.bin）保存到步骤 2 中插入的 SD 卡上的位置，如下所示：
 - 直接在根目录下

注意

除升级数据外，不要在该 SD 卡上保存任何其他文件。

执行升级

注意

执行升级时，禁止如下操作。否则会中断升级程序，从而导致故障。

- 弹出或插入 SD 卡
- 关闭电源

- 1** 将包含升级数据的SD卡插入SD卡插槽进行代理记录。
- 2** 在网络设定菜单的“网络 & Proxy/USB”中选择“网络 & Proxy”。
- 3** 从网络设定菜单指定“Wi-Fi 版本升级”。

注意

- 不要在升级过程中将本机的 LCD 监视器转向镜头。（在升级过程中禁用视频翻转。）
- 记录和播放时，或显示缩略图画面时，不可进行升级。
- 如果SD卡包含2个或更多个升级数据文件，将使用第一个发现的文件进行升级。因此，可能无法选择所需文件。

出现以下信息：“请连接 DC 电源到 DC IN 接口 / 是否升级版本？”

- 4** 选择“是”。

当发现升级数据时，将出现信息“升级版本 / 执行中 ...XXXX 秒经过”且开始升级。（XXXX：经过的时间）

注意

执行升级时，请勿关闭电源。否则会使升级程序失败，并造成故障。

如果未发现升级数据：

- 当出现信息“升级版本 / 没有文件”时，可能的原因如下。
 - 升级数据未保存到“将升级数据保存到 SD 卡”的步骤 4 中所述的 SD 卡位置。
- 当出现信息“升级版本 / NG: 无法阅读文件。切断电源”时，可能的原因如下。
 - 保存了不同型号的升级数据。
 - 无法正确解码数据。
 - 标题信息不正确。

将正确的升级数据保存到 SD 卡，并从步骤 1 重新开始升级。

当升级完成时，将显示以下信息：“升级版本 / OK: 请切断电源”

如果升级中断：

如果升级数据有错误，将显示以下信息：“升级版本 / NG: 无法阅读文件。切断电源”。重新启动本机，将正确的升级数据保存到 SD 卡，然后从步骤 1 重新开始升级。

如果升级失败：

将出现信息“升级版本 / 错误!!”。重新检查升级步骤，并从步骤 1 重新开始升级。如果仍无法正确执行升级，本机可能有故障。请联系经销商或 Sony 服务代表。

- 5** 重新启动本机。

- 6** 确保此时版本最新。（请参阅“检查当前版本”。）

如果版本不是最新：

重新检查升级步骤，并从步骤 1 重新开始升级。