

準備

本書は、PXW-X200 のネットワーク機能を最新バージョンにバージョンアップする操作の説明書です。

バージョンアップデータを SD カードに保存し、メニューを使用してバージョンアップ操作を行います。

現在のバージョンを確認する

NETWORK SET メニューの Wi-Fi Version を選択すると表示されます。

ご注意

NETWORK SET メニューの NW&Proxy/USB を Network&Proxy に設定してください。USB A または Off に設定している場合は、現在のバージョン確認ができません。

バージョンアップ操作に関するご注意

- AC 電源を使用してください。または、バッテリーパックをあらかじめフル充電にして装着してください。
- AC 電源にはバッテリーチャージャー BC-U1/U2（AC アダプターとして使用可）を使用してください。

本機で使用可能な SD カード

SDHC メモリーカード*（Speed Class：4 以上）
32GB を超える容量には対応していません。

* 本書では SD カードと表現しています。

ご注意

SDXC カードには対応していません。

SD カードをフォーマット（初期化）する

◆ 詳しくは PXW-X200 の取扱説明書をご覧ください。

バージョンアップデータを SD カードに保存する

- 1 以下のいずれかの方法により、コンピューターから SD カードにデータを保存できるようにする。
 - SD カードスロットのあるコンピューターを使用する。
 - コンピューターに SD カード USB リーダー/ライター（市販）を接続する。
- 2 フォーマットした SD カードを、コンピューターの SD カードスロット、または USB リーダー/ライター（市販）に挿入する。
- 3 バージョンアップデータのダウンロードサイトからバージョンアップデータの ZIP ファイル（WA_firmware_X.XX_YYYY.zip）をダウンロードし、コンピューター内の任意の場所に保存する。（X.XX：最新のバージョン番号）

ご注意

ZIP ファイルの機種名、バージョン番号を確認して、正しいファイルをダウンロードしてください。

- 4 ZIP ファイルを解凍し、バージョンアップデータ（WA_firmware_X.XX_YYYY.f.bin）を、手順 2 で挿入した SD カードの以下の場所に保存する。

- ルートディレクトリ直下

ご注意

SD カードに、バージョンアップデータ以外のファイルを保存しないでください。

バージョンアップ操作を実行する

ご注意

バージョンアップ操作中に、以下の操作を行わないでください。バージョンアップ操作が中断され、故障の原因となることがあります。

- SD カードの抜き差し
- 電源オフ

- 1 バージョンアップデータを保存したSDカードを本機のプロキシ記録用SDカードスロットに挿入する。
- 2 NETWORK SET メニューのNW&Proxy/USBでNetwork&Proxyを選択する。
- 3 NETWORK SET メニューのWi-Fi Ver.Upを指定する。

ご注意

- バージョンアップ操作中は、本機のLCDモニターをレンズ方向に回転させないでください。(バージョンアップ操作中は、画面表示を反転させる機能が働きません。)
- 記録中、再生中、サムネイル表示中は、バージョンアップできません。
- SDカード内にバージョンアップデータが2つ以上ある場合は、最初に見つかったファイルにてアップデートします。そのため、アップデートしたいファイルが選択されない場合があります。

「Connect DC Power to DC IN / Upgrade Version?」のメッセージが表示されます。

- 4 Executeを選択する。

バージョンアップデータを検出すると、「Version Upgrade / Executing...XXXX Secs Elapsed」のメッセージが表示され、バージョンアップが始まります。(XXXXには経過時間が表示されます。)

ご注意

バージョンアップ中は本機の電源を切らないでください。バージョンアップの途中で本機の電源を切ると、バージョンアップが失敗となり、本機の故障の原因となります。

バージョンアップデータが検出されないときは

- 「Version Upgrade / No File」のメッセージが表示されたときは、要因として以下のことが考えられます。
 - 「バージョンアップデータをSDカードに保存する」の手順4で示したSDカードの場所に、バージョンアップデータが保存されていない。

- 「Version Upgrade / NG: Cannot Read. Power Off」のメッセージが表示されたときは、要因として以下のことが考えられます。
 - 他の機種用のバージョンアップデータが保存されている。
 - 正しくデコードできなかった。
 - ヘッダの内容が正しくない。

SDカードに正しいバージョンアップデータを保存し、手順1に戻ってバージョンアップをやり直してください。

バージョンアップが完了すると、「Version Upgrade / OK: Turn Power Off」のメッセージが表示されます。

バージョンアップ操作が中断したときは

バージョンアップデータに異常があると、「Version Upgrade / NG: Cannot Read. Power Off」のメッセージが表示されます。本機を再起動し、SDカードに正しいバージョンアップデータを保存してから、手順1に戻ってバージョンアップをやり直してください。

バージョンアップに失敗したときは

「Version Upgrade / Error!!」のメッセージが表示されます。バージョンアップ操作の手順を再確認のうえ、手順1に戻ってバージョンアップをやり直してください。

それでもバージョンアップ操作が正常に終了しない場合、本機が故障している可能性があります。お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

- 5 本機を再起動する。
- 6 バージョンが最新になっていることを確認する。(「現在のバージョンを確認する」参照)

バージョンが最新になっていないときは

バージョンアップ操作の手順を再確認のうえ、手順1に戻ってバージョンアップをやり直してください。