

Primeros pasos

Este documento describe el procedimiento de actualización de la función de red de la PXW-X200 a la última versión.

En primer lugar, guarde los datos de la actualización en una tarjeta SD y, a continuación, utilice el menú para realizar la actualización.

Comprobación de la versión actual

Seleccione “Wi-Fi Versión” en el menú CONF. RED.

Nota

Ajuste “Red&Proxy/USB” en el menú CONF. RED en “Red&Proxy”. Si están seleccionadas las opciones “USB A” u “Off”, no podrá consultar la versión actual.

Notas sobre la instalación de la actualización

- Utilice una fuente de alimentación de CA o una batería totalmente cargada.
- Para obtener alimentación de CA, utilice un cargador de baterías BC-U1/U2 (que puede usarse como adaptador de CA).

Tarjetas de SD admitidas

Tarjeta de memoria SDHC* (Clase de velocidad: 4 o superior)

Esta unidad no puede utilizarse con tarjetas de memoria SDHC con una capacidad superior a 32 GB.

* En este documento nos referimos a este tipo de tarjeta como “tarjeta SD”.

Nota

Las tarjetas SDXC no son compatibles.

Formateo de tarjetas SD

Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones de la PXW-X200.

Almacenamiento de los datos de la actualización en una tarjeta SD

- 1 Utilice uno de los siguientes métodos para guardar datos de su ordenador en la tarjeta SD.
 - Utilice un ordenador con ranura para tarjetas SD.
 - Conecte un lector/grabador USB de tarjetas SD (de venta en comercios) al ordenador.
- 2 Inserte la tarjeta SD que ha formateado en la ranura para tarjetas SD del ordenador o en el lector/grabador USB (de venta en comercios).
- 3 Descargue el archivo zip que contiene los datos de la actualización (WA_firmware_X.XX_YYYY.zip) del sitio de descarga de actualizaciones y guárdelo en el sitio que desee del ordenador. (X.XX: número de la última versión)

Nota

Compruebe el nombre del modelo y el número de versión del archivo zip y descargue el archivo correcto para su unidad.

- 4 Descomprima el archivo zip y guarde el archivo con los datos de la actualización (WA_firmware_X.XX_YYYY.f.bin) en el sitio de la tarjeta SD que insertó en el paso 2, tal y como se muestra a continuación:

- Justo después del directorio raíz

Nota

No guarde ningún archivo que no sean los datos de la actualización en la tarjeta SD.

Instalación de la actualización

Nota

No haga ninguna de las siguientes operaciones mientras se instala la actualización. De lo contrario, podría interrumpir el proceso de actualización y causar problemas de funcionamiento.

- Extraer o insertar una tarjeta SD
- Apagar la unidad

- 1** Inserte la tarjeta SD que contiene los datos de la actualización en la ranura para tarjetas SD para la grabación proxy.
- 2** Seleccione “Red&Proxy” en “Red&Proxy/USB” en el menú CONF. RED.
- 3** Especifique “Act. ver. Wi-Fi” en el menú CONF. RED.

Notas

- No gire el monitor LCD de la unidad hacia el objetivo durante el proceso de actualización. (La función de inversión de vídeo se desactiva durante el proceso de actualización.)
- No es posible instalar la actualización mientras se está grabando o reproduciendo o con la pantalla de miniaturas abierta.
- Si la tarjeta SD contiene 2 archivos con datos de actualización o más, se utiliza el primer archivo encontrado para llevar a cabo la actualización. Por lo tanto, es posible que no se seleccione el archivo deseado.

Aparecerá el siguiente mensaje: “Conecte alimentación CC en DC IN / ¿Actualizar versión?”

- 4** Seleccione “Ejecutar”.

Cuando se encuentren los datos de la actualización, aparecerá el mensaje “Actualización de versión / Ejecutando... XXXX seg. transcur.” y empezará la actualización. (XXXX: tiempo transcurrido)

Nota

No apague la unidad mientras se instala la actualización. De lo contrario, el proceso de actualización puede fallar y pueden producirse problemas de funcionamiento.

Si no se encuentran los datos de la actualización:

- Cuando aparece el mensaje “Actualización de versión / No hay ningún archivo”, estas son las posibles causas.
 - Los datos de la actualización no se han guardado en el sitio de la tarjeta SD descrito en el paso 4 de “Almacenamiento de los datos de la actualización en una tarjeta SD”.
- Cuando aparece el mensaje “Actualización de versión / NG: Cannot Read. Power Off”, estas son las posibles causas.
 - Hay guardados datos de actualización de un modelo distinto.
 - Los datos no han podido decodificarse correctamente.
 - La información del encabezado es incorrecta.

Guarde los datos de actualización correctos en una tarjeta SD y vuelva a empezar con la actualización desde el paso 1.

Cuando haya terminado la actualización, aparecerá el mensaje siguiente: “Actualización de versión / OK: Turn Power Off”.

Si se ha interrumpido la actualización:

Si se ha detectado un error en los datos de la actualización, aparecerá el mensaje siguiente: “Actualización de versión / NG: Cannot Read. Power Off”. Reinicie la unidad, guarde los datos de actualización correctos en una tarjeta SD y vuelva a empezar con la actualización desde el paso 1.

Si ha fallado la actualización:

Aparecerá el mensaje “Actualización de versión / ¡Error!”. Consulte de nuevo los pasos para instalar la actualización y vuelva a empezar con la actualización desde el paso 1.

Si sigue sin poder instalar la actualización, es posible que haya algún problema con la unidad. Póngase en contacto con su distribuidor o con el representante del servicio de asistencia de Sony.

- 5** Reinicie la unidad.

- 6** Asegúrese de que ahora dispone de la última versión. (Consulte “Comprobación de la versión actual”).)

Si no dispone de la última versión:

Consulte de nuevo los pasos para instalar la actualización y vuelva a empezar con la actualización desde el paso 1.