

## Preparazione

In questo documento è descritta la procedura di aggiornamento del PMW-100/200/150/160/300/PXW-X200 alla versione più recente. Innanzi tutto salvare i dati per l'aggiornamento su una scheda di memoria SxS, quindi utilizzare il menu per realizzare l'aggiornamento.

*Per dettagli sull'uso di ciascun camcorder, fare riferimento al Manuale di istruzioni del camcorder.*

### Verifica della versione attuale

È possibile utilizzare i dati di aggiornamento per effettuare l'aggiornamento alla versione più recente.

#### Per verificare la versione dell'unità di PMW-100/200/150/160/300/PXW-X200

Selezionare "Version" dal menu OTHERS.

#### Nota

I dati di aggiornamento della versione differiscono in funzione della versione dell'unità di PMW-100. Se il nome della versione include "\_1", utilizzare i dati di aggiornamento della versione con il nome macchina "PMW-100\_1". In caso contrario, utilizzare i dati di aggiornamento della versione con il nome macchina "PMW-100".

#### Per verificare la versione dell'obiettivo di PMW-100

Se la versione dell'unità è 1.02 o successiva, la versione dell'obiettivo viene visualizzata selezionando "Version (Lens)" dal menu OTHERS.

#### Per verificare la versione dell'obiettivo di PMW-150/160

La versione dell'obiettivo viene visualizzata selezionando "Version (Lens)" dal menu OTHERS.

### Note sulla realizzazione dell'aggiornamento

- Per PMW-100/200/150/160/PXW-X200, utilizzare una sorgente di alimentazione CA o una batteria completamente carica.  
Per PMW-300, utilizzare una sorgente di alimentazione CA. La batteria evita interruzioni di alimentazione nel caso l'alimentazione CA venga disinserita.

Per l'alimentazione CA, utilizzare un adattatore BC-U1/U2 (utilizzabile come adattatore CA).

- Utilizzare una scheda di memoria SxS Pro o SxS-1.  
Non si garantisce la buona riuscita delle operazioni con schede di memoria diverse da SxS PRO e SxS-1.

### Salvataggio dei dati di aggiornamento su una scheda di memoria SxS

- 1 Utilizzare uno dei seguenti metodi per abilitare il salvataggio dei dati dal computer alla scheda di memoria SxS.
  - Utilizzare un computer con uno slot per schede di memoria SxS.
  - Collegare il dispositivo USB SBAC-US20 di lettura/scrittura di schede di memoria SxS (non in dotazione) al computer.
  - Collegare il camcorder al computer utilizzando il cavo USB.

- 2 Formattare (inizializzare) la scheda di memoria SxS utilizzando il camcorder.

#### Nota

Assicurarsi di formattare una scheda di memoria SxS con il camcorder da aggiornare.

- 3 Inserire la scheda di memoria SxS formattata al punto 2 nello slot della scheda di memoria SxS sul computer, lo SBAC-US20 (non in dotazione), o il camcorder.
- 4 Scaricare il file zip contenente i dati di aggiornamento (nome del modello\_Y.YY\_XXXX-SxS.zip) dal sito per il download dei dati di aggiornamento, e salvarlo nella posizione desiderata nel computer (Y.YY: numero della versione più recente).

#### Nota

Verificare il nome del modello e il numero della versione del file zip, e scaricare il file corrispondente al proprio camcorder.

- 5 Espandere il file zip e salvare il file dei dati di aggiornamento (nome modello\_Y.YY\_XXXX-SxS.f.bin) nella posizione della scheda di memoria SxS inserita al punto 3, come indicato di seguito:
  - Per FAT o UDF: direttamente nella directory principale
  - Per exFAT: direttamente nella directory XDROOT

#### Nota

Sulla scheda di memoria SxS non salvare file che non siano i dati di aggiornamento.

# Realizzazione dell'aggiornamento

#### Nota

Azioni da evitare durante l'aggiornamento: Così facendo si potrebbe interrompere il processo di aggiornamento, e causare malfunzionamenti.

- Espellere o inserire una scheda di memoria SxS
- Spegnerne l'unità

*Per dettagli sull'uso di ciascun camcorder, fare riferimento al Manuale di istruzioni del camcorder.*

- 1** Inserire la scheda di memoria SxS che contiene i dati di aggiornamento nel camcorder.

#### Nota

Non inserire un'altra scheda di memoria SxS nell'altro slot.

- 2** Per aggiornare il PMW-100/200/150/160/300/PXW-X200:

Selezionare "Version Up" nel menu OTHERS, quindi selezionare "Execute".

#### Nota

Non ruotare il monitor LCD del camcorder verso l'obiettivo durante il processo di aggiornamento. (Il riavvolgimento è disabilitato durante il processo di aggiornamento.)

Viene visualizzato il messaggio seguente: "Connect DC Power to DC IN Upgrade Version?"

- 3** Selezionare "Execute".

Appare il messaggio "Searching Package File" e il camcorder inizia la ricerca dei dati di aggiornamento.

Quando i dati di aggiornamento vengono localizzati, appare il messaggio "Version VX.XX > VY.YY Upgrade" (X.XX: numero della versione attuale, Y.YY: numero della versione più recente).

#### **Se non fosse possibile trovare i dati di aggiornamento:**

Appare il messaggio "Version Upgrade No File".

Le possibili cause sono le seguenti:

- I dati di aggiornamento non vengono salvati nella posizione della scheda di memoria SxS descritta al punto 5 di "Salvataggio dei dati di aggiornamento su una scheda di memoria SxS".
- Sono stati salvati i dati di aggiornamento di un altro modello.
- I dati non possono essere decodificati correttamente.
- L'informazione della testata non è corretta.

Salvare i dati di aggiornamento corretti su una scheda di memoria SxS, e riavviare l'aggiornamento dal punto **1**.

#### **4** Selezionare "Execute".

L'aggiornamento ha inizio.

Ci sono tre fasi per l'aggiornamento, detti "Phase 1" fino a "Phase 3". In basso sono descritti i messaggi visualizzati durante ciascuna fase, e il tempo approssimativo che impiegheranno.

Messaggio	Tempo approssimativo	
Version Upgrade Phase1 Executing... xxxx Secs Elapsed	PMW-100	7 minuti circa
	PMW-200	5 minuti circa
	PMW-150/160	4 minuti circa
	PMW-300	4 minuti circa
	PXW-X200	7 minuti circa
Version Upgrade Phase2 Executing... xxxx Secs Elapsed	PMW-100	6 minuti circa
	PMW-200	3 minuti circa
	PMW-150/160	4 minuti circa
	PMW-300	14 minuti circa
	PXW-X200	7 minuti circa
Version Upgrade Phase3 Executing... xxxx Secs Elapsed	PMW-100	15 minuti circa
	PMW-200	11 minuti circa
	PMW-150/160	11 minuti circa
	PMW-300	10 minuti circa
	PXW-X200	10 minuti circa

#### **Nota**

Nel corso della commutazione tra il completamento di Phase 1 e 2 e l'inizio della Phase 2 e 3, non viene visualizzato alcun messaggio sebbene il processo sia ancora in corso. Non spegnere.

Quando l'aggiornamento è completo, appare il seguente messaggio: "Version Upgrade OK: Turn Power Off".

#### **Se l'aggiornamento è stato interrotto:**

Se si è verificato un errore nei dati di aggiornamento, appare il seguente messaggio: "Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off". Riavviare il camcorder, salvare i dati di aggiornamento corretti su una scheda di memoria SxS, e riavviare l'aggiornamento dal punto **1**.

#### **Se l'aggiornamento non è riuscito:**

Appare il messaggio "Version Upgrade Error!!". Verificare nuovamente l'operazione di aggiornamento e riavviare l'aggiornamento dal punto **1**.

Se l'aggiornamento continua a non essere eseguito correttamente, la causa potrebbe essere un malfunzionamento nel camcorder. Contattare il proprio rivenditore o un rappresentante Sony.

#### **5** Riavviare il camcorder.

#### **6** Assicurarsi che la versione visualizzata adesso sia la più recente (vedere "Verifica della versione attuale").

#### **Se la versione non è aggiornata:**

Verificare nuovamente l'operazione di aggiornamento e riavviare l'aggiornamento dal punto **1**.