

## Preparazione

In questo documento è descritta la procedura di aggiornamento della funzione di rete del PXW-X200 alla versione più recente.

Innanzitutto salvare i dati per l'aggiornamento su una scheda SD, quindi utilizzare il menu per realizzare l'aggiornamento.

### Verifica della versione attuale

Selezionare "Wi-Fi Version" dal menu NETWORK SET.

#### Nota

Impostare "NW&Proxy/USB" del menu NETWORK SET su "Network&Proxy". Quando è impostato "USB A" o "Off", non è possibile verificare la versione attuale.

### Note sulla realizzazione dell'aggiornamento

- Utilizzare una sorgente di alimentazione CA o una batteria completamente carica.
- Per l'alimentazione CA, utilizzare un caricabatteria BC-U1/U2 (utilizzabile come adattatore CA).

### Schede SD utilizzabili

Scheda di memoria SDHC\* (Classe di velocità: 4 o superiore)

Non è possibile utilizzare questa unità con schede di memoria SDHC da oltre 32 GB.

\* Indicata come "scheda SD" in questo documento.

#### Nota

Le schede SDXC non sono supportate.

### Formattazione della scheda SD

*Per i dettagli, consultare le Istruzioni per l'uso del PXW-X200.*

### Salvataggio dei dati di aggiornamento su una scheda SD

- 1 Utilizzare uno dei seguenti metodi per abilitare il salvataggio dei dati dal computer alla scheda SD.
  - Utilizzare un computer con uno slot per schede SD.
  - Collegare al computer il dispositivo USB di lettura/scrittura di schede SD (disponibile in commercio).
- 2 Inserire la scheda SD formattata nello slot della scheda SD sul computer, oppure nel dispositivo di lettura/scrittura USB (disponibile in commercio).
- 3 Scaricare il file zip contenente i dati di aggiornamento (WA\_firmware\_X.XX\_YYYY.zip) dal sito per il download dei dati di aggiornamento, e salvarlo nella posizione desiderata nel computer. (X.XX: numero della versione più recente)

#### Nota

Verificare il nome del modello e il numero della versione del file zip, e scaricare il file corrispondente all'unità.

- 4 Espandere il file zip e salvare il file dei dati di aggiornamento (WA\_firmware\_X.XX\_YYYY.f.bin) nella posizione della scheda SD inserita al punto 2, come indicato di seguito:

- Direttamente nella directory principale

#### Nota

Sulla scheda SD non salvare file che non siano i dati di aggiornamento.

# Realizzazione dell'aggiornamento

## Nota

Azioni da evitare durante l'aggiornamento. Così facendo si potrebbe interrompere il processo di aggiornamento, e causare malfunzionamenti.

- Espellere o inserire una scheda SD
- Spegnerne l'unità

- 1** Inserire la scheda SD che contiene i dati di aggiornamento nello slot della scheda SD per la registrazione proxy.
- 2** Selezionare "Network&Proxy" in "NW&Proxy/USB" del menu NETWORK SET.
- 3** Specificare "Wi-Fi Ver.Up" dal menu NETWORK SET.

## Note

- Non ruotare il monitor LCD dell'unità verso l'obiettivo durante il processo di aggiornamento. (Il riavvolgimento è disabilitato durante il processo di aggiornamento.)
- L'aggiornamento non è disponibile durante registrazione e riproduzione, o quando è visualizzata la schermata delle miniature.
- Se la scheda SD contiene 2 o più file di dati di aggiornamento, il primo file trovato viene utilizzato per l'aggiornamento. Quindi il file desiderato potrebbe non venire selezionato.

Appare il messaggio seguente: "Connect DC Power to DC IN / Upgrade Version?"

- 4** Selezionare "Execute".

Quando i dati di aggiornamento vengono localizzati, appare il messaggio "Version Upgrade / Executing...XXXX Secs Elapsed" e si avvia l'aggiornamento. (XXXX: tempo trascorso)

## Nota

Non spegnere l'unità durante l'esecuzione dell'aggiornamento. Così facendo il processo di aggiornamento potrebbe non riuscire, e causare malfunzionamenti.

## Se non fosse possibile trovare i dati di aggiornamento:

- Quando appare il messaggio "Version Upgrade / No File", le possibili cause sono le seguenti.
  - I dati di aggiornamento non vengono salvati nella posizione della scheda SD descritta al punto **4** di "Salvataggio dei dati di aggiornamento su una scheda SD".
- Quando appare il messaggio "Version Upgrade / NG: Cannot Read. Power Off", le possibili cause sono le seguenti.
  - Sono stati salvati i dati di aggiornamento di un altro modello.
  - I dati non possono essere decodificati correttamente.
  - Le informazioni dell'header non sono corrette.

Salvare i dati di aggiornamento corretti su una scheda SD, e riavviare l'aggiornamento dal punto **1**.

Quando l'aggiornamento è completo, appare il seguente messaggio: "Version Upgrade / OK: Turn Power Off"

## Se l'aggiornamento è stato interrotto:

Se si è verificato un errore nei dati di aggiornamento, appare il seguente messaggio: "Version Upgrade / NG: Cannot Read. Power Off". Riavviare l'unità, salvare i dati di aggiornamento corretti su una scheda SD, e riavviare l'aggiornamento dal punto **1**.

## Se l'aggiornamento non è riuscito:

Appare il messaggio "Version Upgrade / Error!!". Verificare nuovamente l'operazione di aggiornamento e riavviare l'aggiornamento dal punto **1**. Se l'aggiornamento continua a non essere eseguito correttamente, la causa potrebbe essere un malfunzionamento nell'unità. Contattare il proprio rivenditore o un rappresentante Sony.

- 5** Riavviare l'unità.

- 6** Assicurarsi che la versione visualizzata adesso sia la più recente. (Vedere "Verifica della versione attuale".)

## Se la versione non è aggiornata:

Verificare nuovamente l'operazione di aggiornamento e riavviare l'aggiornamento dal punto **1**.